



Avviż: Dan il-manwal huwa traduzzjoni - il-manwal oriġinali huwa bl-Ingliz.

BIEX TWETTAQ DISTRIBUZZJONI

- Mur fuq il-printer u aghfas il-buttna RELEASE fuq il-printer EPSON*, u mbaġħad daħħal biljett vojt fil-printer sakemm il-bozza ta' PAPER OUT tintefa. Aghfas il-buttna tal-printer FORWARD biex tingaġġa l-biljett (jekk il-biljett ikun ingaġġat kif xieraq, il-bozza RELEASE tintefa).
- Mur fuq I-EMR4 u aghfas il-buttna FINISH biex tbattal id-displej tal-ammont ta' distribuzzjoni preċedenti. Issa għandek tara żerojet fil-parti tar-reġistru (il-linja ta' taħbi) tad-displej.
- Sabiex tibda d-distribuzzjoni, aghfas il-buttna START fuq I-EMR4. Is-simbolu taż-żennuna jidher fuq nett fuq ix-xellug tad-displej u jindika li tista' tamministra l-fjuwil. Jekk ikunu qed jintużaw prodotti multipli, aghażel Prodott billi tuża l-vleġejg u aghfas ENTER.
- Ikkonnettja l-pajp flessibbi tal-amministrazzjoni mal-pajp tal-mili tal-konsumatur u amministra l-fjuwil. Nota: l-adarba tibda timla t-tank u tieqaf tamministra għal aktar minn 3 minuti, id-distribuzzjoni tittermi b'mod awtomatiku u I-EMR4 tiprint jaġi biljett tad-distribuzzjoni għall-ammont li tkun amministrat qabel waqaft.
- Wara li timla t-tank, mur lura għall-EMR4 u aghfas il-buttna FINISH. Il-biljett se jiġi pprintat b'mod awtomatiku. Is-simbolu tal-printer maġenb is-simbolu taż-żennuna tad-displej jidher it-teppest meta l-biljett ikun qed jiġi pprintat.
- Aghfas il-buttna RELEASE fuq il-printer u neħħi l-biljett tad-distribuzzjoni.

BIEX TAGħMEL BILJETT IDDUPLIKAT

- Mur fuq il-printer u aghfas il-buttna RELEASE fuq il-printer EPSON*, u mbaġħad daħħal biljett vojt fil-printer sakemm il-bozza ta' PAPER OUT tintefa. Aghfas il-buttna tal-printer FORWARD biex tingaġġa l-biljett (jekk il-biljett ikun ingaġġat kif xieraq, il-bozza RELEASE tintefa).
- Fuq I-EMR4, għandek tara l-ammont li tkun daħħalt fil-parti tar-reġistru - jekk le, aghfas il-buttna FINISH għal darb'oħra. Bi-ammont li tkun daħħalt viżibbli fil-parti tar-reġistru, aghfas u żomm il-buttna FINISH għal 3 sekondi u mbaġħad itlaqha.
- Ladarba l-printer tkun issettjata, aghfas il-buttna RELEASE fuq il-printer u neħħi l-biljett.

*Ara l-manwal 577014-350 għal printers minbarra printers Epson tat-tip slip.

DISTRIBUZZJONI JIET MULTIPLI

- Agħfas u żomm il-buttna START sakemm is-simbolu tat-tankijiet multipli u s-simbolu taż-żennuna t-tnejn jidhru fuq id-displej tal-EMR4. Nota: iż-żmien ta' waqtien ta' 3 minuti jiġi dżiattav għal distribuzzjoni jiet multipli.
- Ibda amministra l-fjuwil f'tank 1.
- Agħfas il-buttna START u ibda amministra l-fjuwil f'tank 2. Kompli imla l-bqja tat-tankijiet, filwaqt li ma tinsieq tagħfas START qabel ma timla kull wieħed minnhom.
- Wara li timla l-aħħar tank mur lura għal EMR4 u aghħas il-buttna FINISH. Il-biljett se jiġi pprintat b'mod awtomatiku. Is-simbolu tal-printer fuq id-displej se jixgħel meta l-biljett ikun qed jiġi pprintat.
- Aghħas il-buttna RELEASE fuq il-printer u neħħi l-biljett tad-distribuzzjoni. Il-biljett se jkun immarkat Biljett ta' Sommarju fejn il-Volum Gross huwa l-volum totali amministrat fit-tankijiet kollha.

DISTRIBUZZJONI ISSETTJATA MINN QABEL

- Sabiex tuża distribuzzjoni ssettjata minn qabel, aghħas il-buttna PRESET u PRESET GALLONS tidher minflok GALLONS fil-parti tad-deskrittur.
- Aghħas il-buttna NEXT, u CHANGE PRESET tidher minflok PRESET GALLONS.
- Aghħas il-buttni 'l fuq (+) u 'l isfel (-) sabiex turi preset iprogrammata, jew uža l-buttna NEXT biex iċċaqlaq il-kerser taħbi numru fl-ammont tal-present li tixtieq tibdel. Aghħas il-buttni 'l fuq (+) u 'l isfel (-) biex tagħżel numru ieħor. Irrepeti dan il-process sakemm ikkolok l-ammont tal-preset korrett fil-parti tal-preset. Agħħas il-buttna ENTER biex taċċetta l-ammont tal-preset il-ġdid.
- Aghħas il-buttna START fuq I-EMR4. Is-simbolu taż-żennuna jidher fuq nett fuq ix-xellug tad-displej u jindika li tista' tamministra l-fjuwil.
- Ibda amministra l-fjuwil. Hekk kif in-numru fil-parti tal-preset jidba nieżel, l-ammont amministrat fil-parti tar-reġistru jidba jiżdied. Is-sistema se tnaqqas ir-rata li biha taħdem b'mod awtomatiku diversi galluni qabel ma tilhaq l-ammont issettjat minn qabel u mbaġħad tieqaf meta l-ammont issettjat minn qabel ikun ġie amministrat.

PROBLEMI KOMUNI U SOLUZZJONI JIET

- Tagħfas il-buttna START iżda ma tkun tista' tamministra l-fjuwil.
 - Aghħas il-buttna FINISH biex tbattal id-displej (għal żerojet biss), u mbaġħad aghħas START, jew
 - Is-simbolu tal-Printer qed itteppest - neħħi l-biljett preċedenti, daħħal biljett vojt.
- Il-printer ma tridx tiprintja.
 - Iċċekkja biex tara li l-biljett ikun ġie mdaħħal kif xieraq u li l-bozoz ta' PAPER OUT u RELEASE ikunu mitfijin, jew
 - Kun żgur li l-printer tkun mixgħula - ixgħel/itfi s-swiċċ mal-ġenb tal-printer, jew
 - Kun żgur li l-kejbils ikunu mqabbda mal-printer.
- Fuq l-iskrin tad-displej tal-EMR4 ma jidher xejn
 - Aghħas il-buttna FINISH jew MODE biex "tixgħel" id-displej.