



EFFETTUARE UN RIFORNIMENTO

- Andare alla stampante e premere il pulsante RELEASE sulla stampante Epson*, quindi inserire un ticket in bianco nella stampante finché non si spegne la spia PAPER OUT. Premere il pulsante FORWARD della stampante per innestare il ticket (se il ticket è innestato correttamente, la spia RELEASE si spegne).
- Andare all'EMR4 e premere il pulsante FINISH per cancellare la quantità del rifornimento precedente dal display. Il campo della registrazione (riga inferiore) del display dovrebbe essere completamente azzerato.
- Premere il pulsante START sull'EMR4 per cominciare il rifornimento. Sul display in alto a sinistra appare il simbolo dell'erogatore, per indicare che il dispositivo è pronto ad erogare il carburante. Se si usano vari prodotti, selezionare il prodotto tramite i tasti freccia e premere ENTER.
- Inserire il tubo di rifornimento nella bocchetta di riempimento del cliente ed erogare il carburante. Nota: se si comincia a riempire il serbatoio e s'interrompe l'erogazione per più di 3 minuti, il rifornimento terminerà automaticamente e l'EMR4 stamperà un ticket di rifornimento per la quantità erogata prima dell'interruzione.
- Una volta finito di riempire il serbatoio, tornare all'EMR4 e premere il pulsante FINISH. Il ticket si stamperà automaticamente. Mentre si sta stampando il ticket, sul display lampeggerà il simbolo della stampante accanto al simbolo dell'erogatore.
- Premere il pulsante RELEASE sulla stampante ed estrarre il ticket di rifornimento.

FARE UN DUPLICATO DEL TICKET

- Andare alla stampante e premere il pulsante RELEASE sulla stampante Epson*, quindi inserire un ticket in bianco nella stampante finché non si spegne la spia PAPER OUT. Premere il pulsante FORWARD della stampante per innestare il ticket (se il ticket è innestato correttamente, la spia RELEASE si spegne).
- Nell'EMR4 si dovrebbe vedere la quantità appena rifornita nel campo della registrazione: se non è così, premere una volta il pulsante FINISH. Quando sul campo della registrazione è visibile la quantità rifornita, premere e tenere premuto il pulsante START per 3 secondi, quindi rilasciarlo.
- Una volta eseguita la stampa, premere il pulsante RELEASE sulla stampante ed estrarre il ticket.

*Per stampanti diverse dalla Epson, consultare il manuale 577014-350.

RIFORNIMENTO MULTIPLO

- Premere e tenere premuto il pulsante START finché sul display dell'EMR4 non appaiono sia il simbolo del serbatoio multiplo sia il simbolo dell'erogatore. Nota: per il rifornimento multiplo il timeout di 3 minuti è disattivato.
- Cominciare ad erogare il carburante nel serbatoio 1.
- Premere il pulsante START e cominciare ad erogare il carburante nel serbatoio 2. Continuare a rifornire gli altri serbatoi, ricordandosi di premere START prima di cominciare a riempire ciascuno di essi.
- Una volta finito di riempire l'ultimo serbatoio, tornare all'EMR4 e premere il pulsante FINISH. Il ticket si stamperà automaticamente. Mentre si sta stampando il ticket, sul display lampeggerà il simbolo della stampante.
- Premere il pulsante RELEASE sulla stampante ed estrarre il ticket di rifornimento. Il ticket sarà etichettato come ticket riepilogativo, in cui Volume lordo è il volume totale erogato in tutti i serbatoi.

RIFORNIMENTO PREIMPOSTATO

- Per effettuare un rifornimento preimpostato, premere il pulsante PRESET: nel campo della descrizione apparirà PRESET GALLONS al posto di GALLONS.
- Premere il pulsante NEXT, apparirà CHANGE PRESET al posto di PRESET GALLONS.
- Premere i pulsanti Su (+) e Giù (-) per visualizzare una preimpostazione preprogrammata, oppure usare il pulsante NEXT per spostare il cursore sotto un numero nella quantità preimpostata che si desidera modificare. Premere i pulsanti Su (+) e Giù (-) per selezionare un altro numero. Ripetere questo processo finché nel campo della preimpostazione non appare la corretta quantità preimpostata. Premere il pulsante ENTER per accettare la nuova quantità preimpostata.
- Premere il pulsante START sull'EMR4. Sul display in alto a sinistra appare il simbolo dell'erogatore, per indicare che il dispositivo è pronto ad erogare il carburante.
- Cominciare ad erogare il carburante. Via via che diminuisce il conteggio nel campo della preimpostazione, aumenta quello della quantità erogata nel campo della registrazione. Il sistema rallenterà automaticamente vari galloni prima di raggiungere la quantità preimpostata, poi si fermerà alla fine dell'erogazione di tutta la quantità preimpostata.

PROBLEMI COMUNI E SOLUZIONI

- L'utente preme START ma non riesce ad erogare il carburante.
 - Premere il pulsante FINISH per cancellare il display (azzerandolo completamente), quindi premere START, oppure
 - il simbolo della stampante lampeggia: estrarre il ticket precedente dalla stampante, inserire un ticket in bianco.
- La stampante non stampa.
 - Controllare se il ticket è inserito correttamente e se le spie PAPER OUT e RELEASE sono spente, oppure
 - verificare che la stampante sia accesa (controllare l'interruttore on/off sul lato della stampante), oppure
 - verificare che i cavi siano collegati alla stampante.
- Il display dell'EMR4 è vuoto
 - Premere il pulsante FINISH o il pulsante MODE per "risvegliare" il display.