



FOR AT FORETAGE EN LEVERING

1. Gå hen til printeren, og tryk på knappen RELEASE på Epson-printeren*, skub derefter en tom etiket ind i printeren, indtil lyset i PAPER OUT slukker. Tryk på knappen FORWARD på printeren før etiketten frem (lyset i RELEASE slukker, hvis etiketten er ført korrekt frem).
2. Gå hen til EMR4, og tryk på knappen FINISH for at rydde displayet for den forrige leverings mængde. Du bør se nuller i registreringsfeltet (nederste linje) i displayet.
3. Tryk på knappen START på EMR4 for at begynde levering. Dysesymbolet vises øverst til venstre i displayet, hvilket indikerer at du klar til at påfylde brændstof. Hvis der anvendes flere produkter, skal du vælge produkt ved at trykke på piletasterne og trykke på ENTER.
4. Tryk leveringsslangen hen til kundens påfyldningsslange, og påfyld brændstof. Bemærk: når du er begyndt at fylde tanken og stopper med at påfylde i mere end 3 minutter, stopper leveringen automatisk, og EMR4 udskriver en leveringsetiket med den mængde, der var påfyldt, da du stoppede.
5. Når tanken er fyldt, skal du gå tilbage til EMR4 og trykke på knappen FINISH. Etiketten udskrives automatisk. Printersymbolet ved siden af dysesympolet på displayet blinker, mens etiketten udskrives.
6. Tryk på knappen RELEASE på printeren, og fjern leveringsetiketten.

SÅDAN LAVES EN KOPI AF EN ETIKET

1. Gå hen til printeren, og tryk på knappen RELEASE på Epson-printeren*, skub derefter en tom etiket ind i printeren, indtil lyset i PAPER OUT slukker. Tryk på knappen FORWARD på printeren før etiketten frem (lyset i RELEASE slukker, hvis etiketten er ført korrekt frem).
2. Den mængde, du lige har leveret, bør blive vist på EMR4 – hvis det ikke er tilfældet skal du trykke på knappen FINISH én gang. Når den leverede mængde er synlig i registreringsfeltet, skal du trykke på knappen FINISH, holde den nede i 3 sekunder og derefter slippe igen.
3. Når printeren er færdig, skal du trykke på knappen RELEASE på printeren og fjerne etiketten.

FLERE LEVERINGER

1. Tryk på knappen START og hold den inde, indtil symbolet for flere tanke og dysesympolet begge vises på EMR4-displayet. Bemærk: Timeout på 3 minutter er deaktiveret for flere leveringer.
2. Begynd at fylde brændstof i tank 1.
3. Tryk på knappen START, og begynd at fylde brændstof i tank 2. Fortsæt med at fylde resten af tankene, mens du husker at trykke på START, før du fylder hver enkelt.
4. Når den sidste tank er fyldt, skal du gå tilbage til EMR4 og trykke på knappen FINISH. Etiketten udskrives automatisk. Printersymbolet på displayet blinker, mens etiketten udskrives.
5. Tryk på knappen RELEASE på printeren, og fjern leveringsetiketten. Etiketten vil blive mærket med en oversigtsetiket, hvor bruttovolumenet er det samlede volumen fyldt på alle tankene.

FORUDINDSTILLET LEVERING

1. Hvis du vil angive en forudindstillet levering, skal du trykke på knappen PRESET, hvorefter PRESET LITRES vises i stedet for LITRES i beskrivelsesfeltet.
2. Tryk på knappen NEXT, CHANGE PRESET vises i stedet for PRESET LITRES.
3. Tryk på knappen Up (+) og Down (–) for at få vist en forudprogrammet forudindstilling, eller brug knappen NEXT til at flytte markøren under et tal i den forudindstillede mængde, du vil ændre. Tryk på knappen Up (+) og Down (–) for at vælge et andet tal. Gentag dette, indtil den korrekte mængde vises i det forudindstillede felt. Tryk på knappen ENTER for at acceptere den nye, forudindstillede mængde.
4. Tryk på knappen START på EMR4. Dysesymbolet vises øverst til venstre i displayet, hvilket indikerer at du klar til at påfylde brændstof.
5. Begynd at påfylde brændstof. Efterhånden som feltet med den forudindstillede mængde tæller ned, tæller feltet med den leverede mængde op. Systemet bliver automatisk langsommere flere liter før, den forudindstillede mængde nås, og stopper, når den forudindstillede mængde er påfyldt.

ALMINDELIGE PROBLEMER OG LØSNINGER

1. Du trykker på knappen START, men kan ikke påfylde brændstof.
 - Tryk på knappen FINISH for at rydde displayet (til udelukkende nuller), og tryk derefter på START eller
 - Printersymbol blinker – fjern den forrige etiket fra printeren, og ilæg en tom etiket.
2. Printeren vil ikke udskrive.
 - Tjek, om etiketten er lagt korrekt i og at PAPER OUT og RELEASE ikke lyser eller
 - Sørg for, at printeren er tændt – tjek tænd/sluk-knappen på siden af printeren eller
 - Sørg for, at kablerne er tilsluttet til printeren.
3. Skærmen i EMR4-displayet er tom
 - Tryk på knappen FINISH eller MODE for at 'vække' displayet.

*Se manualen 577014–350 for andre printere end Epson-printere.