

# EMR4

## Setup- und Betriebshandbuch

EMR4  
Setup and Operation Manual

GERMAN



# Hinweis

---

Veeder-Root übernimmt bezüglich dieser Veröffentlichung keinerlei Garantie, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die implizierten Garantien der Marktfähigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

**Veeder-Root ist nicht haftbar für hierin enthaltene Fehler oder für beiläufige Schäden oder Folgeschäden in Zusammenhang mit der Bereitstellung, der Funktion oder der Nutzung dieser Veröffentlichung.**

Veeder-Root behält sich das Recht vor, Systemoptionen oder -funktionen bzw. die Informationen in dieser Veröffentlichung zu ändern.

Diese Veröffentlichung enthält firmeneigene, urheberrechtlich geschützte Informationen. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Veeder-Root vervielfältigt, geändert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung erhalten Sie bei TLS Systems Technical unter:

<http://www.gilbarco.com/eu>

**Einleitung**

Warnungen Und Hinweise .....	1
EMR4 – Haftungsausschluss .....	1
Systemfunktionen .....	1
System-Setup .....	1
Setup-Modus .....	2
C&C-Modus .....	2
Zugehörige Handbücher .....	3
Sicherheitssymbole .....	3
Sicherheitshinweise .....	4
Display Head .....	5
Softwareaktualisierungsfunktion .....	6
Testsequenz beim Hochfahren .....	7
Aktivieren des Display .....	8
OEM-Nachricht deaktiviert.....	8
OEM-Nachricht aktiviert.....	8
Werte-Felder im Display .....	8
Das Feld Register.....	8
Das Feld Preset.....	8
Das Feld Totalizer .....	8
Das Feld Descriptor.....	8
Display-Symbole und -Leuchten .....	8
Funktionen der Display-Standard-Tastenfeld .....	9
Funktionen des Display – Optionales Tastenfeld .....	10

**Dateneingabe**

Navigationstasten .....	11
Dateneingabe mit Standardtastatur .....	11
Dateneingabe mit optionaler Tastatur .....	12

**EMR4-Betriebsstatus und -modi**

System-Betriebsstatus .....	13
Pre-Dispense-Status .....	13
Dispense-Status .....	13
Finish-Status.....	13
System-Betriebsmodi .....	13
Volumen-Modus .....	13
Währungs-Modus .....	13
Raten-Modus .....	13
Setup-Modus .....	14
Der Modus Calibration and Configuration (C&C) .....	14

**Setup-Modus**

Initiieren des Setup-Modus .....	15
Kategorien des Setup-Modus .....	15
Sicherheitscode eingeben .....	17
Pricing.....	18
Tax/Discount.....	19
Relais-Steuerung.....	23
Sicherheit.....	24
Druckeroption .....	25
Datensätze anzeigen.....	27
Datensätze wiederherstellen .....	28
Schicht.....	29
Datumsformat .....	30
Uhrzeit/Datum.....	31

Systemadresse .....	31
Zeitverzögerungen.....	33
Versionsnummer .....	34

## C&C-Modus

Initiieren des C&C-Modus .....	35
Setup-Kategorien C&C-Modus .....	35
Sprache .....	36
Anzeige-Syntax .....	39
Temperatur .....	40
Kraftstoffquelle.....	41
Temperaturkompensationsmethode – Ausdehnungskoeffizient.....	45
Temperaturkompensationsmethode – Dichte-Verhältnisse für	
Flüssiggas-Produkte.....	48
Messgeräte-Kalibrierung .....	49
I/O konfigurieren .....	52
OEM-Nachricht .....	52
Lieferungsoptionen .....	53
Berichtsformate .....	54
Neustart.....	57
Sicherheitscode.....	58
C&C-Modus verlassen .....	58

## Betrieb des Systems

Verschiedene Produkte .....	59
Einzel-Lieferungen .....	59
Mehrfach-Lieferungen .....	59
Übertragungs-Lieferungen .....	59
Mehrere Produkte in Mehrfach-Lieferungen .....	59
Fahrer-Auswahl mit Preis/mit SteuerCodes während des Betriebs .....	60
Eingabe eines Preiscodes und Steuerschlüssel-/Rabatt-Zuordnung im Setup-Modus ..	60
Eingabe von Tax/Discount-Zeilen zu T/D Subtotal .....	60
Not-AUS .....	60
Betrieb mit Voreinstellung und Vollen des Tanks .....	61
Den Füllstand eines Tanks während einer Lieferung anzeigen .....	61
Ändern des Tank-Füllstands – für den Tank auf einem Tankfahrzeug .....	61
Lieferungsfunktion Temperatur-Kompensation .....	61
Ändern der Modi und der Voreinstellungen während des Betriebs .....	62
Typische Abgabe-Beispiele .....	63
Abgabe über Volumen ohne Voreinstellung .....	63
Abgabe über Volumen ohne Preis aber mit Voreinstellung vor der Abgabe .....	63
Abgabe über Volumen ohne Preis aber mit Voreinstellung nach der Abgabe .....	63
Abgabe über Währung mit Preiscode vor der Lieferung aber ohne	
Voreinstellung.....	64
Abgabe über Währung mit Preiscode und voreingestellter Währung vor	
der Lieferung .....	64
Abgabe über Währung mit Preiscode vor und voreingestellter Währung	
nach der Lieferung.....	64
Abgabe über Währung mit Preiscode und voreingestelltem Volumen vor	
der Lieferung .....	65
Abgabe über Währung mit Preiscode und voreingestelltem Volumen	
nach der Lieferung.....	65
Abgabe mit aktivierter Tank-ID .....	66
Abgabe mit aktivierten, benutzerdefinierten Feldern .....	66
Abgabe mit aktivierter Batch-Voreinstellung nach Produkt .....	66

Abgabe mit Brutto-Voreinstellung aktiviert .....	67
Abgabe mit Brutto-Ansicht aktiviert .....	67
Abgabe mit Mehrfach-Lieferungen deaktiviert.....	67
Abgabe mit Multikalibrierung mit 0,25% Differenz deaktiviert .....	67
Fontgröße des Quittungsdruckers verringern .....	68
Kalibrierungsseite drucken .....	68
Produkt auswählen.....	68

## **Handbuch zur Fehlersuche EMR4**

Verfügbare Dokumentation .....	69
Testen eines EMR4-Systems .....	69
Display Head .....	69
LCD-Display .....	69
Prüfung Eingang Impulsgenerator.....	69
Druckertest .....	69
EMR4-Informationsmeldungen .....	69
New Calibration Required.....	70
No Records.....	70
Recalculating .....	70
No Price Entry .....	70
Select Product .....	70
Lieferungsfehlercodes .....	70
E04 – Encoder Pulse Error.....	70
E06 – Temp Probe Too Hot.....	70
E07 – Temp Probe Too Cold.....	70
E08 – Temperature Probe Failure .....	70
System-Fehlercodes .....	71
E20 – Relay Failure oder E50 – IB Comm Failure .....	71
IB-Anzeigeleuchten und IB-Selbsttests .....	71
E66 – Printer Busy.....	72
Exc Error #####.....	73
Error.....	73
Relaissetup-Fehlercodes .....	73
E60 – Stop Advance Error.....	73
Kalibrierungs-Fehlercodes .....	73
E64 – Fuel Type Undefined.....	73
E65 – Calibration Error .....	73
Andere Probleme .....	74
Das System fährt korrekt hoch, aber die Tasten am Display Head funktionieren nicht	74

## **Anhang A: EMR4-Setup – Programmiertipps**

## **Anhang B: Zeichen des Epson-Druckers**

## **Anhang C: Externe Quellen für Systemgeräusche**

## **Abbildung**

Abbildung 1. Funktionen des Display Head .....	5
Abbildung 2. Display Head mit optionalem Tastenfeld.....	5
Abbildung 3. Alle Segmente aktiviert .....	6
Abbildung 4. Alle Nullen in den Anzeigefeldern aktiviert .....	6
Abbildung 5. Verwendung der Tasten auf der Vorderseite zur Navigation im Setup ..	10
Abbildung 6. Einloggen mit Standardpasswort .....	16
Abbildung 7. Einloggen mit zugeordnetem Passwort .....	16

Abbildung 8.	Abmelden .....	16
Abbildung 9.	Setup Pricing .....	17
Abbildung 10.	Tax/Discount Setup-Standardwerte .....	18
Abbildung 11.	Setup-Standardwerte .....	19
Abbildung 12.	Setup Start-Modus .....	19
Abbildung 13.	Setup Presets .....	20
Abbildung 14.	Tagesabschluss-Lieferungsbericht .....	21
Abbildung 15.	Setup Relaissteuerung .....	22
Abbildung 16.	Setup Passwort und Zugang .....	23
Abbildung 17.	Setup Druckeroption .....	24
Abbildung 18.	Format Lieferschein .....	25
Abbildung 19.	Setup Datensätze anzeigen .....	26
Abbildung 20.	Verfahren zum Wiederherstellen von Datensätzen .....	27
Abbildung 21.	Setup Schicht und Schichtbericht .....	28
Abbildung 22.	Format Schichtbericht .....	29
Abbildung 23.	Setup Datumsformat .....	29
Abbildung 24.	Setup Datum/Uhrzeit .....	30
Abbildung 25.	Setup Systemadressen .....	30
Abbildung 26.	Setup der IB-Adresse .....	31
Abbildung 27.	Setup Head-Adresse .....	31
Abbildung 28.	Setup Drucker-Adresse .....	32
Abbildung 29.	Setup der Zeitverzögerungen .....	32
Abbildung 30.	Anzeige Versionsnummer .....	33
Abbildung 31.	Setup Language .....	35
Abbildung 32.	Setup Printer Labels .....	36
Abbildung 33.	Gruppencodes für Bezeichnungen von Tax und Discount .....	37
Abbildung 34.	Setup Display Syntax .....	38
Abbildung 35.	Setup Temperature .....	39
Abbildung 36.	Setup Temperature Calibration .....	39
Abbildung 37.	Setup Fuel Source .....	40
Abbildung 38.	Setup Meter ID .....	40
Abbildung 39.	Setup Input Type .....	41
Abbildung 40.	Setup Product Description .....	42
Abbildung 41.	Setup Meter Calibration .....	47
Abbildung 42.	Setup Auto Calibration des Messgeräts .....	47
Abbildung 43.	Setup MultiCalibration des Messgeräts .....	48
Abbildung 44.	Setup Manual Calibration des Messgeräts .....	49
Abbildung 45.	Setup Configure I/O .....	50
Abbildung 46.	Setup OEM Message .....	50
Abbildung 47.	Lieferungsoptionen .....	51
Abbildung 48.	Formate von Lieferschein und Schichtbericht .....	53
Abbildung 49.	Format-Beispiele Lieferschein und Schichtberichte .....	54
Abbildung 50.	Neustart-Optionen .....	55
Abbildung 51.	Sicherheitscode .....	56
Abbildung 54.	Blinkfolge der dreifarbigen LED in der IB .....	70

## Tabelle

Tabelle 1 -	EMR4-Standardsyntaxen .....	38
Tabelle 2 -	Produkttemperatur/Standardwerte Ausdehnungskoeffizienten .....	43
Tabelle 3 -	Temperatur/Ausdehnungskoeffizient, Standardwerte für Propan .....	43
Tabelle 4 -	Minimum- und Maximum-Produktdichte-Werte bei 15 °C .....	44
Tabelle 5 -	12 Temperatur-/Dichte-Paare .....	46

**Hinweis: Dieses Handbuch ist eine Übersetzung – das Original ist in Englisch verfasst.**

## **Einleitung**

Dieses Handbuch beschreibt das Setup und den Betrieb des elektronischen Zählerregistersystems EMR4. In diesem Handbuch wird davon ausgegangen, dass der Display Head, die Interconnect Box und der Drucker installiert und angeschlossen sind.

### **Warnungen Und Hinweise**



**Wer darf mit diesen Geräten arbeiten? Ausschließlich geschultes und autorisiertes Personal, die mit den entsprechenden Verfahren vertraut sind, dürfen diese Ausrüstung installieren, überprüfen, pflegen oder warten.**



### **EMR4 – Haftungsausschluss**

**PRODUKTSPEZIFIKATIONEN KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.**

**DAS UNTERNEHMEN VEEDER-ROOT, SEINE PARTNER UND MITARBEITER UND ALLE PERSONEN, DIE AUF SEINEM ODER IHREM EIGENEN NAMEN (GEMEINSAM) HANDELN, LEHNEN JEDGLICHE HAFTUNG FÜR EVENTUELLE FEHLER, UNGENAUIGKEITEN ODER UNVOLLSTÄNDIGKEIT DER HIER GEMachten ANGABEN AB.**

**DAS PRODUKT EMR4 VON VEEDER-ROOT IST NICHT FÜR DIE VERWENDUNG ALS KOMPONENTE ZUGELASSEN, DIE FLÜSSIGE ZUSATZSTOFFE DEM KRAFTSTOFFSYSTEM EINES LUFTFAHRZEUGS ZUFÜHRT, IN DENEN BEI ABWESENHEIT SOLCHER ZUSATZSTOFFE DAVON AUSGEGANGEN WERDEN MUSS, DASS DIES ZU SIGNIFIKANTEN SCHÄDEN AN PERSONEN, SACHEN ODER DER UMWELT FÜHRT. KUNDEN, DIE VEEDER-ROOT-PRODUKTE BENUTZEN, DIE NICHT AUSDRÜCKLICH FÜR SOLCHE ANWENDUNGEN GEEIGNET SIND, TUN DIES AUF EIGENES RISIKO UND ERKLÄREN SICH EINVERSTANDEN, VEEDER-ROOT VON SCHÄDEN SCHADLOS ZU HALTEN, DIE AUS EINER SOLCHEN NUTZUNG ENTSTEHEN.**

**DIE KOMBINATION DES EMR4 MIT DEM PRODUKTMESSGERÄT MUSS KALIBRIERT WERDEN, BEVOR KUNDENTRANSAKTIONEN DURCHGEFÜHRT WERDEN.**

### **Systemfunktionen**

- Zeit-/Datumsstempel der Transaktionsdatensätze
- Volumen-Modus
- Währungs-Modus
- Raten-Modus
- Temperaturkompensation mit optionaler Thermosonde

Verweise auf Uhrzeit und Datum, Währung/Preise und die Temperaturkompensation finden sich in diesem Handbuch in Setup-Tabellen und in Betriebsanweisungen. Das EMR zeigt keinerlei Setup-Schritte zu einer Option (im Setup- oder im C&C-Modus), wenn diese Option nicht installiert ist. Wenn Sie dieses Handbuch verwenden, ignorieren Sie bitte die Verweise auf eine Option, wenn sie nicht installiert ist.

### **System-Setup**

Es gibt zwei verschiedene Kategorien des EMR4-Setups: den Setup-Modus, auf den der Bediener der Anlage jederzeit zugreifen kann, und den C&C-(Configuration and Calibration-)Modus, der nur gemäß den Richtlinien zur Eichung (W&M) aufgerufen werden kann.

## SETUP-MODUS

Auf den Setup-Modus kann der Bediener der Anlage zugreifen, um:

- die Codes für Preise, Steuern und Rabatte einzugeben
- die Abschaltunkte für die voreingestellten Durchflusssteuerungs-Relais 1 und 2 einzustellen
- Lieferungsberichte anzuzeigen/zu drucken
- einen bestimmten Druckertyp auszuwählen
- die Adressen von Systemkomponenten einzustellen
- Anzeigeverzögerungen einzustellen
- Schichtzeiten und Tankbefüllungen einzutragen und Schichtende-Berichte auszudrucken
- Sicherheitscodes einzugeben, die Lieferungenfunktionen zugeordnet werden, um nicht-autorisierte Änderungen zu verhindern
- Passwort-Loginverfahren für den Zugriff auf zugewiesene Setup-Kategorien vorzugeben
- bis zu 50 der neusten Transaktionsberichte aus dem NVRAM-Speicher einer IB in einen Austausch-Display Head zu übertragen
- das Datumsformat von Monat, Tag und Jahr auszuwählen
- Systemzeit und -Datum auszuwählen
- Versionsnummern von Systemkomponenten anzuzeigen
- bei Lieferungen den Füllstands eines Tanks anzuzeigen.

## C&C-MODUS

Im C&C-Modus kann der Benutzer Variablen konfigurieren, die bei Änderung das Ergebnis einer bestimmten Transaktion beeinflussen können. Der C&C-Modus wird vom Benutzer aufgerufen, um das Messgerät zu kalibrieren, bevor das EMR für Kundentransaktionen verwendet wird. Bei eingesetztem C&C-Modusschalter wird in der Regel eine mechanische Verriegelung oder eine Plombe von einem Eichamtsbeauftragten während der Kalibrierung des EMR angebracht. Bei angebrachter Plombe ist ein Ändern der C&C-Parameter nicht möglich. Um den C&C-Modus aufzurufen, muss die Eichplombe entfernt werden.

Das gleiche gilt für die OBC-Befehle, die zu C&C-Parametern in diesen Befehlen gehören und verfügbar sind, wenn das EMR nicht im C&C-Modus, aber im Lieferungsmodus verfügbar ist.

Die Setups des C&C-Modus müssen durchgeführt werden, bevor Einstellungen im nicht messtechnisch kontrollierten Setup-Modus vorgenommen werden – **Mit einer Ausnahme:** Beim ersten Einschalten eines EMR4-Systems mit zwei Display Heads muss das Setup der Systemadressen (im Setup-Modus) abgeschlossen sein, bevor der C&C-Modus aufgerufen wird (siehe Seite 31 bis Seite 33).

Zum Aufrufen des C&C-Modus muss ein verplombter Schalter im Display Head verändert werden. Änderungen in diesem Modus müssen in Übereinstimmung mit den Vorschriften der örtlichen Eich-Behörde geschehen. Im C&C-Modus können Sie:

- den Eingangstyp des Messgeräts eingeben und das Messgerät kalibrieren
- Produktbeschreibungen eingeben
- Kalibrier- und Temperaturkompensations-Parameter eingeben
- System-Ein- und Ausgabegeräte konfigurieren
- die OEM-Nachricht eingeben
- zwischen Ausdehnungskoeffizient oder Dichte als Methode der Temperaturkompensation bei Lieferung auswählen
- Preisänderungen im Status Lieferung aktivieren (falls erlaubt)



- aktivieren, dass der System-Sicherheitscode unautorisierten Zugriff auf die Lieferungssetups beschränkt
- Anzeigeformate, Betriebs- und Druckbezeichnungen auswählen und ändern
- ändern der Tank-Befüllmenge aktivieren
- einen Neustart mit oder ohne Zurücksetzen der Setup- Parameter auf ihre werksseitigen Standardeinstellungen durchführen

Im C&C-Modus kann der Bediener Software-Updates von einem Aktualisierungs-Flashlaufwerk durchführen.







## Zugehörige Handbücher

577014-388 EMR4 Bediener-Kurzreferenz


577014-364 Software-Upgrade-Handbuch

## Sicherheitssymbole

Die folgenden Sicherheitssymbole werden in diesem Handbuch verwendet, um Sie vor Sicherheitsrisiken zu warnen und Ihnen wichtige Sicherheitshinweise zu geben.


 <p><b>EXPLOSIV</b> Kraft-/Brennstoffe und deren Dämpfe sind in höchstem Maße explosiv, wenn sie sich entzünden.</p>	 <p><b>LEICHT ENTFLAMMBAR</b> Kraft-/Brennstoffe und ihre Dämpfe sind äußerst leicht entflammbar.</p>
 <p><b>WARNUNG</b> Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.</p>	 <p><b>HINWEIS</b> Weist den Bediener auf Verfahren hin, die Verletzungen vermeiden.</p>
 <p><b>ELEKTRISCHER STROM</b> Im Gerät liegt Hochspannung an und ist auch an das Gerät angelegt. Es besteht das Risiko eines elektrischen Schlages.</p>	 <p><b>LESEN SIE ALLE ZUGEHÖRIGEN HANDBÜCHER</b> Es ist äußerst wichtig, sich vor Arbeitsbeginn mit allen zugehörigen Verfahren vertraut zu machen. Lesen Sie sich alle Handbücher sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben. Wenn Sie einen Vorgang nicht verstanden haben, fragen Sie jemanden, der sich damit auskennt.</p>

## Sicherheitshinweise


<b>⚠ WARNUNG</b>	
	<p>Dieses System wird im Bereich von Kraftstofflagertanks, die leicht brennbare Flüssigkeiten enthalten, betrieben.</p> <p><b>EINE NICHTBEACHTUNG DER FOLGENDEN WARN- UND SICHERHEITSMASSNAHMEN KANN ZU SACH- UND UMWELTSCHÄDEN FÜHREN, DIE SCHWERE VERLETZUNGEN ODER DEN TOD NACH SICH ZIEHEN KÖNNEN.</b></p> <p>Um eine korrekte Installation, den richtigen Betrieb und eine dauerhaft sichere Verwendung dieses Produkts sicherzustellen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. lesen und befolgen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch einschließlich aller Sicherheitshinweise.</li><li>2. lassen Sie die Anlage von einem geschulten Auftragnehmer und gemäß den geltenden Richtlinien installieren, einschließlich der anzuwendenden, nationalen und lokalen Vorschriften.</li><li>3. stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß programmiert ist.</li><li>4. betreiben Sie dieses Gerät nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.</li><li>5. untersuchen Sie alle Alarmbedingungen unverzüglich.</li><li>6. verwenden Sie keine Ersatzteile, die nicht von Veeder-Root stammen und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor. Der Austausch von Bauteilen kann die Eigensicherheit des Systems beeinträchtigen.</li></ol>

## Display Head

Die Funktionen des EMR4 Display Head werden in Abbildung 1 und Abbildung 2 beschrieben.



**Abbildung 1. Funktionen des Display Head**



**Abbildung 2. Display Head mit optionalem Tastenfeld**

## Softwareaktualisierungsfunktion

---

Befolgen Sie diese empfohlenen Schritte für alle Upgrades:

- Es wird empfohlen, die EMR4-Konfiguration mit dem PC-Setup-Programm zu sichern (siehe EMR4 PC Setup Schnellhilfe, V-R Teile-Nr. 577014-356).
- Trennen Sie das IB-Netzwerk, wenn mehrere IBs angeschlossen sind.
- Bereiten Sie ein USB-Gerät mit der neuesten Softwareversion vor - Um das EMR4-System auf die neueste Softwareversion zu aktualisieren, bestellen Sie entweder die Bestellnummer Teile-Nr. 845900-100 (EMR4 Upgrade Software) oder laden Sie die Software aus dem Internet: <https://www.veeder.com/us/content/emr-software>.
- Befolgen Sie das Software-Upgrade-Handbuch (V-R Teile-Nr. 577014-364), um Informationen zum Durchführen eines EMR4-Software-Upgrades zu erhalten.

**AVISO**

**Wenn Sie eine neue Interconnect Box oder einen neuen Display Head installieren, wird nach dem Start eine Meldung angezeigt, dass die Softwareversion nicht übereinstimmt, wenn die Softwareversionen für Interconnect Box und Display Head nicht übereinstimmen. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um das EMR4-System auf die neueste Version der Software zu aktualisieren.**

**Single-Head-System:** Befolgen Sie das Software-Upgrade-Handbuch (V-R Teile-Nr. 577014-364)

**Dual-Head-System:** Schließen Sie nur einen Display Head an die Interconnect-Box an. Schalten Sie das EMR4-System ein. Befolgen Sie das Software-Upgrade-Handbuch (V-R Teile-Nr. 577014-364). Wenn das Upgrade abgeschlossen ist, schalten Sie das EMR4-System aus, trennen Sie den aktualisierten Display Head und schließen Sie den anderen Display Head an die Interconnect Box an. Schalten Sie das EMR4-System ein und befolgen Sie das Software-Upgrade-Handbuch (V-R Teile-Nr. 577014-364).

## Testsequenz beim Hochfahren

Wenn der Display Head eingeschaltet wird, beginnt auf dem Bildschirm eine Testsequenz, die die Anforderungen der lokalen Eichbehörde erfüllt. Die Testsequenz sieht auf dem Display Head folgendermaßen aus:

- Run self tests
- Self test passed
- Checksum
- Alle Segmente des Display Head werden aktiviert (siehe Abbildung 3)




Abbildung 3. Alle Segmente aktiviert

- In den vier Werte-Anzeigefeldern erscheinen Nullen (siehe Abbildung 4)




Abbildung 4. Alle Nullen in den Anzeigefeldern aktiviert

- Versionsnummer

Beim ersten Starten eines EMR4-Systems mit zwei Display Heads, müssen Sie zum Setup Head Address (Abbildung 27 auf Seite 32) gehen und beiden Display Heads eine eindeutige Adresse zuweisen. Weil die Werkseinstellung der Head-Adresse „1“ ist, muss eine der Display Head-Adressen auf „2“ geändert werden. Vorsicht! Wird dies unterlassen, entstehen Kommunikationsprobleme, die zu fehlerhaftem Betriebsverhalten führen.

Danach wird die Anzeige geleert, wenn nicht innerhalb von 30 Sekunden eine Taste gedrückt wird oder ein Bedienungsvorgang stattfindet. Nach einem Tastendruck wird die Anzeige wieder aktiviert. Nach der Reaktivierung startet der Display Head im Volumen-Modus.

Sobald der Setup des Geräts durchgeführt wurde, ist der Reaktivierungsmodus der Pre-Dispense-Modus; den Sie im Setup auswählen. Außerdem wird die OEM-Nachricht, wenn im Setup aktiviert, bis zum 30-Sekunden-Timeout durch das Feld Descriptor laufen.

## Aktivieren des Display

---

### OEM-NACHRICHT DEAKTIVIERT

Display ist nach dem 30-Sekunden-Timeout leer. Drücken Sie eine Taste auf dem Display, falls der Timeout auf den Setup folgt. Der Standard-Pre-Dispense-Modus wird angezeigt. Im anderen Fall sieht das Display wie vor dem Timeout aus.

### OEM-NACHRICHT AKTIVIERT

Display ist nach dem 30-Sekunden-Timeout leer. Drücken Sie eine Taste auf dem Display; die OEM-Nachricht läuft durch das Feld Descriptor. Drücken Sie eine Taste auf dem Display, falls der Timeout auf den Setup folgt. Der Standard-Pre-Dispense-Modus wird angezeigt. Im anderen Fall sieht das Display wie vor dem Timeout aus.

## Werte-Felder im Display

---

### DAS FELD REGISTER

Sechs Stellen zeigen aktuelle(s) Volumen, Währung, Endpreis oder Durchflussrate des abgegebenen Kraftstoffs an. Der Bereich wird zum Anzeigen verschiedener Auswahlen verwendet. Die Werte können in verschiedenen Auflösungen angezeigt werden, entsprechend des Auswahloptionen im C&C-Modus. Die Auswahl von Dezimalpunkt und Komma ist in diesem Modus für 5 der 6 Stellen möglich.

Rollover mit reduzierter Auflösung tritt auf, wenn die Lautstärke das maximal anzeigbare aktuelle Volumen für eine bestimmte Auflösung überschreitet.

Wenn die Auflösung auf 0,1 eingestellt ist und die Lautstärke 99 999,9 L überschreitet, wird die Auflösung auf 1 reduziert, und die Ausgabe kann mit dieser Anzeige mit reduzierter Auflösung fortgesetzt werden.

Wenn die Auflösung auf 1 eingestellt ist und die Lautstärke 999 999 L überschreitet, wird die Auflösung auf 100 l Schritte reduziert und die Lautstärke wird mit dem Suffix "H" angezeigt. Wenn Sie beispielsweise 1L bis 999 999L hinzufügen, beträgt der nächste Anzeigewert 10 000 H (10.000 Hektoliter oder 1 000 000 Liter). Wenn die darzustellende Lautstärke 99 999H (9 999 999) überschreitet, wird die angezeigte Lautstärke auf 0H gesetzt.

Die Lautstärke wird intern bis zu 99.999.999 Liter korrekt nachgeführt.

### DAS FELD PRESET

Sechs Stellen zeigen die Voreinstellungen für Menge, Mengen-Countdown, Preis, Währung, Währungs-Countdown oder Tankfüllstand. Der Bereich wird verwendet, um verschiedene Auswahlen für Preis, Mengenvoreinstellung oder Währungsvoreinstellung anzuzeigen oder den Tankfüllstand zu ändern. Die Werte können in verschiedenen Auflösungen angezeigt werden, entsprechend des Auswahloptionen im C&C-Modus. Die Auswahl von Dezimalpunkt und Komma ist in diesem Modus für 5 der 6 Stellen möglich.

### DAS FELD TOTALIZER

Acht Stellen zeigen die Gesamt-Abgabemenge dieses Produkts im Laufe der Zeit. Die Auswahl des Dezimalpunktes ist in diesem Modus für 2 der 8 Stellen möglich.

### DAS FELD DESCRIPTOR

Mit vierzehn Zeichen wird ein durchlaufender Text von bis zu 24 Zeichen Länge mit einer Beschreibung von Werten, Benennungen, Zeit/Datum und der Inhalt der Anweisungsnachrichten angezeigt. Die Beschreibungen und die Nachrichten selbst können im C&C-Modus verändert werden. Auch Fehlercodes erscheinen in diesem Feld.

## Display-Symbole und -Leuchten

---

- **Emergency Stop** – Achteckiges Symbol, das angezeigt wird, wenn die Kontakte des optionalen Notausschalters geschlossen sind (sie können offen und geschlossen aktiv sein, im C&C-Modus konfigurierbar).

Dieser Fernschalter wird in der Nähe des Display Head montiert und gedrückt, um den Kraftstofffluss zu stoppen und wird gezogen, damit Kraftstoff wieder fließt.

- **Fueling** – Symbol Tankpistole, das immer angezeigt wird, wenn das System zur Abgabe des Kraftstoffs bereit ist. Das Symbol blinkt, wenn im Lieferungsmodus der Timeout näher rückt (30 Sekunden). Siehe den Einzellieferungsmodus für weitere Erläuterungen.
- **Temperature** – Das Thermometer-Symbol wird nur angezeigt, wenn ein temperaturkompensiertes Produkt ausgewählt ist.
- **Printer** – Ein Seiten-Symbol, das nur angezeigt wird, wenn ein Drucker im System konfiguriert ist. Ein langsam blinkendes Seiten-Symbol ist zu sehen, wenn der Drucker arbeitet. Eine schnell blinkendes Seiten-Symbol bedeutet, dass der Drucker die Aufmerksamkeit des Bedieners anfordert.
- **Multiple Delivery** – Das Mehrfachtank-Symbol wird bei initiiertem Mehrfach-Lieferungsmodus angezeigt.
- **Mode Indicators** – Eine Anzeigeleuchte zeigt den aktuellen Modus (Volume, Currency, Rate oder Setup).
- **Preset Indicator** – Eine Anzeigeleuchte zeigt auf das Feld Preset, um den Status der Voreinstellung anzuzeigen wenn in diesem Status, anderenfalls leuchtet sie nicht. Sie blinkt, wenn die Voreinstellung gesetzt aber deaktiviert ist und leuchtet dauerhaft, wenn die Voreinstellung aktiviert ist.

## Funktionen der Display-Standard-Tastenfeld

---

- **START** – Drücken, um eine Kraftstoffabgabe-Transaktion zu beginnen. Wenn START länger als (2) Sekunden gedrückt wird, wird der Mehrfach-Lieferungsmodus initiiert. Im Mehrfach-Lieferungsmodus drücken Sie die Taste START, um die laufende Abgabe zu beenden und die nächste zu starten.
- **FINISH** – Drücken, um eine Kraftstoffabgabe-Transaktion zu beenden. Ein Drücken der Taste FINISH nach Ende der Transaktion löscht die Anzeige der letzten Transaktion und schaltet in den Pre-Dispense-Status zurück. Verwenden Sie die FINISH-Taste, um zwischen der Anzeige der letzten Transaktion und dem Pre-Dispense-Status zu wechseln. Wenn sie länger als eine Sekunde nach Ende der Transaktion und Aufrufen der letzten Abgabe gedrückt wird, löst die FINISH-Taste ein Duplikat des Lieferscheins aus.



Wenn mehrere Produkte zur Verfügung stehen und Sie beim Schritt Select Product vor der Abgabe sind, wird mit FINISH der Abgabe-Status verlassen und zum Vorabgabe-Status zurückgekehrt.

- **MODE** – Vor dem Drücken von START die Taste MODE zu drücken, schaltet zwischen den Modi Volume , Currency und Setup um. Vor dem Drücken von START die Taste MODE zu drücken, schaltet zwischen den Modi Volume, Currency und Rate um.
- **PRESET** – Drücken dieser Taste im Volumen-Modus initiiert das Voreinstellen der Abgabemenge. Wird zusammen mit NEXT, „+“, „-“ und ENTER verwendet, um einen Voreinstellungswert zu setzen.

Im Modus Currency gedrückt, wird mit dieser Taste zwischen dem Preisbildschirm und dem Währungs-Voreinstellungsbildschirm umgeschaltet. Wird zusammen mit NEXT, „+“, „-“ und ENTER verwendet, um einen Preis oder Voreinstellungswert auszuwählen oder einzustellen.

Wenn die Funktion View Tank Load aktiviert ist, drücken, um den Tankfüllstand vor oder während einer Lieferung anzuzeigen. Wenn die Funktionen View Tank Load und Tank Load aktiviert sind, drücken, um den Tankfüllstand nach dem Auffüllen zu ändern.

- **NEXT** – Drücken, um die Werte-Felder zu aktivieren – Aufgabe oder Funktion. Wird auch benutzt, um zur nächst kleineren Stelle oder zum nächsten Buchstaben in einem Eintrag in einem Werte-Feld zu gehen. An der tiefstwertigen Stelle wird zur höchstwertigen zurückgesprungen.
- **ENTER** – Drücken, um die Auswahl eines Parameters oder eines alphanumerischen Wertes zu akzeptieren oder um zur vorherigen Menüauswahl zurückzukehren.

-  Mit der Plus-Taste scrollen Sie in Menü-Auswahlen nach oben, d. h. Sie durchlaufen die numerischen Zeichen von 0 bis 9, die Buchstaben von Z bis A und nach oben durch die Sonderzeichen, an jeder Stelle in einer ausgewählten Anzeige. Hinweis: Im gesamten Handbuch ist mit (+)-Taste ebenfalls diese Taste gemeint.
-  Mit der Plus-Taste scrollen Sie in Menü-Auswahlen nach unten, d. h. Sie durchlaufen die numerischen Zeichen von 9 bis 0, die Buchstaben von A bis Z und nach unten durch die Sonderzeichen, an jeder Stelle in einer ausgewählten Anzeige. Hinweis: Im gesamten Handbuch ist mit „-“-Taste ebenfalls diese Taste gemeint.

## Funktionen des Display – Optionales Tastenfeld

---

- **0 bis 9** – Drücken, um Zahlen, Buchstaben oder Sonderzeichen in ein aktives Feld einzugeben. Bei der Auswahl einer Zahl oder eines Buchstabens rückt der Cursor bei Auswahl der nächsten Zahl oder eines anderen von derselben Taste repräsentierten Zeichens automatisch vor. (wodurch die NEXT-Taste zu diesem Zweck nicht mehr gedrückt werden muss).
- **CLEAR**  
Im Feld Preset drücken, um den Cursor um ein Zeichen nach rechts zu verschieben.  
Im Feld Descriptor drücken, um das aktuelle Zeichen zu löschen und den Cursor eine Stelle zurück zu bewegen. Drücken dieser Taste für 2 Sekunden löscht das gesamte Beschreibungsfeld.
- **ENTER** – Drücken, um die Auswahl von Parameter oder alphanumerischen Werten zu akzeptieren oder um zur vorherigen Menü-Auswahl zurückzukehren (funktioniert wie die ENTER-Taste im Standardtastenfeld).



# Dateneingabe

## Navigationstasten

Die Navigationstasten sind MODE, NEXT, ENTER, PRESET und +/- . Sie können für das Auswählen oder Setzen eines Parameters verwendet werden oder zum Auswählen und Setzen von Zahlen und Buchstaben.

- **MODE** – Drücken, um durch die Modi Setup, Volume, Currency und Rate zu navigieren.
- **NEXT** – Drücken, um zum nächsten Untermenü zu navigieren, um dort einen Parameter oder einen Buchstaben auszuwählen (Feld Descriptor) oder eine Zahl (Feld Preset).
- **+/-** Mit der Plus-Taste scrollen Sie in Menü-Auswahlen nach oben, d. h. Sie durchlaufen die numerischen Zeichen von 0 bis 9, die Buchstaben von Z bis A und durch die Sonderzeichen, an jeder Stelle in einer ausgewählten Anzeige.
- **▽** Drücken; um in den Menü-Auswahlen nach unten zu gehen, um die alphanumerischen Zeichen 9 bis 0 und gehen von A bis Z durch die Buchstaben und durch die Sonderzeichen an jeder Stelle in einer gewählten Anzeige.
- **ENTER** – Drücken, um die Auswahl eines Parameters oder eines alphanumerischen Wertes zu akzeptieren oder um zur vorherigen Menüauswahl zurückzukehren.
- **PRESET** – Drücken, um zum Voreinstellungs-Countdown oder -eintrag zu gehen.

Abbildung 5 zeigt die Tasten auf der Vorderseite, um im Setup-Modus auszuwählen und zu navigieren.




Abbildung 5. Verwendung der Tasten auf der Vorderseite zur Navigation im Setup

## Dateneingabe mit Standardtastatur

Wenn die Felder Descriptor oder Preset mit den Navigationstasten aufgerufen werden, erscheint ein blinkender Cursor ganz links im Feld, falls das Feld leer ist oder den Wert Null hat. Falls das Feld Daten enthält, erscheint ein blinkender Cursor eine Position links des ersten nicht leeren Feldes.

Durch Drücken der Tasten +/- wird durch die alphabetischen oder numerischen Optionen gescrollt, um einen Eintrag an der Stelle zu machen. Werden die Tasten +/- gehalten, wird automatisch gescrollt, ohne dass die Taste für jeden Wert gedrückt werden muss. Durch Drücken der Taste NEXT wird der Cursor nach rechts zur nächsten Stelle bewegt. Werden Buchstaben eingegeben sind Zahlen, Sonderzeichen und Leerzeichen verfügbar. Wird die Taste NEXT gedrückt, ohne zu einer anderen Auswahl zu scrollen, bleibt der aktuelle Wert erhalten und die nächste Stelle wird angesprungen.

Weiteres Drücken der NEXT-Taste schiebt den ausgewählten Eingabepunkt nach rechts, sodass die/das nächste Stelle, Ziffer oder Leerzeichen eingegeben werden kann. Wenn die letzte oder tiefstwertige Position erreicht ist,

bewegt ein weiteres Drücken der NEXT-Taste den Cursor an die höchstwertige Position. Wenn die Änderungen eingegeben sind, ENTER drücken zum Akzeptieren der Werte.

## **Dateneingabe mit optionaler Tastatur**

---

Bei Aufrufen der Felder Descriptor oder Preset mit den Navigationstasten können die Buchstaben und Zahlen mit dem optionalen Tastenfeld eingegeben werden.

Um eine Zahl in das Feld Preset einzugeben einfach, die entsprechende Taste auf dem optionalen Tastenfeld drücken. Wenn eine Auswahl erfolgt ist, geht der Cursor automatisch zum nächsten Feld rechts.

Um einen Buchstaben, eine Zahl oder ein Sonderzeichen in das Feld Descriptor einzugeben, wählen Sie die entsprechende Taste auf dem optionalen Tastenfeld. Weiteres Drücken der Taste schaltet durch die Zeichen dieser Taste. Um den Cursor an die nächste Position zu bewegen, kann die Taste NEXT gedrückt werden. Alternativ, wenn eine andere, nicht-ähnliche Taste gedrückt wird, bewegt sich der Cursor nach rechts und die Auswahl des Wertes geschieht wie erwähnt. Im Fall, dass dasselbe Zeichen noch einmal eingegeben werden soll, bringt die NEXT-Taste den Cursor auf die nächste Eingabeposition.

Wenn das Gewünschte eingegeben ist, ENTER drücken zum Akzeptieren.

In die Display Heads kann mit beiden Tastenfeldern zusammen oder unabhängig voneinander eingegeben werden.

## **EMR4-Betriebsstatus und -modi**

### **System-Betriebsstatus**

---

Das System kennt drei Betriebsstatus: Pre-Dispense, Dispense und Finish.

#### **PRE-DISPENSE-STATUS**

Vor dem Drücken der Taste START ist das System im Pre-Dispense-Status. Das Setzen der Systemparameter, der Preise und der Steuerschlüssel für eine Lieferung geschieht in diesem Status.

#### **DISPENSE-STATUS**

Nach Drücken der START-Taste (und die Auswahl eines Produktes, wenn für mehrere Produkte eingerichtet) geht das System in den Abgabe-(Dispense)-Status.

#### **FINISH-STATUS**

Vor dem Drücken der Taste FINISH, ist das System im End-(Finish)-Status. Der Lieferschein wird gedruckt und die letzte Lieferung wird angezeigt. Erneutes Drücken der FINISH-Taste schaltet das System in den Pre-Dispense-Status.

### **System-Betriebsmodi**

---

Im EMR4-System werden vier Betriebsmodi verwendet. Dies sind Volume, Currency, Rate und Setup. Diese Modi lassen sich mit der Taste MODE aufrufen. In Setup können die Standardmodi für die Status Pre-Dispense und Dispense gesetzt werden. Die Standardeinstellungen können über die Benutzerssetup-Menüs verändert werden

#### **VOLUMEN-MODUS**

Die Anzeige geht standardmäßig in den Volumen-Modus, wenn der Display Head eingeschaltet wird. In den Status Pre-Dispense oder Dispense startet die Anzeige mit dem Volumen in den numerischen Feldern. Bevor die START-Taste gedrückt wird, bleibt der Modus auf Volume, es sei denn, dass die Taste MODE gedrückt wird, um den Modus zu wechseln. Er kann auf Currency, Setup und zurück zu Volume geändert werden. Falls der Modus vor der Lieferung auf Currency oder Setup geändert wird, wird der Modus auf den Standard-Abgabestatus geändert, der ausgewählt war, als die START-Taste gedrückt wurde, um diese Lieferung zu beginnen. Der Bediener kann den Währungs-Modus und den Ratenmodus jederzeit durch Drücken der Taste MODE auswählen. Im Volumen-Modus zeigt der Pfeil auf die Bezeichnung Volume vorne am Gerät.

#### **WÄHRUNGS-MODUS**

Die Anzeige kann im Setup-Modus so konfiguriert werden, dass standardmäßig auf die Währungsanzeige geschaltet wird. In den Zuständen Pre-Dispense oder Dispense wird die Anzeige mit Währung in den Wertefeldern gestartet. Bevor die Taste START gedrückt wird, bleibt der Modus auf Currency, es sei denn, dass die Taste MODE gedrückt wird, um den Modus zu wechseln. Er kann auf Volume, Setup und zurück zu Currency geändert werden. Falls der Modus vor der Lieferung auf Volume oder Setup geändert wird, wird der Modus zurück auf den Standard-Abgabestatus geändert, der ausgewählt war, als die START-Taste gedrückt wurde, um diese Lieferung zu beginnen. Der Bediener kann den Volumen-Modus und den Raten-Modus jederzeit durch Drücken der Taste MODE auswählen. Im Währungs-Modus zeigt der Pfeil auf die Bezeichnung Currency vorn am Gerät.

#### **RATEN-MODUS**

Die Anzeige kann beim Drücken der Taste Mode die Durchflussrate anzeigen, wenn der Bediener das Produkt abgeben kann. Der Bediener kann den Raten-Modus nicht einschalten, es sei denn, es wird die Taste START gedrückt, die die Lieferung startet. Der Modus Rate kann als Standard-Abgabestatus im Setup-Modus ausgewählt werden. Während der Lieferung, kann der Bediener die Durchflussrate anzeigen lassen, indem er die Taste MODE zum Auswählen von Rate drückt. Im Raten-Modus zeigt der Pfeil auf die Bezeichnung Rate vorne am Gerät. Wenn die Thermosonde an den EMR4 angeschlossen und Temperaturkompensation eingeschaltet ist, wird

nach Drücken der Taste +/- – die aktuelle Temperatur angezeigt. Die Navigationstasten erneut drücken, um wieder die Einheiten für RATE anzuzeigen.

## **SETUP-MODUS**

Der Bediener kann vor der Lieferung in den Setup-Modus wechseln, um verschiedene Parameter zu ändern, die nicht von der Eichbehörde gesperrt sein müssen. Sobald der Lieferungsstatus aktiv ist, kann nicht mehr auf den Setup-Modus zugegriffen werden. Der Setup-Modus dient zum Eingeben von Preiscodes, der Standardmodus-Einstellung, der Abschaltwerte für Einstrom- und Schnellfluss und von anderen Einstellungen, die nicht mit der Messung zu tun haben. Der Bediener kann den Modus durch Drücken der MODE-Taste jederzeit verlassen. Im Setup-Modus zeigt der Pfeil auf die Bezeichnung Setup vorne am Gerät. Detaillierte Informationen zum Einstellen der Parameter sind in den Abschnitten zum Setup in diesem Handbuch zu finden.

## **DER MODUS CALIBRATION AND CONFIGURATION (C&C)**

Der C&C-Modus wird von einem geschulten Techniker gemäß den Anweisungen im EMR4-Anwendungshandbuch (V-R-Teile-Nr. 577014-374) aufgerufen. Wenn der Display Head nach dem Aktivieren des C&C-Modus eingeschaltet wird, werden die Parameter des Setup-Modus angezeigt. Der C&C-Modus wird zum Einstellen verschiedener Kalibrierungs- und Konfigurationsparameter verwendet, die nach der Einstellung gesperrt werden, damit die Vorgaben der Eichbehörde eingehalten werden. Alle Parameter des C&C-Modus können vom Benutzer im Setup-Modus angezeigt aber nicht geändert werden. Der Bediener kann den C&C-Modus nicht verlassen, bis der C&C-Schalter wieder in seinem normalen Betriebsstatus ist.

## Setup-Modus

### Initiieren des Setup-Modus

1. Schalten Sie die Stromversorgung zum Display Head ein und warten Sie, bis die Boot-Sequenz abgeschlossen ist.
2. Drücken Sie die MODE-Taste, bis der Pfeil unten an der Anzeige auf Setup zeigt.
3. Beim erstmaligen Einschalten der Anzeige, wird die erste Setupmodus-Kategorie, PRICING, im Feld Descriptor angezeigt. NEXT drücken, um in das Setup Pricing zu gelangen oder drücken Sie auf die Taste  $\nabla$ , um die restlichen Kategorien des Setup-Modus nacheinander aufzurufen. Mit NEXT rufen Sie die Kategorie auf, sobald sie im Beschreibungsfeld angezeigt wird.

### Kategorien des Setup-Modus

Die Kategorien des Setup-Modus im EMR4-System, die nicht mit Messungen zusammenhängen, sind:

- **Enter Security Code** – aktiviert die An- und Abmeldeverfahren für den Bediener (Seite 17). (Hinweis: Diese Eingabeaufforderung wird beim ersten Einschalten des Display Head nicht angezeigt. Falls Sie den Sicherheitscode im C&C-Modus aktiviert haben, wird diese Eingabeaufforderung als erste Kategorie nach dem Aufrufen des Setup-Modus angezeigt).
- **Setup Pricing** – kann bis zu 15 verschiedene Preiscodes mit Zuweisungen für Steuerschlüssel-/Rabattcodes setzen (siehe Seite 18)
- **Setup Tax/Discount** – kann bis zu 15 verschiedene Steuerschlüssel-/Rabattcodes (T/D/S) mit bis zu 6 verschiedenen T/D-Faktoren pro Code setzen (siehe Seite 19)
- **Defaults** legt den Modus fest, in den das Display Head schaltet, wenn Pre-Dispense- oder Dispense-Operationen gestartet werden, und erlaubt Ihnen, die Modus-Voreinstellungen für Volume und Currency zu aktivieren/deaktivieren. Im Volumen-Modus aktivieren/deaktivieren Sie die Batch-Voreinstellung nach Produkt (Seite 19).
- **Setup Relay Control** – legt die Abschaltpunkte für die Durchflusssteuerungs-Relais 1 und 2 für voreingestellte Lieferungen (siehe Seite 23) fest
- **Setup Security** – setzt das Benutzerpasswort und den Zugang zu bestimmten Kategorien des Setup-Modus (siehe Seite 24). (Diese Einstellung wird erst nach dem Aktivieren des Sicherheitscodes im C&C-Modus angezeigt).
- **Setup Printer Option** – stellt den optionalen Druckertyp und den Abstand vom oberen Rand bis zur ersten gedruckten Zeile ein, auch die Schriftgröße (Quittungsdrucker) kann gesetzt und die Kalibrierungsseite gedruckt werden (siehe Seite 25)
- **Setup View Records** – bietet Ihnen die Möglichkeit, die letzten 50 Transaktionsdatensätze anzuzeigen oder auszudrucken (siehe Seite 27)
- **Restore Records** – ermöglicht das Wiederherstellen (Download von der IB in den Display Head) der bis zu 50 der letzten Transaktionen (siehe Seite 28)
- **Setup Shift** – richtet Schichtzeit, Tank-Füllstand und Druckerbericht ein. Außerdem können Sie im Shift-Setup die Schichtberichte ausdrucken (siehe Seite 29).
- **Setup Date Format** – legt das Format von Jahr, Monat und Tag für die Anzeige und die Berichte fest (siehe Seite 30)
- **Setup Time/Date** – Eingeben von Datum und Zeit (siehe Seite 31)
- **Setup System Address** – legt die Adressierung und Konfiguration der einzelnen EMR4-Komponenten und deren Eingänge vom und die Ausgänge in das System fest (siehe Seite 31)
- **Setup Time Delays** – legt die Verzögerung (in Sekunden) fest, nach der bei Inaktivität des Systems die Anzeige geleert wird (siehe Seite 33)
- **Version Number** – Anzeigen der Versionsnummer von Systemgeräten (siehe Seite 34)

- **C&C** – schrittweises Blättern durch die Setups des C&C-Modus zum Anzeigen, aber nicht zum Ändern (siehe Seite 35)


Anweisungen für das Einrichten der Setupmodus-Kategorien werden in den folgenden Abbildungen dargestellt. In einigen Fällen werden mehrere Abbildungen verwendet, um Unterabläufe innerhalb einer Setupmodus-Kategorie zu erklären.

Hinweis: Sobald Sie eine Setupmodus-Kategorie aufgerufen haben (mit der Taste „NEXT“), drücken Sie nicht auf die Tasten „+“ und „-“, wenn Sie keinen Wert ändern wollen, denn wenn Sie ENTER drücken, wird die Änderung, wenn auch unbeabsichtigt, akzeptiert. Wenn Sie Setup-Einstellungen ohne Änderungen zu machen anzeigen möchten, drücken Sie auf NEXT, um in das Setup der Kategorie zu gehen und auf ENTER, um das Setup wieder zu verlassen.


## SICHERHEITSCODE EINGEBEN

**HINWEIS:** Diese Menüs werden nicht angezeigt, bis die Funktion SECURITY CODE im C&C-Modus aktiviert ist, wie in Abbildung 51 dieses Handbuchs beschrieben.

Abbildung 6 zeigt das anfängliche Einloggen mit dem Standardpasswort nachdem Security Codes im C&C-Modus aktiviert wurde (siehe Abbildung 51). Abbildung 7 zeigt das Verfahren zum Einloggen mit einem zugewiesenen Passwort und Abbildung 8 zeigt, wie Sie sich abmelden.



**Abbildung 6. Einloggen mit Standardpasswort**



**Abbildung 7. Einloggen mit zugeordnetem Passwort**



**Abbildung 8. Abmelden**

## PRICING

Abbildung 9 zeigt das Setup Pricing im Setup-Modus. Hinweis: Wenn der Benutzer nicht angemeldet ist, kann der Preis nicht geändert werden.




Abbildung 9. Setup Pricing



## TAX/DISCOUNT

Abbildung 10 zeigt das Setup Tax/Discount im Setup-Modus.

Die Funktion Subtotal ermöglicht das Definieren und Einfügen zusätzlicher Zeilen für Zwischensummen in der gleichen Art und Weise wie vorhandene Steuerschlüssel- oder Rabattzeilen. Mit dieser Funktion wird ein Typ namens Subtotal (T/D/S) erstellt. Der Typ für Zwischensumme ist eine Auswahl im Menü CHNG T/D-VALUE, der keinen vom Benutzer definierten Wert, aber die Auswahl ASSIGN TO LINE hat. Mit T/D SUBTOTAL kann so etwas wie eine "Zwischen-Zwischensumme" erstellt werden, die Steuern und/oder Rabatte enthält. Sobald die Auswahl T/D SUBTOTAL gemacht ist, können Sie dazu die T/D LINES zuordnen. Nur die Zeilen, die den T/D SUBTOTAL zugeordnet sind, werden summiert. Die Funktion T/D SUBTOTAL erzeugt eine zusätzliche zu druckende Zeile im Lieferschein und wird Teil des Lieferungsdatensatzes. T/D SUBTOTAL hat eine Druckbezeichnung zugeordnet, die zur Benutzung auf einer Rechnung verändert werden kann.

Um Zeilen der Zwischensumme zuzuordnen, gehen Sie in das Menü TAX/DISCOUNT, drücken NEXT, um nach T/D/S CODEn zu gelangen, drücken NEXT, zu T/D/LINEn zu gelangen, drücken NEXT, um zu CHNG T/D VALUE zu gelangen, drücken NEXT, um zu TAXPERCENT zu gelangen, dann, mit den Tasten +/-, gehen Sie zu T/D SUBTOTAL, dann drücken Sie NEXT, um zu CHNG T/D ASSGN zu gelangen, dann NEXT, um zu ASSGN TO LINE zu gelangen und dann weisen Sie mit den Tasten +/-, NEXT und ENTER der Zwischensumme Zeilen zu.




Abbildung 10. Steuer/Rabatt Setup-Standardwerte

Abbildung 11 zeigt das Setup Defaults im Setup-Modus.




Abbildung 11. Setup-Standardwerte

## Start-Modi

Abbildung 12 zeigt die Auswahlen für Start Modes unter Defaults Setup. Start Modes wird zur Auswahl des Bildschirms (Modus) verwendet, der vor der Lieferung (PRE-DISPENSE-Status) und während der Lieferung (DISPENSE-Status) angezeigt wird. Der Standard-Startmodus ist Volume.




Abbildung 12. Setup Start-Modus

## Voreinstellungen

Abbildung 13 zeigt das Setup Presets Delivery im Setup-Modus.

Das Menü PRESET ENABLE gehört zur Beschreibung PRESET INTERLOCK und das Menü BATCH ENABLE zur Beschreibung TRANSFER INTERLOCK. Sperrschalter werden nicht von Veeder-Root bereitgestellt und sind nicht erforderlich, wenn Voreinstellungen verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Menü-Beschreibung zu CONFIGURE I/O in Abbildung 45 dieses Handbuchs. Falls erwünscht, kann dem Fahrer im Setup Passcode und Setup Access Abbildung 16 erlaubt werden, die Voreinstellungen Preset/Batch zu ändern.

Eine **Preset**-Lieferung erfolgt entweder in Volumeneinheiten oder Währungseinheiten. Sobald Preset aktiviert ist, können hier 3 Währungs- oder Volumen-Liefermengen eingegeben werden.

Eine **Batch**-Lieferung gibt es nur in Volumeneinheiten.. Sobald Batch aktiviert ist, können hier voreingestellte Liefermengen für bis zu 8 verschiedene Produkte eingegeben werden. Die Funktion Batch bietet die zusätzliche Möglichkeit, eine Textzeile zu drucken, wenn mit einem Sperrschalter „Übertragung“ verwendet.





Abbildung 13. Setup Voreinstellungen

## Lieferungsberichte

Abbildung 14 zeigt das Ausdrucken des Tagesabschluss-Lieferungsberichts.



SUMMARY PRINTOUT	
Deliveries Made -	Feb-03-2011
02/03/2010-08:18:53	TKT #:10012 0
DIESEL	0.0 GALLONS
02/03/2010-08:23:15	TKT #:10012 0
DIESEL	24.5 GALLONS
02/03/2010-09:29:04	TKT #:10012 0
GASOLINE	0.0 GALLONS
02/03/2010-09:42:30	TKT #:10012 0
GASOLINE	3.7 GALLONS
02/03/2010-07:57:25	TKT #:10012 0
DIESEL	10.0 GALLONS
02/03/2010-08:00:34	STKT #:10012 0
GASOLINE	27.6 GALLONS
Daily Totals	
GASOLINE	31.3 GALLONS
DIESEL	34.5 GALLONS

Dies ist ein Beispiel für das Starten und Stoppen einer Lieferung, ohne die Pumpe laufen zu lassen.

**Abbildung 14. Tagesabschluss-Lieferungsbericht**

## RELAIS-STEUERUNG

Das EMR4 muss im Preset Mode sein, um das/die Magnetventil(e) für die Durchflussrate zu steuern. Bei einem einstufigen Durchfluss-Steuerventil verwenden Sie das Relais 2 (Stop), bei einem zweistufigen Ventil verwenden Sie das Relais 1 (Slow) und das Relais 2 (Stop).

**HINWEIS:** Drücken der Taste FINISH zu einem beliebigen Zeitpunkt führt zu einer manuellen Umgehung und beide Relais werden geöffnet. Wenn beide Relais öffnen, sind beide Magnetventile geschlossen und der Kraftstofffluss ist gestoppt.

Abbildung 15 zeigt das Setup Relay Control im Setup-Modus.




Abbildung 15. Setup Relaissteuerung


### HINWEIS

Siehe EMR4-Anwendungshandbuch, 577014-374 für den elektrischen Anschluss von Relay 1 (Slow) und Relay 2 (Stop) an Magnetventil 1 (Schnellfluss) und Magnetventil 2 (Stop).

## SICHERHEIT

**HINWEIS:** Diese Menüs werden nicht angezeigt, bis die Funktion SECURITY CODE im C&C-Modus aktiviert ist, wie in Abbildung 51 dieses Handbuchs beschrieben.

Abbildung 16 zeigt das Verfahren zum Setzen von Benutzerpasswörtern und dem Zugang zu bestimmten Setup-Parametern.



**Abbildung 16. Setup Passwort und Zugang**

## DRUCKEROPTION

Abbildung 17 zeigt das Setup Printer Option im Setup-Modus. Mit dieser Option können Sie einen Druckertyp auswählen und die entsprechenden Einstellungen vornehmen.




Abbildung 17. Setup Druckeroption

Ein Beispiel für Druckerformat 1 (Lieferscheinformat), auszuwählen im Setup Printer Option oben, wird in Abbildung 18 gezeigt.

### HINWEISE:

1. Die Verfügbarkeit bestimmter Drucker-Namen ist abhängig von den ausgewählten Optionen.
2. Der Thermodrucker ist ein vom Kunden bereitgestellter Drucker, der mit dem Drucker-Protokoll HENGSTLER C-56 kompatibel ist und die folgenden Einstellungen verwendet: 9600 Baud, 1-Stop Bit, 8-Data Bits und No Parity.

Kopfzeile (Bis zu 4 Zeilen)	*****		
	* Veeder-Root Co. *		
Optional Datum/Zeit	* EMR-4 *		
	*****		
Lieferungsinformationen	START	MMM-DD-YYYY	HH:MM:SS
	FINISH	MMM-DD-YYYY	HH:MM:SS
Informationen zu Preis/ Steuern/Rabatte	TICKET NUMBER	50399	
	PROD DSCRPT X	PROPANE	
Fußzeile (Bis zu 3 Zeilen)	METER ID	GENERIC	12345
	TANK LOAD	100.0	
	TANK ID	TANK DEFAULT	
	CUSTOM FIELD1	CF1	
	CUSTOM FIELD2	CF2	
	CUSTOM FIELD3	CF3	
	CUSTOM FIELD4	CF4	
	CUSTOM FIELD5	CF5	
	CUSTOM FIELD6	CF6	
	CUSTOM FIELD7	CF7	
	TOTALIZER START	4007.155	
	TOTALIZER END	4017.155	
	VOLUME GAL START	0.0000	
	GROSS VOLUME FINISH	10.000	
	NET VOLUME FINISH	10.000	
	AVG FLOW RATE (GPM)	11.111	
	TEMP THIS DELIVERY	61.00 F	
	VOLUME CORRECTED TO	60.0 F	
	COEFFICIENT OF EXPANSION	0.00160	
	PRICE/GALLON	\$ 2.0000	
	SUBTOTAL	\$ 20.000	
	%TAX T/D 1	% 10.0000	
	TAX/UNIT	\$ 0.2000	
	AMOUNT	\$ 2.0000	
	UNIT TAX T/D 2	\$ 10.0000	
	AMOUNT	\$ 100.0000	
	SURCHARGE T/D 3	\$ 10.0000	
	AMOUNT	\$ 10.0000	
	T/D SUBTOTAL	\$ 132.00	
	%DISCOUNT T/D 4	% 10.0000	
	DISCOUNT/UNIT	\$ -1.2200	
	AMOUNT SUB+T/D 1&2&3	\$ -13.2000	
	UNIT DISCOUNT T/D 5	\$ 10.0000	
	AMOUNT	\$ -100.0000	
	T/D SUBTOTAL 5	\$ 18.8000	
	AMOUNT	\$ -1.0000	
	FINAL PRICE/GALLON	\$ 0.9800	
	TOTAL NON-TAX LINES	\$ -94.00	
	TAX THIS DELIVERY	\$ 91.80	
	GRAND TOTAL	\$ 17.80	

HINWEIS: Die Zeilen 1, 2 und 3  
für die Steuer sind  
der Zwischensumme zugeordnet.

Abbildung 18. Format Lieferschein



## DATENSÄTZE ANZEIGEN

Abbildung 19 zeigt das Setup View Records im Setup-Modus.




Abbildung 19. Setup Datensätze anzeigen

## DATENSÄTZE WIEDERHERSTELLEN

Abbildung 20 zeigt das Setup Restore Records im Setup-Modus.




Abbildung 20. Verfahren zum Wiederherstellen von Datensätzen

## SCHICHT

Abbildung 21 zeigt das Setup Shift und das Druckverfahren für Shift Report im Setup-Modus.

Abbildung 22 zeigt das Format eines Schichtberichts. Wird ein Schichtbericht ausgewählt, wird ein separater Bericht für jedes Produkt gedruckt, wenn Transaktionen für dieses Produkt in der ausgewählten Schicht gespeichert wurden.




Abbildung 21. Setup Schicht und Schichtbericht

Report Line Item	Source
SHIFT BEGIN:	Starting time/date of the shift
SHIFT END:	Ending time/date of the shift (only displayed if shift has ended)
PROD DSCRPT:	Name assigned to the product (e.g., gasoline)
METER ID:	Meter ID number assigned to the unit
BEGINNING VOLUME:	Total volume at the beginning of the shift (= ending volume of last shift)
LOADED VOLUME:	Compensated or uncompensated load entered in "Tanker Load" shift setup
ENDING VOLUME:	Volume remaining at the end of the shift (= beginning volume + loaded volume - total volume)
TOTAL GROSS VOLUME:	Uncompensated volume
SINGLE DELIVERIES:	Number of single deliveries during a shift
MULTIPLE DELIVERIES:	Number of multiple deliveries during a shift
TRANSFER DELIVERIES:	Number of transfer deliveries during a shift
ITEMIZED DELIVERIES:	Total number of itemized deliveries (= single deliveries + multiple deliveries)
TOTAL VOLUME:	Compensated (or uncompensated) volume (differs from total gross vol if the product is compensated)
TOTAL VOLUME NO PRICE:	Total volume that has no price code associated with it
TOTAL VOLUME PRICED:	Total volume that has a price code associated with it
TOTAL SALES W/O TD:	Total contribution of sales from the base price (w/o any T/D associated with it)
TOTAL TAX/DISCOUNT 1:	Total contribution of T/D 1 to the total sales
TOTAL TAX/DISCOUNT 2:	Total contribution of T/D 2 to the total sales
TOTAL TAX/DISCOUNT 3:	Total contribution of T/D 3 to the total sales
TOTAL TAX/DISCOUNT 4:	Total contribution of T/D 4 to the total sales
TOTAL TAX/DISCOUNT 5:	Total contribution of T/D 5 to the total sales
TOTAL TAX/DISCOUNT 6:	Total contribution of T/D 6 to the total sales
GRAND TOTAL:	Total sales during a shift (= total sales w/o T/D + Total T/D 1 + Total T/D 2 + Total T/D 3 + Total T/D 4 + Total T/D 5 + Total T/D 6)

Abbildung 22. Format Schichtbericht

## DATUMSFORMAT

Abbildung 23 zeigt das Setup Date Format im Setup-Modus.




Abbildung 23. Setup Datumsformat

## UHRZEIT/DATUM

Abbildung 24 zeigt das Setup Time/Date im Setup-Modus.




Abbildung 24. Setup Datum/Uhrzeit

## SYSTEMADRESSE

Abbildung 25 zeigt das Setup System Address im Setup-Modus. Die Setups in Abbildung 26 bis Abbildung 28 müssen abgearbeitet werden, um die Adressen aller an die IB angeschlossenen Komponenten einzustellen.




Abbildung 25. Setup Systemadressen

## Setup der IB-Adresse

Abbildung 26 zeigt die Setup-Auswahl der IB-Adresse (die Standard-IB-Adresse ist 1). Dieser Setup ist nur erforderlich, wenn mehr als eine IB in einem Netzwerk verbunden sind.




Abbildung 26. Setup der IB-Adresse

## Head-Adresse

Abbildung 27 zeigt die Auswahl beim Setup der Head-Adresse (beachten Sie den Warnhinweis in der Abbildung unten).




Abbildung 27. Setup Head-Adresse

## Anfängliches Setup des Ferndisplays

Schließen Sie beide Display Heads an die IB an und schalten Sie sie ein. In Display Head 2 gehen Sie nach **Setup Mode>System Address** und setzen die Head-Adresse auf 2. Warten Sie 10 Sekunden, dass die Kommunikation aufgebaut wird. Nach 10 Sekunden konfigurieren Sie die IB-Adresse auf einem der Display Heads.


Bringen Sie das Fern-Display in den C&C-Modus und aktivieren Sie ihn als Fern-Display (siehe Abbildung 45 auf Seite 52). Drücken Sie die NEXT-Taste, um auszuwählen, welcher Display Head der Master ist, z. B. LOCAL EMR HEAD 1. Drücken Sie ENTER bis CONFIGURE I/O angezeigt wird.

Verlassen Sie den C&C-Modus und schalten Sie die Display Heads zurück in den Volumen-Modus. Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder an und überprüfen Sie die Funktion der Display Heads, indem Sie eine Lieferung simulieren.

Wenn zwei Display Heads mit eigenem Zähler (d. h. nicht mit Fern-Display) verwendet werden und ein Display Head so programmiert ist, dass er die Mehrpunkt-Kalibrierung verwendet, erfordert es die Software nicht, dass der andere Display Head die Mehrpunkt-Kalibrierung verwendet; die lokalen Eichvorschriften können dies jedoch erfordern. Siehe Abbildung 45 auf Seite 52 für Informationen zur Aktivierung des Fern-Display.

## Druckeradresse

Abbildung 28 zeigt die Auswahlen beim Setup Printer Address.



In diesem Menü wird der Drucker für diesen Display Head ausgewählt. Wählen Sie einen Drucker an der Host IB aus (die IB, mit der der Drucker verbunden ist); verwenden Sie Local Printer. Wählen Sie einen Drucker aus, der mit einer anderen IB verbunden ist, als dieser Display Head; wählen Sie die Adresse der IB aus. Standardmäßig ist die Druckeradresse auf die Host IB eingestellt (der IB, an die der Display Head angeschlossen ist); sie wird als „LOCAL PRINTER“ angezeigt. Drucker an anderen IBs werden als „SET PRINTER nn“ angezeigt, wobei nn für die IB-Adresse steht.

Abbildung 28. Setup Drucker-Adresse

## ZEITVERZÖGERUNGEN

Abbildung 29 zeigt das Setup Time Delay im Setup-Modus.





Abbildung 29. Setup der Zeitverzögerungen

## VERSIONSNUMMER

Abbildung 30 zeigt die Anzeige Version Number im Setup-Modus.



**Abbildung 30. Anzeige Versionsnummer**



## C&C-Modus

### Initiieren des C&C-Modus

HINWEIS: Für den Zugriff auf den C&C-Modus müssen Sie den Display Head zunächst wie im EMR4 Anwendungshandbuch (V-R-P/N 577014-374) beschrieben, konfigurieren.


1. Drücken Sie die MODE-Taste, bis der Pfeil unten an der Anzeige auf **SETUP** zeigt.
2. Die erste C&C-Modus-Kategorie, **LANGUAGE**, wird im Feld Descriptor angezeigt. **NEXT** drücken, um in das Setup für Language zu gelangen oder drücken Sie auf die Taste  $\nabla$ , um die restlichen Kategorien des Setup-Modus nacheinander aufzurufen. Mit **NEXT** rufen Sie die Kategorie auf, sobald sie im Beschreibungsfeld angezeigt wird.

### Setup-Kategorien C&C-Modus

- Setup **Language** – stellt die Beschreibungen für Volume, Currency, Setup und Printer Label ein (siehe Seite 36)
- Setup **Display Syntax** – stellt Interpunktion und Dezimalstellen für die Daten ein, die in den Feldern Preset, Register und Totalizer angezeigt werden (siehe Seite 39)
- Setup **Temperature** – stellt die Einheit für die optionale Thermo-sonde auf Fahrenheit oder Celsius ein (siehe Seite 40)
- Setup **Fuel Source** – stellt Messgeräte-ID, Eingangssignaltyp des Messgeräts und Produktbeschreibungen (siehe Seite 41)
- Setup **Meter Calibration** – stellt die Kalibrierung des Messgeräts je Produkt mittels einer von drei Methoden ein (siehe Seite 49)
- Setup **Configure I/O** – aktiviert verschiedene Ein-/Ausgänge wie Not-Aus und Fern-Start/-Stop-Ausgang (siehe Seite 52)
- Setup **OEM Message** – lässt Sie die OEM-Nachricht beim Starten eingeben (siehe Seite 52)
- Setup **Delivery Options** – Mit dieser Option können Sie das Ändern des Preises während einer Lieferung aktivieren oder deaktivieren, je nach Ihren gesetzlichen Richtlinien. In diesem Setup wählen Sie auch den Koeffizienten (der Expansion) oder die Dichte als Temperaturkompensationsmethode für Lieferungen, aktivieren Sie einen Lieferungs-Timeout, die Tank-ID, benutzerdefinierte Felder, den Tankfüllstand und den E04-Encoder-Fehler (Brutto-Volumen und Temperatur sind auf den Feldern des Lieferscheins auch sichtbar, wenn die Thermo-sonde an den EMR-Kopf angeschlossen ist). Außerdem können Sie Gross Preset, Gross Viewable, Multicalibrate 0.25% Diff und Multiple Delivery aktivieren/deaktivieren (siehe Seite 53).
- Setup **Report Formats** – lässt Sie die Formate von Lieferschein und Schichtbericht zusammenstellen und drucken (siehe Seite 54)
- Setup **Restart** – erlaubt einen Neustart (Reboot) durchzuführen, ohne die aktuellen Setups zu verändern oder einen Neustart und alle Systemsetup-Optionen auf die werksseitigen Standard-Einstellungen zurückzusetzen sowie alle Transaktionsdatensätze zu entfernen (siehe Seite 57)
- Setup **Security Code** – ermöglicht das Aktivieren des Sicherheitscode-Schutzes, um den Zugriff auf ausgewählte Setupmodus-Kategorien zu beschränken (siehe Seite 58)


Anweisungen für das Einrichten der C&C-Modus-Kategorien werden in den folgenden Abbildungen dargestellt. In einigen Fällen werden mehrere Abbildungen verwendet, um Unterabläufe innerhalb einer C&C-Modus-Kategorie zu erklären. Hinweis: Sobald Sie eine C&C-Modus-Kategorie aufgerufen haben (Taste **NEXT**), drücken Sie nicht die Taste  $\Delta$  oder  $\nabla$ , wenn Sie keinen Wert ändern wollen, denn wenn Sie **ENTER** drücken, wird die Änderung, wenn auch unbeabsichtigt, akzeptiert. Wenn Sie Setup-Einstellungen ohne Änderungen zu machen anzeigen möchten, drücken Sie auf **NEXT**, um in das Setup der Kategorie zu gehen und auf **ENTER**, um das Setup wieder zu verlassen.

**WICHTIG!** Wenn Sie im C&C-Modus ENTER zu häufig drücken, können Sie den C&C-Modus verlassen und finden sich irgendwo in einem Menü des Setup-Modus wieder. Um wieder in den C&C-Modus zu gelangen, wie unten gezeigt vorgehen:



## SPRACHE

Abbildung 31 zeigt das Setup Language im C&C-Modus.



### Fußnoten:

1. Das Format ist Preis (Leerzeichen) (Preiseinheit). Preiseinheit ist definiert als Währungseinheit/Volumeneinheit. Für Englisch ist die Standardeinstellung USD/GAL und für Französisch ist es EUR/L.
2. Das Format ist (Preiseinheit) (Leerzeichen) PRICE. Die Preiseinheit muss die gleiche sein, wie die für PRICE ausgewählte (z. B. USD/GAL oder EUR/L). Bitte verwenden Sie Standard-Währungs-/Volumeneinheiten, damit das Anzeigeformat so bleibt, wie es die Richtlinien erfordern. Es können bis zu 3 Zeichen für die Währungs- und 3 Zeichen für die Volumeneinheiten verwendet werden.
3. Die Standardbezeichnung für Tank ID ist 1. Die Tank-ID wird für jede Transaktion gespeichert und kann gedruckt werden. Die Standardbezeichnung für Tank ID ist 1. Die Tank-ID wird für jede Transaktion gespeichert und kann gedruckt werden.
4. Die Standardbezeichnung für die benutzerdefinierten Felder 1 – 7 ist CF1 – CF7. Das benutzerdefinierte Feld wird für jede Transaktion gespeichert und kann gedruckt werden."

**Abbildung 31. Setup Sprache**

## Druckbezeichnungen

Abbildung 32 zeigt die Standardeinstellungen für Printer Label, die für Delivery Tickets und Shift Reports verwendet werden. Verwenden Sie dieses Setup, um den Text jeder Druckbezeichnung zu bearbeiten, z. B. um die Bezeichnung START in BEGINN zu ändern (siehe Abbildung 48, wie das Format des Ausdrucks ausgewählt wird). Abbildung 33 gibt zusätzliche Informationen zu den Druckbezeichnungen für Tax und Discount.




Abbildung 32. Setup Druckbezeichnungen

Gruppen-code	Kennzeichnungen von benachbarten Bezeichnungen in der Software	Gedruckte Steuerschlüssel- und Rabattbezeichnungen	
<b>A1</b>	TAX_PERCENT1	%TAX T/D	Die Bezeichnungen für Steuerschlüssel und Rabatte werden automatisch in Gruppen mit 2 oder 3 Zeilen gedruckt. <b>A1</b> , <b>B1</b> usw. links von den Software-Bezeichnungen geben die Gruppen- und Zeilenposition der Bezeichnung an (z. B. wird A1 zuerst gedruckt, A2 auf der nächsten Zeile usw.). Die Gruppen- und Druckpositionen sind:
<b>B1</b>	TAX_PER_VOLUME1	UNIT TAX T/D	
<b>C1</b>	TAX_SURCHARGE1	SURCHARGE T/D	
<b>D1</b>	DISCOUNT_PERCENT1	%DISCOUNT T/D	
<b>E1</b>	DISCOUNT_PER_VOLUME1	UNIT DISCOUNT T/D	
<b>F1</b>	DISCOUNT_SURCHARGE1	DISCOUNT T/D	
		T/D SUBTOTAL	
<b>A2</b>	TAX_PERCENT2	TAX/UNIT	
<b>D2</b>	DISCOUNT_PERCENT2	DISCOUNT/UNIT	
<b>A3</b>	TAX_PERCENT3	AMOUNT	
<b>B2</b>	TAX_PER_VOLUME3	AMOUNT	
<b>C2</b>	TAX_SURCHARGE3	AMOUNT	
<b>D3</b>	DISCOUNT_PERCENT3	AMOUNT	
<b>E2</b>	DISCOUNT_PER_VOLUME3	AMOUNT	
<b>F2</b>	DISCOUNT_SURCHARGE3	AMOUNT	

**A1**    **B1**    **C1**    **D1**    **E1**    **F1**  
**A2**    **B2**    **C2**    **D2**    **E2**    **F2**  
**A3**                    **D3**  
 (Nur die Gruppen A und D haben 3 Zeilen)

Wenn Sie z. B. in einem der Preiscodes dem Grundpreis einen Steuerprozentwert zugeordnet haben, dann würde die Gruppe A diese Einstellung anzeigen und gedruckt werden als:

%Tax T/D    %    XX.XXXX    (A1)  
 Tax/Unit    \$    X.XXXX    (A2)  
 Amount    \$    XX.XXXX    (A3)

Abbildung 33. Gruppencodes für Bezeichnungen von Tax und Discount

## ANZEIGE-SYNTAX

Abbildung 34 zeigt das Setup Display Syntax im C&C-Modus. Tabelle 1 zeigt die Syntax-Standard Einstellungen für die EMR4-Anzeige.




Abbildung 34. Setup Anzeige-Syntax

Tabelle 1 - EMR4-Standardsyntaxen

Element	Standardsyntax
Dezimalzeichen	8.888,88
Tausender-Trennzeichen	88.888,8
<b>Auflösung Voreinstellung</b>	
Auflösung Volumen	33.333,3
Voreinstellung Preis	3,33
Voreinstellung Währung	33.333,3
<b>Auflösung Register</b>	
Register Volumen	33.333,3
Register Preis	3,33
Register Währung	3,33
Register Durchflussrate	333,333
<b>Auflösung Totalisator</b>	

Tabelle 1 - EMR4-Standardsyntaxen

Element	Standardsyntax
Totalisator Volumen	333 3333,3

## TEMPERATUR

Abbildung 35 zeigt das Setup für die Thermosonde im C&C-Modus.




Abbildung 35. Setup Temperatur

## Temperaturkalibrierung

Abbildung 36 zeigt die Setup-Auswahlen für Temperature Probe Calibration.




Abbildung 36. Setup Temperaturkalibrierung

## KRAFTSTOFFQUELLE

Abbildung 37 zeigt das Setup Fuel Source im C&C-Modus. Wenn Sie temperaturkompensierte Lieferungen machen wollen, bevor Sie das Setup Fuel Source vornehmen, müssen Sie entweder den Koeffizienten (der Expansion) oder die Dichte als die Temperaturkompensationsmethode in Setup Delivery Options auswählen (siehe Abbildung 47).




Abbildung 37. Setup Kraftstoffquelle

## Messgeräte-ID

Abbildung 38 zeigt die Auswahlen beim Setup Meter ID.




Abbildung 38. Setup Messgeräte-ID



## Eingabetyp

Abbildung 39 zeigt die Auswahlen beim Setup Input Type. Phasenverschiebung ist der Standard-Eingabetyp.




Abbildung 39. Setup Eingabetyp

## Produktbeschreibung

Abbildung 40 zeigt die Auswahlen beim Setup Product Description. Dem EMR4 können Sie bis zu acht Produkte zuweisen. Jedes Produkt hat einen Typ, einen Name und einen Temperaturkompensationsfaktor. Für alle Produkte wird die thermische Kompensation entweder über den Temperaturkoeffizienten oder die Dichte berechnet, was Sie im Setup Delivery Options festlegen können (Seite 53).

### Eingabe eines benutzerdefinierten Namens für einen Produkttyp

Es gibt acht Standard-Produkttypen im EMR4. Wenn Sie einen der Standard-Produkttyp wählen, brauchen Sie keinen Standard-Produktnamen zu akzeptieren. Wenn Sie beispielsweise Jet A Produkt 1 zuweisen wollen, wählen Sie Kerosin als Produkttyp für Produkt 1 und ändern die Bezeichnung des Produkts von Kerosin auf Jet A.




Abbildung 40. Setup Produktbeschreibung

## TEMPERATURKOMPENSATIONSMETHODE – AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT

Tabelle 2 - Produkttemperatur/Standardwerte Ausdehnungskoeffizienten

Produkt	EMR4 Standard-koeffizient (°C)	Kanadische Standard-koeffizient (°C)	EMR4 Standard-koeffizient (°F)	Standardwert Dichte bei 15 °C <sup>1</sup>	Tabelle OIML R63
Benzin	0,00123	0,00125	0,00069	737 kg/m <sup>3</sup>	54B
Diesel	0,00083	0,00084	0,00046	849 kg/m <sup>3</sup>	54B
Kerosin	0,00088	0,00093	0,00049	820 kg/m <sup>3</sup>	54B
Flugbenzin	0,00132	0,00131	0,00074	704 kg/m <sup>3</sup>	54B
Brennöl	0,00083	0,00084	0,00046	849 kg/m <sup>3</sup>	54B
Rohöl	0,00069	0,00106	0,00039	940 kg/m <sup>3</sup>	54A
Schmieröle	0,00071	0,00071	0,00039	887 kg/m <sup>3</sup>	54D

<sup>1</sup>Akzeptabler Temperatur-Kompensationsbereich: -40 °C bis +70 °C.

Die Änderungen des temperaturkompensierten Volumens für bestimmte Produkte werden mit Hilfe folgender Formel bestimmt:

$$V_o = V_t + V_t [C_{oe} (15 °C - t)]$$

Die Werte des Koeffizienten ( $C_{oe}$ ) können geändert und an die Spezifikationen des Kraftstoffs/Produkts angepasst werden. Der Faktor „t“ ist die gemessene Kraftstofftemperatur. Verwenden Sie z. B. das in Abbildung 40 auf Seite 44 beschriebene Verfahren, um den Standard-Ausdehnungskoeffizienten für Diesel von 0,00081 auf 0,00083 zu ändern. Zur Berechnung des temperaturkompensierten Volumens ist der Ausdehnungskoeffizient ( $C_{oe}$ ) jetzt 0,00083.

Tabelle 3 - Temperatur/Ausdehnungskoeffizient, Standardwerte für Propan<sup>1</sup>

Eintrag-Nr.	Temp. (°C)	EMR4 Standardkoeffizient (°C)	Kanadische Standard-koeffizient (°C)	Temp (°F)	EMR4 Standardkoeffizient (°F)
1	-26,1	0,00257	0,00260	-15	0,00143
2	-20,6	0,00261	0,00263	-5	0,00145
3	-15,0	0,00265	0,00267	5	0,00147
4	-9,4	0,00270	0,00270	15	0,00150
5	-3,9	0,00275	0,00274	25	0,00153
6	1,7	0,00279	0,00278	35	0,00155
7	7,2	0,00284	0,00282	45	0,00158
8	15,0	0,00288	0,00288	59	0,00160
9	23,9	0,00293	0,00296	75	0,00163
10	29,4	0,00302	0,00301	85	0,00168
11	35,0	0,00306	0,00307	95	0,00170
12	40,6	0,00310	0,00313	105	0,00172

<sup>1</sup>Hinweis: Für andere Flüssiggase die Standard-Ausdehnungskoeffizienten auf die richtigen Werte gemäß den ASTM-IP-Tabellen ändern.

## TEMPERATURKOMPENSATIONSMETHODE – DICHT-VERHÄLTNISSE FÜR FLÜSSIGGAS-PRODUKTE

Tabelle 4 - Minimum- und Maximum-Produktdichte-Werte bei 15 °C<sup>1</sup>

Produkt	Min.-Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	Max.-Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	EMR4 Standard-Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	Kanadische Standard-Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	API Tabelle OIML R63
Benzin	600,0	770,0	737,0	730,0	54B
Diesel	838,6	1.200,0	849,0	840,0	54B
Kerosin	760,0	860,0	820,0	800,0	54B
Flugbenzin	600,0	770,0	704,0	710,0	54B
Brennöl	838,6	1.200,0	849,0	840,0	54B
Rohöl	610,5	1075,0	940,0	760,0	54A
Schmieröle	750,0	1.164,0	887,0	880,0	54D

<sup>1</sup>Akzeptabler Temperatur-Kompensationsbereich: -40 °C bis +70 °C. Die Änderungen des temperaturkompensierten Volumens für bestimmte Produkte werden mit Hilfe folgender Formel bestimmt:

$$V_o = V_t (\rho_t / \rho_o)$$

wobei:  $V_t$  = nicht-kompensiertes Bruttovolumen

$V_o$  = berechnetes, temperaturkompensiertes Volumen

$\rho_t / \rho_o$  = Verhältnis von Dichte bei gemessener Temperatur zu Dichte bei Basistemperatur

Das Dichte-Verhältnis wird nach Einfügen der entsprechenden Konstanten in die folgende Formel berechnet:

$$\rho_t / \rho_o = e^{\lambda}$$

Wobei:  $\lambda = -\alpha_o (t - 15) [1 + \alpha_o (0.8) (t - 15)]$

$t$  = gemessene Temperatur

$$\alpha_o = K_0 / \rho_o^2 + K_1 / \rho_o \text{ oder } \alpha_o = A + B / \rho_o^2$$

Hinweise:

Das Dichte-Verhältnis ist Gleichung 4.16 von Seite 9 des Messsystems PTB-A 5 für Flüssigkeiten außer Wasser – Ausgabe Juni 1999.

Einstellfaktor-Paare zur Berechnung von  $\alpha_o$  oben ( $K_0$  und  $K_1$  oder  $A$  und  $B$ ) wurden Tabelle 4.2 auf Seite 10 des Messsystems PTB-A 5 für Flüssigkeiten außer Wasser entnommen – Ausgabe Juni 1999.

## Verfahren zur Revision der Standard-Produktdichten

In Ländern oder Regionen, die Normen für die Dichte haben, kann die EMR4 so eingerichtet werden, dass eine spezifische Dichte bei Bezugstemperatur verwendet wird. Zur Einhaltung der lokalen Normen verwenden Sie das folgende Verfahren, um die vom EMR4 verwendete Produktdichte auf den erforderlichen Dichtewert zu ändern. Siehe Tabelle 4 für die kanadischen Standardwerte für Produktdichte.

In Tabelle 4 auf Seite 46 gibt es eine Liste alternativer Standarddichten, die nur als Referenz gedacht ist. Um die Standarddichte zu ändern, muss der Anwender Zugriff auf den Konfigurations- und Kalibrierungsmodus (C&C) des EMR4 haben, damit die Dichte eines gegebenen Produkts bei Bezugstemperatur geändert werden kann. In der Regel wird eine Bezugstemperatur von 15 °C oder 60 °F verwendet, um das temperaturkompensierte Volumen zu berechnen. Beachten Sie, dass die Thermosonde an das EMR4 angeschlossen sein muss, um die Temperatur zu messen.

1. Stellen Sie den Temperaturmodus auf Celsius oder Fahrenheit, wie in Abbildung 35, Setup Temperatur, gezeigt.

C&C→TEMPERATURE→**CELSIUS** (z. B. von Fahrenheit auf Celsius ändern)

Mit NEXT (→) bewegen Sie sich durch das Menü und mit Pfeil nach oben/unten, werden die Auswahlmöglichkeiten angezeigt. Verwenden Sie die Taste ENTER, um in das Hauptmenü zurück zu gelangen.

2. Die Bezugstemperatur ist die Temperatur, bei der das Nettovolumen kompensiert ist (TC). Das Netto-Volumen wird aus dem Brutto-Volumen berechnet, berichtigt um die Differenz zwischen Flüssigkeitstemperatur und Bezugstemperatur. Um die Bezugstemperatur zu bearbeiten, befolgen Sie die Schritte in Abbildung 36, Setup Temperaturkalibrierung. In der Regel ist die Referenztemperatur 15 °C bei der Verwendung von Celsius oder 60,0 °F bei Verwendung von Fahrenheit.

C&C→TEMPERATURE→CELSIUS→REFERENCE TEMP→**15°C** (z. B. von 60 °F auf 15 °C ändern)

3. Um die Dichte für ein bestimmtes Produkt zu ändern, muss das EMR4 auf Dichte-Modus gestellt sein und Temperatur-Kompensation muss aktiviert werden, wie in Abbildung 47, Delivery Options, beschrieben.

C&C→DELIVERY OPTIONS→TEMP COMPENSATION→**DENSITY** (z. B. Ändern von Coefficient auf Density) <ENTER, um zum Hauptmenü zurückzukehren>

4. Nachdem die 3 Schritte ausgeführt wurden, ändern Sie den Standard-Dichtewert für bis zu acht spezifische Produkte, wie in Abbildung 40, Setup Product Description, gezeigt.

C&C→FUEL SOURCE→PRODUCT DSCRIP→PRODUCT DSCRIPT 1→TEMPERATURE COMPENSATION→TC COMPENSATED→DENSITY→**730.0** (z. B. die Standard-Benzindichte ändern von 737,0 auf 730,0)

Zum Ändern der Dichtewerte verwenden Sie die Pfeiltasten. Verwenden Sie die Taste ENTER, um den neuen Wert zu akzeptieren und in das Hauptmenü zurück zu gelangen.

Setzen Sie das Setup des EMR4 entsprechend den Anweisungen im Setup- und Betriebshandbuch fort.

### HINWEIS

5. **Die Berechnungsmethoden des EMR4 erfüllen die Richtlinien aus OIML R 117, dynamische Messanlagen für Flüssigkeiten außer Wasser**, <https://www.oiml.org/en>.

## TEMPERATURKOMPENSATIONSMETHODE – DICHT-VERHÄLTNISSE FÜR FLÜSSIGGAS-PRODUKTE

Tabelle 5 - 12 Temperatur-/Dichte-Paare<sup>1,2</sup>

Eintrag-Nr.	Temp. (°C)	Temp (°F)	Propan-Dichte (EMR4 Standard) (kg/m <sup>3</sup> )	Propan-Dichte (Kanadische Standard) (kg/m <sup>3</sup> )	Butan-Dichte (Referenz) (kg/m <sup>3</sup> )
1	-26,1	-15	563,0	565	629,0
2	-20,6	-5	558,0	558	623,0
3	-15,0	5	551,0	551	617,0
4	-9,4	15	545,0	544	611,0
5	-3,9	25	537,0	536	606,0
6	1,7	35	529,0	529	599,0
7	7,2	45	522,0	521	594,0
8	15,0	59	510,0	510	585,0
9	23,9	75	496,0	497	574,0
10	29,4	85	487,0	488	568,0
11	35,0	95	478,0	479	562,0
12	40,6	105	469,0	469	555,0

<sup>1</sup>Hinweis: Für andere Flüssiggase die Standard-Dichte auf die richtigen Werte gemäß den ASTM-IP-Tabellen ändern.

<sup>2</sup>Die EMR4 berechnet das temperaturkompensierte Volumen mit den 12 Dichte-Paaren aus Tabelle 5 oben in der folgenden Formel:

$$V_o = V_t (\rho_t / \rho_o)$$

wobei:  $V_t$  = nicht-kompensiertes Bruttovolumen


$V_o$  = berechnetes, temperaturkompensiertes Volumen

$\rho_t / \rho_o$  = Verhältnis von Dichte bei gemessener Temperatur zu Dichte bei Basistemperatur

# MESSGERÄTE-KALIBRIERUNG

Abbildung 41 zeigt das Setup Meter Calibration im C&C-Modus.


Mit ENTER Änderungen in einer Spalte akzeptieren - und/oder  
öfter drücken, um zu METER CALIBRTN zurückzukehren



### Abbildung 41. Setup Messgeräte-Kalibrierung

## Auto-Kalibrierung


Abbildung 42 zeigt das Setup-Verfahren Auto Calibration (Ein-Punkt).



#### Abbildung 42. Setup Autokalibrierung des Messgeräts

## Multi-Kalibrierung

Abbildung 43 zeigt das Setup-Verfahren MultiCalibration.



**Abbildung 43. Setup Multi-Kalibrierung des Messgeräts**



## Manuelle Kalibrierung

Abbildung 44 zeigt das Setup-Verfahren Manual Calibration (Mehrpunkt). Diese Methode erfordert die Messgeräte-Fehlertabelle des Messgeräte-Herstellers.




Abbildung 44. Setup Manuelle Kalibrierung des Messgeräts

## I/O KONFIGURIEREN

Abbildung 45 zeigt das Setup Configure I/O im C&C-Modus.




Abbildung 45. Setup I/O KONFIGURIEREN

## OEM-NACHRICHT

Abbildung 46 zeigt das Setup OEM Message im C&C-Modus.




Abbildung 46. Setup OEM-Nachricht

## LIEFERUNGSOPTIONEN

Abbildung 47 zeigt das Setup Delivery Options im C&C-Modus. Mit dieser Option können Sie das Ändern des Preises während einer Lieferung aktivieren oder deaktivieren, je nach Ihren gesetzlichen Richtlinien. In diesem Setup wählen Sie auch den Koeffizienten (der Expansion) oder die Dichte als Temperaturkompensationsmethode für Lieferungen, aktivieren Sie einen Lieferungs-Timeout, die Tank-ID, benutzerdefinierte Felder, den Tankfüllstand und den E04-Encoder-Fehler (Brutto-Volumen und Temperatur sind auf den Feldern des Lieferscheins auch sichtbar, wenn die Thermosonde an den EMR-Kopf angeschlossen ist). Außerdem können Sie Gross Preset, Gross Viewable, Multicalibrate 0.25% Diff und Multiple Delivery aktivieren/deaktivieren.




Abbildung 47. Lieferungsoptionen

**Sicherheitsfunktionen Ruhezustand**

In das EMR4-System sind drei Sicherheitsfunktionen (Fluss-Stopp-Timeouts) für den Ruhezustand eingebaut.


- Das Drücken der Start-/Stopp-Taste bringt das EMR4 in den Lieferungsstatus. Wenn innerhalb von 1200 Sekunden (Standardeinstellung) kein Kraftstofffluss erkannt wird, wird die Lieferung beendet. Das Symbol Tankpistole (Abbildung 1 auf Seite 5) beginnt zu blinken, 30 Sekunden bevor die Auslieferung beendet wird.
- Ein zweiter Ruhezustand tritt ein, wenn der Kraftstofffluss während einer Lieferung angehalten wird. Der Benutzer hat 180 Sekunden (Standardeinstellung), um die Taste FINISH zu drücken, um die Lieferung abzuschließen oder die Lieferung wird beendet.

Diese Timeouts können mit der Funktion Delivery Timeout aktiviert oder deaktiviert werden (siehe Abbildung 47).

**BERICHTSFORMATE**

Abbildung 48 zeigt die Formate für Delivery Ticket und Shift Report, die im C&C-Modus eingestellt werden. In diesem Setup kann ausgewählt werden, welche der Zeilen (Druck-Bezeichnungen) im Lieferschein und in den Schichtberichten ausgedruckt werden. Für die Lieferscheine und die Schichtberichte können jeweils zwei Formate ausgewählt werden.

Für die Bearbeitung des Inhalts der Bezeichnungen siehe Abbildung 32 auf Seite 37.



#### Beispiel: Um eine Zeile auf dem Lieferschein in eine andere zu verschieben (mit einer anderen zu überschreiben).

Um TICKET NUMBER (Zeile 10) in die Zeile 23 zu verschieben, drücken Sie die +/-Tasten, bis TOTALIZER START im Feld Descriptor angezeigt wird (die aktuelle Zeilennummer [23] wird im Feld Preset angezeigt, wie im Beispiel rechts zu sehen). Drücken Sie NEXT, dann die +/-Tasten, bis TICKET NUMBER im Feld Descriptor erscheint, und akzeptieren Sie die Verschiebung dann durch Drücken von ENTER. HINWEIS: Wenn Sie eine Zeile in eine andere kopieren, überschreiben Sie die Bezeichnung der Zielzeile. Jetzt würde TICKET NUMBER in den Zeilen 10 und 23 stehen und TOTALIZER START wäre gelöscht. Sie könnten eine leere Zeile in die Zeile 10 verschieben oder andere Bezeichnungsänderungen an der Zeile 10 vornehmen. In den Abbildungen auf der nächsten Seite finden Sie Tipps für das Umformatieren von Berichten.




Abbildung 48. Formate von Lieferschein und Schichtbericht

## Lieferschein (Beispiel)

Line 1	END OF REPORT
Line 2	Veeder-Root Co.
Line 3	EMR-3
Line 4	(blank)
Line 5	(blank)
Line 6	(blank)
Line 7	START
Line 8	FINISH
Line 9	(blank)
Line 10	TICKET NUMBER
Line 11	(blank)
Line 12	PROD DSCRPT 1
Line 13	METER ID
Line 14	TANK ID
Line 15	CUSTOM FIELD 1
Line 16	CUSTOM FIELD 2
Line 17	CUSTOM FIELD 3
Line 18	CUSTOM FIELD 4
Line 19	CUSTOM FIELD 5
Line 20	CUSTOM FIELD 6
Line 21	CUSTOM FIELD 7
Line 22	TOTALIZER START
Line 23	TOTALIZER END
Line 24	VOLUME GAL START
Line 25	GROSS VOLUME FINISH
Line 26	NET VOLUME FINISH
Line 27	AVG FLOW RATE (GPM)
Line 28	TEMP THIS DELIVERY
Line 29	VOLUME CORRECTED TO
Line 30	COEFFICIENT OF EXPANSION
Line 31	PRICE/GALLON
Line 32	SUBTOTAL
Line 33	% TAX T/D 1
Line 34	FINAL PRICE/GALLON
Line 35	TOTAL NON-TAX LINES
Line 36	TAX THIS DELIVERY
Line 37	GRAND TOTAL
Line 38	CRC ERROR
Line 39	(blank)
Line 40	You can count on us!
Line 41	(blank)
Line 42	(blank)
Line 43	(blank)
Line 44	END OF REPORT

Line 45

Line 75

Notizblock

Wird nur gedruckt, wenn TC nicht aktiviert ist

Wird nur gedruckt, wenn TC aktiviert ist

## Beispiel 1 – Austauschen von 2 Zeilen

Nehmen wir an, Sie wollen das Format im Beispiel Lieferschein folgendermaßen ändern:

- Die Bezeichnung TANK ID und METER ID austauschen

## Vorgehensweise

Da das Verschieben einer Zeile Kopieren/ Ersetzen bedeutet, müssen Sie den Inhalt der Zielzeile zuerst sichern. Sie könnten dafür die Zeilen nach END OF REPORT (Zeile 45 im Standardbeispiel) bis zur Zeile 75 (letzte mögliche Zeile) als eine Art Notizblock verwenden, um den Inhalt der Zeilen zu „speichern“, bevor Sie sie verschieben.

1. Kopieren Sie METER ID in der Zeile 13 in die Notizblock-Zeile 45.
2. Kopieren Sie TANK ID in die Zeile 14 nach der Zeile 13.
3. Kopieren Sie METER ID in Zeile 45 nach der Zeile 14.

Die Änderungen erscheinen wie unten gezeigt:

→	Line 12	PROD DSCRPT 1
→	Line 13	TANK ID
→	Line 14	METER ID
→	Line 15	TICKET NUMBER

Sie brauchen nicht zurück zur Zeile 45 gehen und diese ändern, da alle Zeilen nach der Zeile END OF REPORT (Zeile 44) ignoriert werden.

## Beispiel 3 – Einfügen einer Zeile

**WICHTIG!** Wenn Sie eine Zeile einfügen wollen, müssen Sie alle Zeilen nach dem Einfügepunkt in den Notizblock kopieren und dann eine nach der anderen unter die in den Lieferschein/Bericht eingefügte Zeile kopieren.

Bevor Sie mit dem Einfügen beginnen, notieren Sie jede Zeilennummer und die Bezeichnung, die Sie im fertigen Bericht haben wollen, auf einem leeren Blatt Papier. Nachdem Sie alle erforderlichen Zeilen aus dem Standardbericht in den Notizblock kopiert haben, können Sie mit Ihrem handgeschriebenen Bericht als Anleitung jede Zeile zurück in den endgültigen Bericht kopieren.

Abbildung 49. Format-Beispiele Lieferschein und Schichtberichte

## NEUSTART

Abbildung 50 zeigt das Verfahren Restart im C&C-Modus. **VORSICHT: NICHT UNTER NORMALEN BEDINGUNGEN VERWENDEN!**




Abbildung 50. Neustart-Optionen

## SICHERHEITSCODE

Abbildung 51 zeigt das Aktivierungsverfahren Security Code im C&C-Modus.




Abbildung 51. Sicherheitscode

Wenn Sicherheit aktiviert ist und das System sich nicht im C&C-Modus befindet, müssen Benutzer, die das Setup ändern wollen, sich mit Ihrem Sicherheitscode anmelden, wie gezeigt in Abbildung 7 auf Seite 17.

## C&C-Modus verlassen


1. Schalten Sie die Stromversorgung zum Display Head aus. Deaktivieren Sie den C&C-Modus durch den Austausch der Schraube usw. (siehe EMR4-Anwendungshandbuch, V-R Teile-Nr. 577014-374).
2. Tauschen Sie die Abdeckung des Display Head aus.
3. Schalten Sie die Stromversorgung zum Display Head ein.
4. Nachdem der Display Head gebootet hat, drücken Sie die MODE-Taste, bis der Volumen-Modus aktiv ist.



## Betrieb des Systems

### Verschiedene Produkte

---

Das EMR4 ist in Lage verschiedene Produkte durch dasselbe Messgerät abzugeben. Falls mehr als ein Produkt im Menü Setup eingestellt ist, wenn die START-Taste gedrückt wird, wird die Mehrfach-Produktauswahl eingeleitet und das erste Produkt angezeigt. Drücken Sie die -Taste, um durch die Produkte zu scrollen und drücken Sie die ENTER-Taste, um das Produkt zu wählen.

### Einzel-Lieferungen

---

Der Bediener drückt die START-Taste. Im Display sind alle Segmente aktiv und dann werden in allen Nullen angezeigt. Der Bediener kann dann das Produkt in den Tank fließen lassen.

### Mehrfach-Lieferungen

---

Wenn in Delivery Options Multiple Delivery aktiviert ist, kann das EMR4 mehrere Tanks durch ein Messgerät befüllen. Der Bediener drückt die START-Taste, bis im Display das Symbol für Mehrfach-Lieferung angezeigt wird und lässt sie dann los. Der Bediener kann dann das Produkt in den ersten der Tank fließen lassen. Die Produktauswahl und die voreingestellten Methoden einer Einzel-Lieferung gelten. Nach Ende der ersten Lieferung, wird die Taste START gedrückt, um anzuzeigen, dass die Befüllung des Tanks abgeschlossen ist und Sie bereit sind, den nächsten Tank zu füllen. Nachdem alle Tanks voll sind, beendet die FINISH-Taste die Transaktion und ein zusammenfassender Ausdruck wird initiiert.

### Übertragungs-Lieferungen

---

Das EMR4 ist in der Lage, zwischen Behältern umzupumpen, ohne dass ein Lieferschein gedruckt wird. Für diesen Lieferungstyp muss ein Übertragungsschalter an den Display Head angeschlossen und Übertragungslieferungen im Setup Configure I/O aktiviert sein.

Der Bediener schaltet den Übertragungsschalter ein und drückt die START-Taste, um die Lieferung zu beginnen. Nach Abgabe der gewünschten Menge, drückt der Bediener die FINISH-Taste, um die Lieferung zu beenden und einen Übertragungslieferschein auszudrucken. Der Bediener schaltet den Übertragungsschalter aus.

### Mehrere Produkte in Mehrfach-Lieferungen

---

Die EMR4 ist in der Lage, während einer Mehrfach-Lieferung durch dasselbe Messgerät an mehrere Tanks zu liefern. Wenn die Taste START gedrückt und gedrückt gehalten wird, wird der Mehrfachlieferungsstatus aktiviert und das Symbol für Mehrfachlieferungen wird eingeschaltet. Wenn der Bediener mehr als ein Produkt eingestellt hat, wird die Mehrfach-Produktauswahl initiiert und die Meldung zur Produktauswahl wird angezeigt. Wenn eine Lieferung mit Preis gewünscht ist, verwendet das erste Produkt diesen Preis und der Bediener kann dann das Produkt in den ersten der Mehrfachtanks fließen lassen. Nach Ende dieser Lieferung wird die START Taste gedrückt wird und die Produktauswahl wird wieder initiiert aber der Kraftstofffluss nicht erlaubt. Falls ein anderes Produkt als zuvor ausgewählt wird, kann der Benutzer einen Preis auf dieselbe Art und Weise eingeben wie in Vorabgabe. Der Bediener kann dann dieses Produkt abgeben. Während des Vorgangs der Produktauswahl kann der Benutzer Produkte auswählen, aber es ist nur ein Preis pro Produkt erlaubt. Deswegen erfolgt die nachfolgende Lieferung eines Produkt bei einer Mehrfach-Lieferung immer zum gleichen Preis. Die Mehrfachlieferungstransaktion wird auf dieselbe Weise wie eine Mehrfachlieferung mit dem detaillierten Ausdruck mit Zwischensummen von jedem Produkt abgeschlossen.

## Fahrer-Auswahl mit Preis/mit SteuerCodes während des Betriebs

---

Der Display Head ist in der Lage, einen Preis/Rabatt mit einem zugeordneten Steuerschlüssel zu akzeptieren, wie in diesem Abschnitt beschrieben.

Im Modus Currency geht das System standardmäßig zur Preiseingabe. Im Preisbildschirm wird der Preis als Netto-Wert im Feld Preset angezeigt. Die Auswahl eines neuen Preises geschieht durch einfaches Drücken der NEXT-Taste. Der Preis wird, falls es der zuvor eingegebene Standardpreis ist, im Preisänderungs-Bildschirm mit seinem Basiswert im Voreinstellungsfeld und dem Nettowert im Feld Register angezeigt. Der Preiscode wird durch Akzeptieren des Preises (Drücken der ENTER-Taste) oder durch Scrollen zum entsprechenden Preiscode und Akzeptieren (Drücken der ENTER-Taste) geändert. Alternativ kann vor dem Akzeptieren des Preises mit den beiden beschriebenen Methoden im Bildschirm Change Preset die Taste NEXT gedrückt werden, um den Basiswert im Feld Preset zu überschreiben. Der neue Wert wird durch Drücken der ENTER-Taste übernommen. Nach Änderung des PreisCodes, kann der Bediener die Lieferung fortsetzen. Der Preiscode kann nach Drücken der START-Taste geändert werden, außer im Mehrfachlieferungsstatus nach der ersten Abgabe des Produkts.

## Eingabe eines PreisCodes und Steuerschlüssel-/Rabatt-Zuordnung im Setup-Modus

---

Der Display Head kann Standardpreis und Rabatt plus Steuerschlüssel im Setup-Modus akzeptieren, der vom Bediener zwischen den Lieferungen eingegeben wird. Die Price-StandardCodes sind über den Preissetup-Bildschirm zugänglich, indem die NEXT-Taste gedrückt wird, um zum Bildschirm Price Code 1 zu navigieren. Der Bediener wählt dann den gewünschten Preiscode aus, indem er zum gewünschten scrollt. Beim ausgewählten Preiscode wird die NEXT-Taste gedrückt, um zum Preisänderungsbildschirm zu gelangen. Der Preis wird geändert, indem die NEXT-Taste gedrückt wird, um zu dem Bildschirm für die Eingabe des Basispreises zu navigieren. Die Preiseingabe wird vorgenommen, indem die NEXT-Taste gedrückt, zum gewünschten Preis gescrollt und die ENTER-Taste zum Akzeptieren gedrückt wird. Dem neuen Preis wird dann ein Steuerschlüssel zugewiesen, indem die Taste „-“ gedrückt wird, um den Bildschirm Assign Tax/Discount aufzurufen. In diesem Bildschirm bringt Sie die NEXT-Taste zum Bildschirm Assignment, wo man zum entsprechenden Code für Tax/Discount scrollt und diesen mit der ENTER-Taste zuweist. Wenn der Benutzer zum Preis zurückkehrt und zur Code-Zuweisung Tax/Discount navigiert, wird T/D Code 1 angezeigt.

## Eingabe von Tax/Discount-Zeilen zu T/D Subtotal

---

Die Funktion Subtotal ermöglicht dem Benutzer das Definieren und Einfügen zusätzlicher Zeilen für Zwischensummen in der gleichen Weise wie vorhandene Steuerschlüssel- oder Rabattzeilen. Mit dieser Funktion wird ein neuer Typ namens Zwischensumme (T/D/S) erstellt. Typ Zwischensumme ist eine neue Auswahlmöglichkeit im Menü CHNG T/D-VALUE, die keinen vom Benutzer definierten Wert aber die Auswahl ASSIGN TO LINE hat. Sobald die Auswahl T/D SUBTOTAL gemacht ist, kann der Benutzer auswählen, zu welchen T/D LINES zugeordnet werden soll. Nur die Zeilen, die den T/D SUBTOTAL zugeordnet sind, werden summiert. Die Funktion T/D SUBTOTAL erzeugt eine zusätzliche zu druckende Zeile im Lieferschein und wird Teil des Lieferungsdatensatzes. T/D SUBTOTAL wird eine Druckbezeichnung zugeordnet und kann deswegen geändert werden.

Um Subtotal-Zeilen zuzuordnen, gehen Sie in das Menü TAX DISCOUNT, drücken NEXT, um zu T/D/S CODEn zu gelangen, dann NEXT für T/D/S LINEn, dann NEXT für CHNG T/D/S VALUE, dann NEXT drücken für TAXPERCENT, dann mit den +/- Tasten nach T/D SUBTOTAL, dann NEXT drücken für CHNG T/D/S ASSGN, dann NEXT für ASSGN TO LINE, dann der Zwischensumme Zeilen zuweisen mit den +/-Tasten, dann NEXT und ENTER.

## Not-AUS

---

Das EMR4 hat einen optionalen Notausschalter (ESS), der nicht in der Nähe des Systems montiert sein muss. Wenn der Bediener den ESS drückt, wird das Not-Stopp-Symbol angezeigt, die Relaiskontakte werden geöffnet und das System wird ausgeschaltet. Um die Lieferung wieder aufzunehmen, muss der Bediener den Schalter herausziehen.

## Betrieb mit Voreinstellung und Vollfüllen des Tanks

Die Voreinstellung arbeitet auf eine bestimmte Weise im EMR4. Egal ob die Anzeige auf Volume oder Currency Mode gestellt ist, Preset zählt das Volumen im Hintergrund. Das bedeutet, dass das Ändern der Voreinstellung im Currency Mode, der Betrag, den entsprechenden voreingestellten Volumenwert im Hintergrund ändert. Das Ergebnis ist, dass der Bediener die Voreinstellung in beiden Modi mit dem gleichen Ergebnis ändern kann. Er kann auch ohne Änderung der Voreinstellung zwischen den Modi wechseln.

Die Voreinstellungsanzeige zeigt den Countdown vom voreingestellten Level. Dabei wird das Kraftstoff-Volumen mit dem Preset-Wert verglichen. Wenn die abgegebene Menge den Verlangsamungspunkt des festgelegten Preset-Volumens oder der Währung erreicht, öffnet sich das Durchfluss-Steuerventil 1 und das Register zeigt eine langsamere Abgaberate an. Wenn die abgegebene Menge den festgelegten Stopppunkt erreicht, öffnet sich das Durchfluss-Steuerventil 2 und es stoppt den Fluss am voreingestellten Wert für die Lieferung.

Der Benutzer kann die Voreinstellung während des Betriebs der Anlage durch Drücken der PRESET-Taste deaktivieren, um zum Preset-Countdown zu gehen und dann Disable auswählen und die ENTER-Taste drücken. Umgekehrt kann der Benutzer den Preset durch Drücken der Tasten PRESET und ENTER aktivieren.

Die Anzeige zeigt an, dass der Preset aktiviert ist, indem das Symbol links des Felds PRESET durchgehend leuchtet. Im Gegensatz dazu blinkt dieses Symbol, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist.

Mit dieser Methode können Tanks ganz befüllt werden, indem die Voreinstellung und das abgegebene Produkt eingestellt werden, bis das System den Fluss stoppt. Wenn der Bediener an diesem Punkt mehr Produkt abgeben möchte, kann er die Voreinstellung deaktivieren oder eine neue eingeben und dann die gewünschte zusätzliche Menge abgeben. Wenn die Voreinstellung deaktiviert ist, zählt die Voreinstellungsanzeige über 0 hinaus bis zu einer negativen Menge, die der Differenz zwischen dem voreingestellten Level und der Registeranzeige entspricht.

## Den Füllstand eines Tanks während einer Lieferung anzeigen

View Tank Load muss im Setup Start Modes aktiviert sein, damit diese Funktion zur Verfügung steht. Preset-Lieferung ist nicht möglich, wenn View Tank Load aktiviert ist. Hinweis: Die Tankbefüllung ist vom eingegebenen Volumen abhängig, nicht von der tatsächlichen Tankkapazität.

Der Bediener drückt die START-Taste, um die Lieferung zu beginnen und drückt dann die PRESET-Taste, wodurch im Feld Descriptor **View Tank Load** angezeigt wird und im Feld Preset die Menge im Tank (Tank-Füllstand) zu Beginn der Lieferung. Wenn die Lieferung beendet ist drückt, der Bediener die FINISH-Taste. Falls gewünscht, kann der Bediener die PRESET-Taste noch einmal drücken, um den Tank-Füllstand nach der Lieferung anzuzeigen.

## Ändern des Tank-Füllstands – für den Tank auf einem Tankfahrzeug

View Tank Load muss im Setup Start Modes aktiviert werden und Tank Load im Setup Delivery Options, damit diese Funktion aktiv ist. Preset-Lieferung ist nicht möglich, wenn View Tank Load aktiviert ist.

Nach dem Auffüllen eines Tanks kann mit dieser Funktion die Gesamtmenge im Tank eingegeben werden. Der Bediener drückt die PRESET-Taste, wodurch das Feld Descriptor **View Tank Load** anzeigt und das Feld Preset den Tankfüllstand vor dem Auffüllen. Der Bediener drückt die NEXT-Taste, um **Add Tank Load** im Descriptor-Feld anzuzeigen. Der Bediener drückt wieder die NEXT-Taste und der Cursor blinkt an der ersten Ziffer des Preset-Felds. Mit den Tasten des Tastenfeldes gibt der Bediener die Gesamtmenge des Tank-Füllstands ein und drückt dann die ENTER-Taste, um den Eintrag zu akzeptieren. HINWEIS: Falls Sie die Menge nicht nach jedem Auffüllen des Tanks eingeben, wenn -999.999 erreicht ist, wird TANKER LOAD ERROR angezeigt.

## Lieferungsfunktion Temperatur-Kompensation

Nach dem Drücken von FINISH nach einer temperaturkompensierten Lieferung, kann der Bediener die Anzeige umschalten zwischen Net Delivered Volume und Gross Delivered Volume, indem er die Taste +/- drückt. Hiermit wird nur das abgegebene Volumen in der Anzeige umgeschaltet.

## Ändern der Modi und der Voreinstellungen während des Betriebs

Der Bediener kann die Modi jederzeit vor und während der Abgabe durch Drücken der MODE-Taste ändern. Damit kann der Benutzer die Volumen- und Währungsvoreinstellungen jederzeit vor und während einer Lieferung ändern. Die Durchflussrate kann nur während der Lieferung angezeigt werden. Voreinstellungen und Preise, die gerade eingegeben werden, werden nicht übernommen, bis die ENTER-Taste gedrückt wird; daher bleiben Voreinstellung und Preis für den Fall unverändert, dass die MODE-Taste gedrückt wurde, bevor die Eingabe abgeschlossen war. Das Symbol Preset leuchtet nicht, wenn keine Voreinstellung eingegeben wurde, es blinkt, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist und es leuchtet durchgehend, wenn sie aktiviert ist.

Es folgt ein Beispiel einer Lieferung, das diese Änderung von Modi und Voreinstellungen zeigt. Es ist nicht typisch, zeigt aber die Möglichkeit, Modi und Voreinstellungen zu ändern.

1. Der Bediener wählt den Preis von \$2,00 für die Lieferung und drückt zum Akzeptieren die ENTER-Taste (Preset-Symbol leuchtet nicht).
2. Er drückt PRESET, um den Wert des Preset-Countdown anzuzeigen (Preset-Symbol leuchtet nicht).
3. Er drückt NEXT, um den Currency Preset von \$200,00 einzustellen und drückt ENTER, um den Wert zu übernehmen (Preset-Symbol leuchtet durchgehend).
4. Er startet die Lieferung durch Drücken der START-Taste. Bei mehr als einem Produkt, das Produkt auswählen, dann ENTER drücken.
5. Der Bediener beginnt mit der Abgabe. Das Feld Preset zeigt den Countdown-Wert der \$200,00 minus den abgegebenen Währungswert (Preset-Symbol bleibt an).
6. Er drückt MODE für den Volume-Mode und drückt die PRESET-Taste, um den Preset-Countdown einzuschalten (Preset-Symbol bleibt an, der angezeigte Wert ist gleich 100 minus abgegebenes Volumens).
7. NEXT-Taste für den aktuellen Volumen-Voreinstellungswert (Preset-Symbol bleibt an). Der angezeigte, äquivalente Volumen-Wert ist 100.
8. Der Bediener ändert den Preset-Wert auf 200 Gallonen durch Eingabe von 200 und Drücken von ENTER zum Akzeptieren (Preset-Symbol bleibt an). Die Anzeige zeigt die neue Countdown-Zahl von 200 minus abgegebene Menge.
9. Er drückt MODE, um den Währungspreis einzuschalten (\$2,00).
10. Mit der PRESET-Taste wird der Countdown-Wert in Währung angezeigt. Der angezeigte, voreingestellte Währungswert ist \$400,00 minus der abgegebenen Menge (Preset-Symbol bleibt an).
11. Er drückt MODE, um die Durchflussmenge in Gallonen/Min. anzuzeigen (optional).
12. Er drückt MODE, um Volume anzuzeigen, dann die PRESET-Taste, um den Voreinstellungs-Countdown von 200 abzüglich der abgegebenen Menge anzuzeigen (Preset-Symbol bleibt an).
13. 200 Gallonen wurden abgegeben und das System stoppt den Durchfluss.
14. Die -Taste wird gedrückt, um Preset Disable anzuzeigen und dann ENTER zum Deaktivieren (Das Preset-Symbol beginnt zu blinken, die Abgabe bleibt erlaubt und es werden negative Zahlen nach dem voreingestellten Wert angezeigt)..
15. Der Bediener füllt den Tank mit 210 Gallonen auf (Preset-Symbol blinkt weiter).
16. Er drückt ENTER (Preset-Symbol leuchtet dauerhaft) und das System stoppt den Durchfluss. Die Preset-Anzeige steht bei -10 Gallonen.
17. Er drückt FINISH, um den Lieferschein zu drucken (210 Gallonen zu \$2,00 pro Gallone, \$420,00 + Steuern = \$420,00 + Steuer).

## Typische Abgabe-Beispiele

Die folgenden Szenarien zeigt die Schritte des Bedieners, um Produkt abzugeben. Die beiden grundlegenden Methoden für eine Lieferung heißen Volume und Currency. Sie werden in den Standardmodus eingegeben, der im Setup für den Vorabgabe-Status ausgewählt wird. Der Bediener wählt die entsprechenden Optionen für diesen Modus und drückt Start, um mit der eigentlichen Abgabe zu beginnen. Wenn mehrere Produkte eingestellt sind, wird aus den verfügbaren Produkten ausgewählt. Wenn eine Mehrfach-Lieferung gewünscht ist, die START-Taste für mehr als 1 Sekunde gedrückt halten, um den Multiple Delivery State einzuschalten. Die Kraftstoffabgabe kann beginnen. Nachdem die Voreinstellung erreicht ist oder die gewünschte Kraftstoffmenge abgegeben wurde, drückt der Bediener die FINISH-Taste, um die Abgabe zu stoppen. Wenn der voreingestellte Wert erreicht ist und der Benutzer möchte den Tank weiter auffüllen, kann die Voreinstellung deaktiviert oder zurückgesetzt werden, um mehr von dem Produkt abzugeben.

### ABGABE ÜBER VOLUMEN OHNE VOREINSTELLUNG

1. Im Volume Mode drücken Sie die START-Taste, um die Lieferung zu beginnen (falls der Display Head für mehr als ein Produkt konfiguriert ist, müssen Sie zuerst ein Produkt auswählen und dann die ENTER-Taste drücken).
2. Ein Produkt in der gewünschten Menge abgeben.
3. Drücken Sie die FINISH-Taste, um den Volumen-Lieferschein zu drucken.

### ABGABE ÜBER VOLUMEN OHNE PREIS ABER MIT VOREINSTELLUNG VOR DER ABGABE

1. Im Volume Mode drücken Sie die Taste START.
2. Drücken Sie die Taste PRESET, um zum Preset-Bildschirm zu gehen. Drücken Sie die Taste NEXT, um zu Bildschirm Change Preset zu gehen, vergrößern oder verringern Sie den Wert bis zur gewünschten Voreinstellung und drücken Sie dann ENTER zum Akzeptieren. (Falls der Benutzer eine andere Zahl als Standard-Voreinstellung wünscht, im Bildschirm Change Preset NEXT drücken und jede Stelle nach oben oder unten verändern und mit NEXT zur nächsten Stelle wechseln. Mit ENTER die neue Zahl übernehmen. Falls der Benutzer die Voreinstellung deaktivieren möchte, PRESET drücken, zu Disable scrollen und ENTER drücken. Das Symbol links vom Voreinstellungsfeld leuchtet dauerhaft, wenn die Voreinstellung aktiviert ist und blinkt, wenn deaktiviert.)
3. Drücken Sie die START-Taste, um die Lieferung zu beginnen (falls der Display Head für mehr Produkt konfiguriert ist, müssen Sie zuerst ein Produkt auswählen und dann die ENTER-Taste drücken).
4. Geben Sie Produkt ab, bis der Preset-Wert erreicht ist und die Abgabe stoppt.
5. Drücken Sie die FINISH-Taste, um den Volumen-Lieferschein zu drucken.

### ABGABE ÜBER VOLUMEN OHNE PREIS ABER MIT VOREINSTELLUNG NACH DER ABGABE

1. Im Volumen-Mode drücken Sie die START-Taste, um die Lieferung zu beginnen (falls der Display Head für mehr als ein Produkt konfiguriert ist, müssen Sie zuerst ein Produkt auswählen).
2. Drücken Sie die Taste PRESET.
3. Drücken Sie die Taste PRESET, um zum Preset-Bildschirm zu gehen. Drücken Sie die Taste NEXT, um zum Bildschirm Change Preset zu gehen, vergrößern oder verringern Sie den Wert bis zur gewünschten Voreinstellung und drücken Sie dann ENTER zum Akzeptieren. (Falls der Benutzer eine andere Zahl als Standard-Voreinstellung wünscht, im Bildschirm Change Preset NEXT drücken und jede Stelle nach oben oder unten verändern und mit NEXT zur nächsten Stelle wechseln. Mit ENTER die neue Zahl übernehmen. Falls der Benutzer die Voreinstellung deaktivieren möchte, PRESET drücken, zu Disable scrollen und ENTER drücken. Das Symbol links vom Voreinstellungsfeld leuchtet dauerhaft, wenn die Voreinstellung aktiviert ist und blinkt, wenn deaktiviert.)
4. Geben Sie Produkt ab, bis der Preset-Wert erreicht ist und die Abgabe stoppt.
5. Nach der Abgabe kann die Voreinstellung deaktiviert werden, um Tanks ganz zu befüllen, indem die PRESET-Taste gedrückt, zu Disable gescrollt und ENTER gedrückt wird.
6. Drücken Sie die FINISH-Taste, um den Volumen-Lieferschein zu drucken.

## **ABGABE ÜBER WÄHRUNG MIT PREISCODE VOR DER LIEFERUNG ABER OHNE VOREINSTELLUNG**

1. Im Currency Mode drücken Sie die Taste NEXT, um den Bildschirm Change Price anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste +/-, um zum gewünschten Preiscode zu scrollen und drücken Sie die Taste ENTER. Der Nettopreis wird angezeigt. (Falls der Benutzer den Preis ändern aber den zugehörigen Steuerschlüssel behalten möchte, wieder NEXT drücken, um in den Bildschirm Price zu gelangen. Mit NEXT, +/-Taste gefolgt von ENTER wird der neue Preis übernommen und der Nettopreis angezeigt.)
3. Drücken Sie die START-Taste, um die Lieferung zu beginnen (falls der Display Head für mehr als ein Produkt konfiguriert ist, müssen Sie zuerst ein Produkt auswählen). Die Produktbeschreibung und die Preiseinheit werden im Feld Descriptor angezeigt, der Nettopreis im Feld Preset und der Gesamt-Abgabewert im Feld Register.
4. Drücken Sie die FINISH-Taste, um den Lieferschein zu drucken.

## **ABGABE ÜBER WÄHRUNG MIT PREISCODE UND VOREINGESTELLTER WÄHRUNG VOR DER LIEFERUNG**

1. Im Currency Mode drücken Sie die Taste NEXT, um den Bildschirm Change Price anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste +/-, um zum gewünschten Preiscode zu scrollen und drücken Sie die Taste ENTER. Der Nettopreis wird angezeigt. (Falls der Benutzer den Preis ändern aber den zugehörigen Steuerschlüssel behalten möchte, wieder NEXT drücken, um in den Bildschirm Price zu gelangen. Mit NEXT, den +/-Tasten gefolgt von ENTER wird der neue Preis übernommen und der Nettopreis angezeigt.)
3. Drücken Sie die Taste PRESET, um zum Preset-Bildschirm zu gehen.
4. Drücken Sie die Taste NEXT bis Change Preset, wählen Sie die gewünschte Standard-Voreinstellung und drücken dann die Taste ENTER, um den Wert zu akzeptieren. (Falls der Benutzer die Voreinstellung ändern möchte, wieder NEXT drücken, um in den Bildschirm Preset zu gelangen. Mit NEXT, den +/-Tasten gefolgt von ENTER wird der neue Voreinstellungswert übernommen und die neue Voreinstellung angezeigt. Falls der Benutzer die Voreinstellung deaktivieren möchte, NEXT drücken, zu Disable scrollen und ENTER drücken. Das Symbol links vom Voreinstellungsfeld blinkt, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist und leuchtet durchgehend, wenn aktiviert.
5. Drücken Sie die START-Taste, um die Lieferung zu beginnen (falls der Display Head für mehr als ein Produkt konfiguriert ist, müssen Sie zuerst ein Produkt auswählen). Die Produktbeschreibung und die Preiseinheit werden im Feld Descriptor angezeigt, der Nettopreis im Feld Preset und der Gesamt-Abgabewert im Feld Register.
6. Drücken Sie die FINISH-Taste, um den Lieferschein zu drucken.

## **ABGABE ÜBER WÄHRUNG MIT PREISCODE VOR UND VOREINGESTELLTER WÄHRUNG NACH DER LIEFERUNG**

1. Im Currency Mode drücken Sie die Taste NEXT, um den Bildschirm Change Price anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste +/-, um zum gewünschten Preiscode zu scrollen und drücken Sie die Taste ENTER. Der Nettopreis wird angezeigt. (Falls der Benutzer den Preis ändern aber den zugehörigen Steuerschlüssel behalten möchte, wieder NEXT drücken, um in den Bildschirm Price zu gelangen. Mit NEXT, der +/-Taste gefolgt von ENTER wird der neue Basispreis übernommen und der neue Nettopreis angezeigt.)
3. Drücken Sie die START-Taste, um die Lieferung zu beginnen (falls der Display Head für mehr als ein Produkt konfiguriert ist, müssen Sie zuerst ein Produkt auswählen). Die Produktbeschreibung und die Preiseinheit werden im Feld Descriptor angezeigt, der Nettopreis im Feld Preset und der Gesamt-Abgabewert im Feld Register.
4. Drücken Sie die Taste PRESET, um zum Preset-Bildschirm zu gehen.
5. Drücken Sie die Taste NEXT bis Change Preset, wählen Sie die gewünschte Standard-Voreinstellung und drücken dann die Taste ENTER, um den Wert zu akzeptieren. Falls der Benutzer die Voreinstellung ändern möchte, wieder NEXT drücken, um in den Bildschirm Preset zu gelangen. Mit NEXT, den +/-Tasten gefolgt von ENTER wird der neue Voreinstellungswert übernommen und die neue Voreinstellung angezeigt. Falls der Benutzer die Voreinstellung deaktivieren möchte, NEXT drücken, zu Disable scrollen und ENTER drücken.

Das Symbol links vom Voreinstellungsfeld blinkt, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist und leuchtet durchgehend, wenn aktiviert.

6. Drücken Sie die FINISH-Taste, um den Lieferschein zu drucken.

### **ABGABE ÜBER WÄHRUNG MIT PREISCODE UND VOREINGESTELTTEM VOLUMEN VOR DER LIEFERUNG**

1. Im Currency Mode drücken Sie die Taste NEXT, um den Bildschirm Change Price anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste +/-, um zum gewünschten Preiscode zu scrollen und drücken Sie die Taste ENTER. Der Nettopreis wird angezeigt. (Falls der Benutzer den Preis ändern aber den zugehörigen Steuerschlüssel behalten möchte, wieder NEXT drücken, um in den Bildschirm Price zu gelangen. Mit NEXT, der +/-Taste gefolgt von ENTER wird der neue Basispreis übernommen und der neue Nettopreis angezeigt.)
3. Drücken Sie die Taste MODE, um zum Volume Mode zu gehen.
4. Drücken Sie die Taste PRESET, um zum Preset-Bildschirm zu gehen.
5. Drücken Sie die Taste NEXT bis Change Preset, wählen Sie die gewünschte Standard-Voreinstellung und drücken Sie die Taste ENTER, um den Wert zu akzeptieren. Falls der Benutzer die Voreinstellung ändern möchte, wieder NEXT drücken, um in den Bildschirm Preset zu gelangen. Mit NEXT, der +/-Taste gefolgt von ENTER wird der neue Voreinstellungswert übernommen und die neue Voreinstellung angezeigt. Falls der Benutzer die Voreinstellung deaktivieren möchte, NEXT drücken, zu Disable scrollen und ENTER drücken. Das Symbol links vom Voreinstellungsfeld blinkt, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist und leuchtet durchgehend, wenn aktiviert.)
6. Drücken Sie auf MODE, um zum Currency Mode zurückzukehren.
7. Drücken Sie die START-Taste, um die Lieferung zu beginnen (falls der Display Head für mehr als ein Produkt konfiguriert ist, müssen Sie zuerst ein Produkt auswählen). Die Produktbeschreibung und die Preiseinheit werden im Feld Descriptor angezeigt, der Nettopreis im Feld Preset und der Gesamt-Abgabewert im Feld Register.
8. Drücken Sie die FINISH-Taste, um den Lieferschein zu drucken.

### **ABGABE ÜBER WÄHRUNG MIT PREISCODE UND VOREINGESTELTTEM VOLUMEN NACH DER LIEFERUNG**

1. Im Currency Mode drücken Sie die Taste NEXT, um den Bildschirm Change Price anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste +/-, um zum gewünschten Preiscode zu scrollen und drücken Sie die Taste ENTER. Der Nettopreis wird angezeigt. (Falls der Benutzer den Preis ändern aber den zugehörigen Steuerschlüssel behalten möchte, wieder NEXT drücken, um in den Bildschirm Price zu gelangen. Mit NEXT, der +/-Taste gefolgt von ENTER wird der neue Basispreis übernommen und der neue Nettopreis angezeigt.)
3. Drücken Sie die START-Taste, um die Lieferung zu beginnen (falls der Display Head für mehr als ein Produkt konfiguriert ist, müssen Sie zuerst ein Produkt auswählen). Die Produktbeschreibung und die Preiseinheit werden im Feld Descriptor angezeigt, der Nettopreis im Feld Preset und der Gesamt-Abgabewert im Feld Register.
4. Drücken Sie die Taste MODE, um zum Volume Mode zu gehen.
5. Drücken Sie die Taste PRESET, um zum Preset-Bildschirm zu gehen.
6. Drücken Sie die Taste NEXT bis Change Preset, wählen Sie die gewünschte Standard-Voreinstellung und drücken Sie die Taste ENTER, um den Wert zu akzeptieren. (Falls der Benutzer die Voreinstellung ändern möchte, wieder NEXT drücken, um in den Bildschirm Preset zu gelangen. Mit NEXT, der +/-Taste gefolgt von ENTER wird der neue Voreinstellungswert übernommen und die neue Voreinstellung angezeigt. Falls der Benutzer die Voreinstellung deaktivieren möchte, NEXT drücken, zu Disable scrollen und ENTER drücken. Das Symbol links vom Voreinstellungsfeld blinkt, wenn die Voreinstellung deaktiviert ist und leuchtet durchgehend, wenn aktiviert.)
7. Drücken Sie auf MODE, um zum Currency Mode zurückzukehren.
8. Drücken Sie die FINISH-Taste, um den Lieferschein zu drucken.

## ABGABE MIT AKTIVIERTER TANK-ID

1. Der Bediener ist für die Abgabe bereit und drückt START.
2. Die Anzeige zeigt TANK-ID (die Standard-Bezeichnung) oder was auch immer in SETUP LABELS eingegeben wurde (siehe C&C-Modus Abbildung 31 auf Seite 36) im Descriptor-Feld.
3. Drücken Sie NEXT und entweder ENTER zum Akzeptieren von TANK DEFAULT (oder was auch immer in SETUP LABELS eingegeben wurde – siehe C&C-Modus, Abbildung 31 auf Seite 36) oder verwenden Sie die +/-Taste, um eine andere Bezeichnung (bis zu 16 Zeichen) einzugeben. Drücken Sie ENTER, wenn Sie die gewünschte Bezeichnung eingegeben haben. Hinweis: Wenn Sie ENTER hätten drücken sollen, als TANK ID angezeigt wurde, scrollt die Nachricht TANK ID NOT ENTERED durch das Descriptor-Feld. Um diese Meldung zu vermeiden, müssen Sie NEXT drücken, nachdem TANK ID angezeigt wurde.
4. Beginnen Sie die Lieferung.

Wenn Sie bei Mehrfach-Lieferungen die erste Abgabe machen, können Sie eine neue TANK DEFAULT-Bezeichnung vor der zweiten Abgabe eingeben. Diese neue Bezeichnung wird dann vor der dritten, vierten usw. Abgabe erscheinen, bis die Taste FINISH gedrückt wird. Bei der nächsten Einzel- oder Mehrfachabgabe wird die TANK DEFAULT-Bezeichnung diejenige aus der SETP LABELS-Auswahl sein (siehe C&C-Modus Abbildung 31 auf Seite 36).

## ABGABE MIT AKTIVIERTEN, BENUTZERDEFINIERTEN FELDERN

1. Der Bediener ist für die Abgabe bereit und drückt START.
2. Die Anzeige zeigt Custom Fields (die Standard-Bezeichnung) oder was auch immer in SETUP LABELS eingegeben wurde (siehe C&C-Modus Abbildung 31 auf Seite 36) im Descriptor-Feld.
3. Die Anzeige zeigt Custom Field 1 – Custom Field 7 oder was auch immer in DELIVERY OPTIONS -> CUSTOM FIELDS aktiviert wurde (siehe C&C-Mode, Abbildung 47 auf Seite 53).
4. Drücken Sie NEXT und entweder ENTER zum Akzeptieren von CUSTOM FIELDS, d. h. CF1-CF7 (oder was auch immer in SETUP LABELS eingegeben wurde – siehe C&C-Modus, Abbildung 31 auf Seite 36), oder verwenden Sie die +/-Taste, um eine andere Bezeichnung (bis zu 16 Zeichen) einzugeben. Drücken Sie ENTER, wenn Sie die gewünschte Bezeichnung eingegeben haben. Hinweis: Wenn Sie ENTER hätten drücken sollen, als CUSTOM FIELDS angezeigt wurde, scrollt die Nachricht CUSTOM FIELDS NOT ENTERED durch das Descriptor-Feld. Um diese Meldung zu vermeiden, müssen Sie NEXT drücken nachdem CUSTOM FIELDS angezeigt wurde.

Bei Einzel- und Mehrfach-Lieferungen werden die ersten drei benutzerdefinierten Felder für Einträge durch den Bediener zu Beginn der Lieferung verwendet. Der Bediener gibt entweder einen Wert in jedes aktivierte Feld ein oder akzeptiert den Standardwert mit der Taste ENTER.

Die letzten vier Felder werden für Einträge durch den Bediener am Ende einer Lieferung verwendet, nachdem die FINISH-Taste gedrückt wurde. Der Bediener gibt entweder einen Wert in jedes aktivierte Feld ein oder akzeptiert den Standardwert mit der Taste ENTER. Der Bediener drückt nach Eingabe in das letzte benutzerdefinierte Feld FINISH, die Lieferung wird normal geschlossen und der Transaktionsdatensatz wird mit den benutzerdefinierten Feldern gespeichert.

Der Bediener sieht nur Eingabeaufforderungen für benutzerdefinierte Felder. Wenn beispielsweise nur die benutzerdefinierten Felder 1 und 5 aktiviert sind, wird eine Eingabeaufforderung für das benutzerdefinierte Feld 1 zu Beginn der Lieferung und eine Eingabeaufforderung für das benutzerdefinierte Feld 5 am Ende einer Lieferung erscheinen. Für nicht-aktivierte Felder kommt keine Eingabeaufforderung.

Falls keine oder keine der letzten vier benutzerdefinierten Felder aktiviert sind, wird die Lieferung durch ein Drücken von FINISH normal geschlossen.

## ABGABE MIT AKTIVIERTER BATCH-VOREINSTELLUNG NACH PRODUKT

1. Im Volumen-Mode drücken Sie die START-Taste, um die Lieferung zu beginnen (falls der Display Head für mehr als ein Produkt konfiguriert ist, müssen Sie zuerst ein Produkt auswählen).



2. Wenn ein Produkt ausgewählt ist, (Batch Preset, Transfer Interlock ist zusammen mit Transfer Switch aktiviert), ist die Standard-Batch-Voreinstellung für dieses Produkt im Preset-Feld verfügbar).
3. Drücken Sie die Taste PRESET, um zum Preset-Bildschirm zu gehen. Drücken Sie die Taste NEXT, um zu Bildschirm Change Preset zu gehen und drücken Sie dann ENTER zum Akzeptieren. (Falls der Benutzer eine andere Zahl als Standard-Voreinstellung wünscht, im Bildschirm Change Preset NEXT drücken und jede Stelle nach oben oder unten verändern und mit NEXT zur nächsten Stelle wechseln. Mit ENTER die neue Zahl übernehmen. Falls der Benutzer die Voreinstellung deaktivieren möchte, PRESET drücken, zu Disable scrollen und ENTER drücken. Das Symbol links vom Voreinstellungsfeld leuchtet dauerhaft, wenn die Voreinstellung aktiviert ist und blinkt, wenn deaktiviert.)
4. Geben Sie Produkt ab, bis der Preset-Wert erreicht ist und die Abgabe stoppt.
5. Drücken Sie die FINISH-Taste, um den Volumen-Lieferschein zu drucken.

### **ABGABE MIT BRUTTO-VOREINSTELLUNG AKTIVIERT**

1. Im Volumen-Mode drücken Sie die START-Taste, um die Lieferung zu beginnen (falls der Display Head für mehr als ein Produkt konfiguriert ist, müssen Sie zuerst ein Produkt auswählen).
2. Wenn ein Produkt ausgewählt ist und Temperaturkompensation ist für das Produkt aktiviert, (Gross Preset in Delivery Options ist aktiviert) dann ist der voreingestellte Wert das Brutto-Volumen und das gelieferte Volumen im Feld Register ist das Netto-Volumen.
3. Geben Sie das Produkt ab, bis der Wert Gross Preset erreicht ist und die Abgabe stoppt.
4. Drücken Sie die FINISH-Taste, um den Volumen-Lieferschein zu drucken.

### **ABGABE MIT BRUTTO-ANSICHT AKTIVIERT**

1. Im Volumen-Mode drücken Sie die START-Taste, um die Lieferung zu beginnen (falls der Display Head für mehr als ein Produkt konfiguriert ist, müssen Sie zuerst ein Produkt auswählen).
2. Wenn ein Produkt ausgewählt ist und Temperaturkompensation ist für das Produkt aktiviert, (Gross View in Delivery Options ist aktiviert) dann ist das gelieferte Volumen im Feld Register das Brutto-Volumen.
3. Liefern Sie das Produkt, bis das erforderliche Brutto-Volumen erreicht ist.
4. Drücken Sie die FINISH-Taste, um den Volumen-Lieferschein zu drucken.

### **ABGABE MIT MEHRFACH-LIEFERUNGEN DEAKTIVIERT**

1. Im Setup-Modus – Menü Delivery Options Disable Multiple Delivery auswählen.
2. Im Volume Mode drücken Sie die START-Taste, um die Lieferung zu starten (auch wenn die Start-Taste für längere Zeit gedrückt wird, geht das EMR4 nicht in den Mehrfach-Lieferungsmodus).
3. Liefern Sie das Produkt, bis das erforderliche Volumen erreicht ist.
4. Drücken Sie die FINISH-Taste, um den Volumen-Lieferschein zu drucken.

### **ABGABE MIT MULTIKALIBRIERUNG MIT 0,25% DIFFERENZ DEAKTIVIERT**

Die EMR-StandardEinstellung für die Eingabe mehrerer Kalibrierungswerte erfordert, dass der Benutzer Werte eingibt, die innerhalb von 0,25% voneinander liegen. Zum Beispiel wird der Kalibrierungswerte-Satz 99,66, 99,82, 100,08 akzeptiert, aber der folgende erzeugt E65 – CALIBRATION ERROR: 100,25, 100,93, 101,57. Um den Fehlercode E65 auszuschalten, einfach die Funktion Multicalibrate 0.25% Difference auf DISABLE setzen.

Mit folgenden Schritten wird die Funktion Multicalibrate 0.25% Difference ausgeschaltet::

1. Im Setup-Modus – Menü Delivery Options Multicalibrate 0.25% Diff auswählen.
2. Taste NEXT drücken, Taste +/- und DISABLE, dann ENTER drücken.

**FONTGRÖÖE DES QUITTUNGSDRUCKERS VERRINGERN**

1. Im Setup-Modus, Printer Options, Slip Printer, Fontgröße auf „FONT 7X7“ setzen.
2. Mit einem Testdruck die kleinere Fontgröße überprüfen.

**KALIBRIERUNGSSEITE DRUCKEN**

1. Im Setup-Modus, Printer Options, PRINT CALIB PAGE auswählen, NEXT drücken.
2. Mit der +/-Taste YES im Menü aufrufen, dann die ENTER-Taste drücken, um die Kalibrierungswerte auszudrucken.

**PRODUKT AUSWÄHLEN**

Wenn bei einer Lieferung mehr als ein Produkt zur Verfügung steht, muss der Benutzer vor jeder Lieferung ein Produkt auswählen. Drücken Sie vorn auf dem Display Head die +/-Tasten, um das gewünschte Produkt anzuzeigen und drücken dann ENTER zum Auswählen.

## Handbuch zur Fehlersuche EMR4

Die meisten Fehler sind das Ergebnis einer schlechten elektrischen Verbindung, entweder in einem Anschlusskasten oder in den Klemmleisten in der IB oder im Display Head.

Hinweis: Der EMR4-Encoder ist ein 2-Kanal-Gerät mit phasenverschobenem Impulsausgang, in dem Kanal A gegenüber Kanal um 90 Grad vorausseilt, um 4 eindeutige Signale zu erzeugen.

### Verfügbare Dokumentation

---

Details zur Hardware des EMR4 finden Sie im EMR4-Anwendungshandbuch, Nummer 577014-374. Beschreibungen des EMR4-Systems gibt es in der UL/cUL Zulassungszeichnung, Dokumentnummer 331940-021 oder der ATEX-Systemzeichnung, Dokumentnummer 331940-022. Veeder-Root-Dokumente sind auf unserer Website verfügbar unter: <http://www.veeder.com/us/products/meter-registers/electronic-meter-registers/electronic-meter-register-EMR4>.

### Testen eines EMR4-Systems

---

#### DISPLAY HEAD

Um einen kompletten Selbstdiagnosetest des Display Head durchzuführen, schalten Sie die Stromversorgung des EMR4-Systems aus und wieder ein. Schalten Sie die Stromversorgung für mindestens 20 Sekunden aus, bevor Sie sie wieder einschalten. Beim Starten prüft jeder Display Head automatisch alle Hardware auf der Platine in etwa 30 Sekunden. Falls ein Fehler erkannt wird, erscheint ein in diesem Handbuch beschriebener Fehlercode in der Anzeige.

#### LCD-DISPLAY

Um die LCD-Anzeige zu testen, simulieren Sie eine Lieferung, indem Sie im Volumen- oder Currency-Modus START und FINISH nacheinander drücken. Nach dem Drücken der START-Taste leuchtet das Symbol Tankpistole. Für einen kurzen Zeitraum werden alle Segmente eingeschaltet und dann wieder aus. Falls das Gerät den Test nicht besteht, drücken Sie die FINISH-Taste einmal, dann Start und wieder FINISH. Das Symbol Tankpistole sollte nach START aufleuchten und nach FINISH erlöschen; falls nicht, muss der Display Head ausgetauscht werden.

#### PRÜFUNG EINGANG IMPULSGENERATOR

Mit offener Abdeckung und wenn das Gerät nicht im C&C-Modus ist, lösen Sie die Feder zwischen dem Impulsgenerator und der Eingangswelle. Drücken Sie auf Start und drehen Sie die Welle des Impulsgenerators bis im Registerteil des Display eine Anzeige erscheint, die nicht null lautet. Drücken Sie die FINISH-Taste, das Symbol Tankpistole erlischt und ein Lieferschein wird gedruckt. UNBEDINGT DIE FEDER WIEDER EINSETZEN, BEVOR DIE ABDECKUNG MONTIERT WIRD.

#### DRUCKERTEST

Überprüfen Sie das Drucken eines Lieferscheins, indem Sie entweder ein Duplikat ausdrucken oder eine Lieferung simulieren, wie oben beschrieben. Drücken Sie die FINISH-Taste, um eine frühere Lieferung im Register-Feld anzuzeigen. Um ein Lieferschein-Duplikat zu drucken, halten Sie die FINISH-Taste für einige Sekunden und lassen Sie sie dann los.

### EMR4-Informationsmeldungen

---

Alle Meldungen erscheinen im 14 Zeichen langen Feld Descriptor des Display Head (siehe Abbildung 1 auf Seite 5). Systemmeldungen dienen entweder der Information oder beschreiben einen Fehler, der von der Selbsttest-Funktion des EMR4 entdeckt wurde.

Informationsmeldungen verhindern den Betrieb des EMR4 nicht.

### **NEW CALIBRATION REQUIRED**

Nach Zuweisung eines Produkttyps oder einer Kal-Nummer zu einer Produktbeschreibungsnummer, warnt diese Meldung den Benutzer, dass er das Messgerät in Meter Calibration Setup neu kalibrieren muss. Falls der Benutzer das Messgerät nicht erneut kalibriert, verwendet das EMR4 einen falschen Messgerät-Kalibrierungswert bei der Berechnung des Volumens.

### **NO RECORDS**

Im Display Head sind Null Transaktionen gespeichert. Diese Meldung wird im Setup-Modus angezeigt, wenn der Benutzer versucht, Transaktionsdatensätze nach einem Neustart oder nach dem Löschen des NVRAM mithilfe der Funktion RESTART im C&C-Modus anzuzeigen. Diese Meldung bezieht sich nicht auf in der IB gespeicherte Transaktionsdatensätze. Die IB-Datensätze können in den Display Head zurück übertragen werden.

### **RECALCULATING**

Im C&C-Modus wird diese Meldung während des Messgerät-Kalibrierungsverfahrens angezeigt, wenn neue Kalibrierungspunkte berechnet werden. Die Berechnung eines Punkts dauert ein paar Sekunden.

### **NO PRICE ENTRY**

Wenn im Currency-Modus vor der Auswahl eines Preises versucht wird, eine Lieferung zu starten, zeigt der EMR4 diese Meldung an. Sobald der gewünschte Preis in der Voreinstellungsanzeige erscheint, wählen Sie diesen mit der ENTER-Taste aus.

### **SELECT PRODUCT**

Wenn mehr als ein Produkt zur Verfügung steht, muss der Benutzer vor jeder Lieferung ein Produkt auswählen. Drücken Sie die +/-Taste, um das gewünschte Produkt anzuzeigen und dann ENTER zum Auswählen.

## **Lieferungsfehlercodes**

---

Hinweis: Die aktuelle Lieferung wird automatisch beendet, wenn ein Lieferungsfehler auftritt.

### **E04 – ENCODER PULSE ERROR**

Dieser Fehler ist ein Hinweis darauf, dass ein nicht zulässiger Phasenverschiebungsstatus eingetreten ist. Es ist möglich, dass dieser Fehler durch ein zufälliges Ereignis verursacht wurde und eine andere Lieferung kann gestartet werden. Sollte sich dieser Fehler wiederholen, muss der Grund gefunden und beseitigt werden. Vor dem Encoder-Austausch sollte die IB-Eingangsspannung auf Aussetzer oder Spannungsspitzen überprüft werden. Einige Magnetventile haben keine Dioden-Schutzschaltung und können verursachen, dass die Spannung abfällt. Setzen Sie Dioden (Veeder-Root Teile-Nr. 846000-022) über die Spulen der Magnetventile, wie im Installationshandbuch beschrieben. Eine zu hohe Drehzahl (> 1250 U/Min) führt ebenfalls zu einem E04-Fehler.

### **E06 – TEMP PROBE TOO HOT**

Die gemessene Temperatur ist höher als 160 °F (71,1 °C) oder die Drähte der Thermosonde sind miteinander kurzgeschlossen. Dieser Fehler kann auch durch schlechte Verbindungen in einem Anschlusskasten verursacht werden, wenn ein Draht an der Thermosonde angefügt wird und eine schlechte Verbindung entsteht. Eine Lötverbindung wird empfohlen – nicht einfach nur Lüsterklemmen oder Kabelverbinder

### **E07 – TEMP PROBE TOO COLD**

Wenn die Temperatur außerhalb des messbaren Bereichs des EMR4 liegt, kann eine Lieferung nicht fortgesetzt oder gestartet werden. Gehen Sie in das C&C-Menü und überprüfen Sie unter TEMPERATURE, was das EMR4 als Flüssigkeitstemperatur anzeigt. Falls die EMR4-Temperatur falsch ist, muss die Thermosonde ausgetauscht und kalibriert werden.

### **E08 – TEMPERATURE PROBE FAILURE**

1. Die Drähte der Thermosonde sind nicht an die TP-Anschlüsse am Display Head angeschlossen. Überprüfen

Sie Verbindungen der Thermosonde an der Rückseite des Display Head. Falls Korrosion zu erkennen ist, lösen Sie beide Leitungen und kürzen Sie sie etwas. Entfernen Sie die Kabelisolierung an jedem Draht auf 1/4 Zoll (5 mm) Länge. Führen Sie beide Drähte in den Klemmenblock ein und ziehen Sie sie fest. Um die Thermosonde zu testen, verbinden Sie beide Leitungen mit einem Ohmmeter und messen den Widerstand. Bei 77 °F (25 °C) muss das Messgerät etwa 10 K Ohm anzeigen. Falls nicht, die Sonde austauschen (Veeder-Root Teile-Nr. 845900-002).

2. Die gemessene Temperatur beträgt weniger als -55 °F (-48,3 °C).

## System-Fehlercodes

---

### E20 – RELAY FAILURE ODER E50 – IB COMM FAILURE

Die serielle Kommunikation von der IB funktioniert nicht.

- Die Verkabelung am Display Head und an der IB überprüfen, sicherstellen, dass Kabel A an Anschlussklemme A und B an B usw. angeschlossen ist. Außerdem muss ein Ende der Kabelabschirmung, oder des Erdungsdrahts, mit der entsprechenden Sattelschleife an der Gehäusemasse angeschlossen sein.
- In einigen EMR4-Systemen ist es notwendig, eine Schutzdiode über jedem gleichstromversorgten Steuermagnetventil anzubringen, um IB COM FAILURES zu vermeiden. Siehe die entsprechenden Abbildungen zur Verdrahtung der Gleichstrom-Magnetventile im EMR4-Anwendungshandbuch, Veeder-Root Teile-Nr. 577014-374.
- Durchflusssteuerungs-Magnetventile sind eine Quelle für elektrisches Rauschen. Beachten Sie auch die externen Quellen für Systemrauschen in Anhang A dieses Handbuchs für nähere Informationen.

#### (EMR4-Systeme mit Doppel-Display-Heads)

- Falls E20 RELAY FAILURE oder E50 IB COMM FAILURE weiterhin ansteht, versuchen Sie die Verkabelung von Display Head 1 mit der von Display Head 2 zu vertauschen. Wenn das Problem auf demselben Display Head auftritt, diesen austauschen, falls nicht, überprüfen Sie die Platine der IB mit einem funktionierenden Display Head. Eine fehlerhafte IB-Platine kann ebenfalls E20/E50 IB COMM FAILURE verursachen.
- Wenn zwei Display Heads an einer einzigen IB betrieben werden, kann E50 IB COM FAILURE auftreten, falls beide dieselbe Adresse haben. Schalten Sie den Display Head in den Setup-Modus und gehen Sie in das Menü System Address und überprüfen Sie die Adresse beider Display Heads. Wenn eine Adresse geändert wurde, schalten Sie das EMR4-System aus und wieder ein, um die Fehlermeldung zu löschen.
- In einer Konfiguration mit zwei Display Heads konnte Display Head 2 ebenfalls E50 IB COM FAILURE anzeigen, wenn Display Head 1 einen Fehler hat. Siehe die Informationen zum Setup mit zwei Display Heads in Anhang A dieses Handbuchs.

### IB-ANZEIGELEUCHTEN UND IB-SELBSTTESTS

Die dreifarbige LED innerhalb der Interconnect Box kann 4 verschiedene Zustände anzeigen: Grün, Rot, Gelb und Aus (siehe Abbildung 54). Beim Starten blinkt die LED mit der Initialisierungssequenz von Aus-Grün-Rot-Gelb-Aus und zeigt damit an, dass der IB-Selbsttest ohne anzuzeigende Fehler abgelaufen ist. Wenn ein oder mehr Display Heads mit der IB kommunizieren, wiederholt die LED die Blinkfolge Aus-Grün-Aus. Wenn ein oder mehrere IB-Relais aktiv sind oder gerade eine Lieferung läuft, erscheint die Folge Aus-Grün-Aus, bis alle Relais inaktiv sind.

Falls ein Kommunikationsfehler auftritt, blinkt die LED Aus-Rot-Aus und zeigt damit ein Problem an. Versuchen Sie es damit, die Display Heads wie oben beschrieben zu vertauschen, um das Problem einzugrenzen. Die LED zeigen nicht an, wenn ein Display Head nicht funktioniert.

Falls ein Selbsttest-Fehler auftritt, blinkt die LED Aus-Rot-Aus-Rot-Aus und zeigt damit ein Problem an. Versuchen Sie es damit, die IB gegen eine andere wie oben beschrieben auszutauschen, um das Problem einzugrenzen.

Falls die LED in einem der 4 Zustände hängt, trennen Sie die Stromversorgung an den Eingangsklemmen für einige Sekunden ab. Schließen Sie die Stromversorgung wieder an und überprüfen Sie, dass die LED Aus-Grün-Rot-Gelb-Aus blinkt. Falls die IB nicht die korrekte Folge zeigt, tauschen Sie die Platine der IB aus.




Abbildung 54. Blinkfolge der dreifarbig LED in der IB

## E66 – PRINTER BUSY

Der Fehler E66 Printer Busy bedeutet, dass der Drucker noch Informationen aus der vorherigen Transaktion zum Drucken hat. Falls eine Transaktion abgeschlossen ist, aber kein Lieferschein im Drucker war, kann die Anzeige auf null „zurückgesetzt“ werden, indem die FINISH-Taste gedrückt wird. Wenn die START-Taste gedrückt wird, erscheint der Printer Busy-Fehler. Das Drucker-Symbol sollte blinken, um damit anzuzeigen, dass es noch zu druckende Informationen gibt. Die Möglichkeit, das Register „zurückzusetzen“ basiert auf einem Schalter im Innern des Druckers, der erkennt, ob ein Lieferschein eingelegt ist und auslöst, wenn ein Lieferschein entfernt wurde. Die zu druckenden Daten sind aber noch im Speicher des Druckers vorhanden, was von dem blinkenden Symbol angezeigt wird.

Eine andere Möglichkeit ist, dass die vorherige Transaktion einige oder die meisten der Informationen auf den Lieferschein gedruckt hat, er aber nicht lang genug war, um alle Informationen zu drucken. (das Drucker-Symbol muss blinken). Legen Sie einen leeren Lieferschein in den Drucker und die restlichen Informationen werden ausgedruckt. Denken Sie daran, dass, wenn der Benutzer denkt, dass alle Zeilen gedruckt sind, es immer noch leere Zeilen geben kann, die zum Lieferschein gehören.

Ein Aus- und Wiedereinschalten des Druckers leert dessen Speicher und löscht den Printer Busy-Fehler. Da jedoch der Transaktionsdatensatz auch im EMR4 Systemspeicher vorhanden ist, kann er mit der Funktion zum Anzeigen oder Drucken von Datensätzen abgerufen werden.

### **Hardware und Drucker beschäftigt**

Wenn einer der Kommunikationsdrähte zwischen dem Drucker und der IB nicht angeschlossen ist, druckt der Drucker nicht, aber das Drucker-Symbol blinkt nach einer Transaktion. Wenn der Lieferschein entfernt wurde, kann das Register mit der Taste FINISH zurückgesetzt werden, aber auch jetzt, wenn die START-Taste gedrückt wird, erscheint die Meldung Printer Busy, weil noch Informationen von der vorherigen Transaktion zum Drucker vorhanden sind. Um diesen Fehler zu löschen; (1) verbinden Sie den Drucker und lassen ihn drucken oder (2) deaktivieren den Drucker im Setup-Menü.

### **EXC ERROR #####**

Dieses sind 4-stellig codierte Ausnahme-Fehler in der Verarbeitung, die mit dem Hochfahren des EMR4-Systems verbunden sind. Versuchen Sie es mit dem Aus- und Einschalten, bevor Sie den Display Head austauschen.

### **ERROR**

Error – zeigt einen CPU-Verarbeitungsfehler im Zusammenhang mit der vom EMR4-System verwendeten eingebetteten Software. Versuchen Sie, die Stromversorgung der IB vor der Initialisierung des NVRAM und Neuprogrammierung des Display Head aus- und einzuschalten. Beachten Sie, dass dieser Fehler im Feld Register oder im Feld Grand Totalizer auftauchen kann.

## **Relaissetup-Fehlercodes**

---

Relaissetup-Fehler treten auf, wenn im Setup-Menü Relais- oder Voreinstellungsinformationen eingegeben werden. Bei der Verwendung 2-stufiger Ventile wird das Relais 1 verwendet, um den Schnellfluss-Magnetschalter zu steuern, und das Relais 2, um den Einstrom-Magnetschalter zu steuern. Unter den Einstellungen RELAY CONTROL werden zwei Werte verwendet, um jeden Magnetschalter vor dem Ende einer voreingestellten Lieferung abzuschalten: SET SLOW FLOW (Relais 1) und SET ADVANCE STOP (Relais 2).

### **E60 – STOP ADVANCE ERROR**

Das Volumen für das Durchflussteuerungs-Relais 2 ist auf ein größeres Volumen eingestellt als auf das für das Steuerungs-Relais 1 eingegebene. Beseitigen Sie diesen Fehler, indem Sie das Volumen für SET ADVANCE STOP auf eine Zahl einstellen, die kleiner ist als das Volumen für SET SLOW FLOW.

## **Kalibrierungs-Fehlercodes**

---

Kalibrierungsfehler treten während der Messgeräte-Kalibrierung auf und müssen korrigiert werden, damit dieser Vorgang fortgesetzt werden kann.

### **E64 – FUEL TYPE UNDEFINED**

Es muss eine Messgeräte-Kalibrierung für dieses Produkt durchgeführt werden.

### **E65 – CALIBRATION ERROR**

Einer der Mehrpunktkalibrierungswerte unterscheidet sich um mehr als 0,25 % vom vorherigen Wert. Wenn z. B. 100,00 für den Kalibrierungspunkt 1 eingestellt ist, dann muss Kalibrierungspunkt 2 zwischen 99,75 und 100,25 Zähler liegen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Fehlercode zu löschen. Drücken Sie die NEXT-Taste, um

einen neuen Volumenstrom-Punkt mit Auto Calibrate oder Multicalibrate zu kalibrieren. Außerdem können die Zählerwerte auch berechnet und mit der Funktion für die manuelle Kalibrierung eingegeben werden.

Die EMR-StandardEinstellung für die Eingabe mehrerer Kalibrierungswerte erfordert, dass der Benutzer Werte eingibt, die innerhalb von 0,25% voneinander liegen. Zum Beispiel wird der Kalibrierungswerte-Satz 99,66, 99,82, 100,08 akzeptiert, aber der folgende erzeugt E65 – CALIBRATION ERROR: 100,25, 100,93, 101,57. Um den Fehlercode E65 auszuschalten, einfach die Funktion Multicalibrate 0.25% Difference auf DISABLE setzen.

## **Andere Probleme**

---

### **DAS SYSTEM FÄHRT KORREKT HOCH, ABER DIE TASTEN AM DISPLAY HEAD FUNKTIONIEREN NICHT**

Elektrische Störungen oder sog. Rauschen können dieses Problem verursachen. Stellen Sie sicher, dass die IB und der Display Head gute Masseverbindung haben und dass die Leitung für Masse/Abschirmung zwischen der IB und dem Display Head angeschlossen ist. Versuchen Sie die Quelle durch Ein- und Ausschalten von Motoren/ Pumpen und anderen Anlagen in der Nähe zu finden. Stellen Sie sicher, dass diese Geräte gut geerdet sind.



## Anhang A: EMR4-Setup – Programmiertipps

### Für typische Installationen mit einem oder zwei Display Heads und einer IB

Reihenfolge	Aktivität	Anmerkung
1	Verzögerungen (Setup, nicht C&C – siehe Abbildung 29 on Seite 33)	Vergrößern Sie TIME DELAYS, damit Anzeige und Hintergrundbeleuchtung länger angeschaltet bleiben. Stellen Sie sie z. B. auf 630 Sekunden ein.
2	Drucker-Optionen (Setup, nicht C&C – siehe Abbildung 17 on Seite 25)	Drucker aktivieren, damit er verwendet werden kann (Voreinstellung ist standard slip printer type).
3	Sprache und Bezeichnungen – Standardeinstellung ist English, French muss ausgewählt werden (C&C – siehe Abbildung 31 on Seite 36)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardeinstellung ist English, Gallons, Dollars.</li> <li>• Wenn French ausgewählt ist, werden alle Bezeichnungen in Französisch ausgegeben.</li> <li>• Beachten Sie, dass bei Französisch die Währung Euro ist und dass das Euro-Symbol auf dem Lieferschein erscheint.</li> </ul>
4	Anzeige-Syntax (C&C – siehe Abbildung 34 on Seite 39)	Standardeinstellung bei Menge sind Tenths. Es wird empfohlen, dass, selbst wenn die Menge nur ganzzahlig angezeigt werden soll, Sie die Kalibrierungen mit auf Zehntel eingestellter Mengenanzeige vornehmen und dann die Anzeige auf ganzzahlig umstellen.
5	Temperatur (falls Temperaturkompensation gewünscht ist) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperaturkompensation über Dichte oder Koeffizient? (C&amp;C – siehe Abbildung 40 on Seite 44)</li> <li>• Temperatur – Standardeinstellung ist Fahrenheit, muss auf Celsius umgestellt werden (C&amp;C – siehe Abbildung 35 on Seite 40)</li> <li>• Ändern der Referenztemperatur von der Standardeinstellung 15 °C oder 60 °F? (C&amp;C – siehe Abbildung 36 on Seite 41)</li> <li>• Temperaturkalibrierung</li> </ul>	Thermosonde muss angeschlossen sein, damit eine Temperatur verfügbar ist. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muss bei Produkt-Setup ausgewählt werden (Standardeinstellung ist Coefficient).</li> <li>• Auswahl der Maßeinheiten der Thermosonde</li> <li>• Die Maßeinheiten der Referenztemperatur für die Kalibrierung der Thermosonde muss zur Maßeinheit der Thermosonde passen</li> <li>• Verwenden Sie ein Eiswasserbad, wie im Handbuch beschrieben, oder eine bekannte Temperatur.</li> </ul>
6	Messgeräte-ID (C&C Fuel Source setup, siehe Abbildung 37 on Seite 42)	Text für Messgeräte-ID, z. B. die Lkw-Nummer.
7	Eingangstyp und Messgeräte-Richtung (C&C Fuel Source setup, siehe Abbildung 37 on Seite 42)	Voreinstellung ist Quadrature input type, was der von V-R gelieferte Impulsgenerator ist. In diesem Setup ändern Sie auch die Richtung des Messgeräts, wenn es rückwärts zählt. Voreinstellung ist clockwise (CW).

Reihenfolge	Aktivität	Anmerkung
8	Produkt-Setup (Bschr) (C&C – siehe Abbildung 40 on Seite 44)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Produkte verfügbar.</li> <li>• Wählen Sie zuerst den Produkttyp aus. Dadurch wird die/der richtige Temperaturkompensationstabelle/-faktor geladen und dem Produkt der Standardname zugewiesen. Falls erforderlich, können sie den Produktnamen auch in diesem Setup ändern.</li> </ul>
9	Messgerät-Kalibrierung (C&C – siehe Abbildung 41 on Seite 49)	Normalerweise würden Sie Autocalibrate wählen. Hinweis: Nicht-kompensiertes Messergebnis. Nach der Kalibrierung nehmen Sie Prüfmessungen für sich selbst und W&M im normalen Lieferungsmodus vor. Schalten Sie zwischen kompensierten und nicht-kompensierten Mengen mit den Pfeiltasten (+/-) auf dem EMR4-Anzeige um. Die kompensierte Menge hat ein Thermometer.
10	E/A konfigurieren (C&C – siehe Abbildung 45 on Seite 52) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Not-Aus</li> <li>• Fern-Start/Stopp</li> <li>• Druckersperre</li> <li>• Voreinstellungssperre</li> <li>• Übertragungssperre</li> <li>• Fernanzeige und What Master</li> </ul>	Normale Anwendungen brauchen die diese Funktionen nicht. Diese Funktionen nur bei Bedarf einschalten.
11	OEM-Nachricht (C&C – siehe Abbildung 46 on Seite 52)	Dieser Text wird angezeigt, wenn das System im Leerlauf ist.
12	Lieferungsoptionen (C&C – siehe Abbildung 47 on Seite 53)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preis ändert Standardeinstellung zu „Enable“. „Disable“ bedeutet, dass der Lieferpreis nicht geändert werden kann, sobald die Lieferung begonnen hat.</li> <li>• Lieferungs-Timeout deaktivieren umgeht den 3-Minuten-Timeout. Diese Funktion sollte nicht für normale LKW-Lieferungen deaktiviert werden, außer bei Lieferungen für die Luftfahrt.</li> </ul>
13	Berichtsformate – Lieferschein (C&C – siehe Abbildung 48 on Seite 55)	Setup des Lieferscheinformats – Zeile für Zeile.
14	Druckeroption – Vorschub einrichten (nicht C&C – siehe Abbildung 17 on Seite 25)	Hier stellen Sie den Abstand zwischen dem oberen Rand des Lieferscheins und der ersten gedruckten Zeile ein.
15	Sicherheit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheitscode (C&amp;C – siehe Abbildung 51 on Seite 58).</li> <li>• Sicherheit (nicht C&amp;C – siehe Abbildung 16 on Seite 24)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable, Disable, Reset Code. Bei Enable ist das Sicherheits-Setup verfügbar. Die Standardeinstellung ist Disable.</li> <li>• Dieses Setup ist blockiert, wenn der Sicherheitscode (oben) deaktiviert ist.</li> </ul>
16	Standardeinstellungen der Startbildschirme (Non-C&C Defaults/ Start Modes, siehe Abbildung 12 on Seite 20)	Dies sind die Standardbildschirme (Modus), Standardeinstellung ist Volume mode.
17	Voreinstellungen (Non-C&C Defaults/Presets, siehe Abbildung 13 on Seite 21)	Bis zu 3 Mengen- (und 3 Währungs-)Voreinstellungen sind auswählbar. Mengen-Standardeinstellungen sind 100, 200 und 500, können aber geändert werden.

Reihenfolge	Aktivität	Anmerkung
18	Relaissteuerung (nicht C&C, siehe Abbildung 15 on Seite 23)	Hier werden die Relais „volume to go“ für zweistufige Voreinstellungen angepasst. Standardeinstellungen sind 5 und 0,1. Vielleicht wollen Sie diese 5 auf 3 ändern.
19	Tank-ID <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivieren unter C&amp;C Delivery Options/Tank ID (siehe Abbildung 47 on Seite 53)</li> <li>• Tank-ID eingeben unter C&amp;C Language/Label Changes/Setup Labels/Tank ID (siehe Abbildung 31 on Seite 36)</li> <li>• Standardeinstellung für Tank-ID unter C&amp;C Language/Label Changes/Setup Labels/Tank ID Default ändern (siehe Abbildung 31 on Seite 36)</li> </ul>	Falls aktiviert, müssen Sie bei jeder Lieferung eine ID eingeben.
20	Datensätze anzeigen (nicht C&C, siehe Abbildung 19 on Seite 27)	Sie können bis zu 50 der letzten Transaktionen anzeigen und drucken.
21	Schichtberichte anzeigen (nicht C&C, siehe Abbildung 21 on Seite 29)	Hier können Sie auf die Schichtberichte zugreifen. Sie bekommen eine Zusammenfassung der Transaktionen zwischen der „Accept“-Startzeit und der „Accept“-Endzeit. Außerdem können Sie Informationen zur Ladung und zum Kilometerstand eingeben. Die Informationen zur Ladung werden von der Transaktion verändert.
22	Format Schichtbericht (C&C Report Formats, siehe Abbildung 48 on Seite 55))	Falls Sie einen besonderen Schichtbericht benötigen, können Sie dies auf die gleiche Weise einstellen, wie bei Delivery Report/Ticket.
23	Datumsformat (nicht C&C, siehe Abbildung 23 on Seite 30)	Falls Sie ein anderes Datumsformat als die Standardeinstellung benötigen.
24	Zeit/Datum (nicht C&C, siehe Abbildung 24 on Seite 31)	Datum und Uhrzeit einstellen.
25	Systemadresse (nicht C&C, siehe Abbildung 25 on Seite 31)	Standardeinstellungen sind für typische Lkw mit zwei Display Heads wie oben beschrieben okay. Terminal-Installationen mit mehr als einer IB, V-R kontaktieren.
26	Versionsnummer (nicht C&C, siehe Abbildung 30 on Seite 34)	Dies ist ein schreibgeschütztes System. Die Nummern sind die offiziellen Nummern der W&M-Software.
27	Datensätze wiederherstellen (nicht C&C, siehe Abbildung 20 on Seite 28)	Darf nur in besonderen Fällen verwendet werden.
28	Neustart (C&C, siehe Abbildung 50 on Seite 57)	<b><u>HINWEIS NICHT IM NORMALEN BETRIEB VERWENDEN – DIE ANZEIGE WIRD NEU GESTARTET. AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKGESETZT UND IHRE SETUP-INFORMATIONEN WERDEN GELÖSCHT.</u></b>

## Anhang B: Zeichen des Epson-Druckers

Zeichen des Epson-Druckers			
A	P	'	9
B	Q	&	8
C	R	"	7
D	S	%	6
E	T	€ <sup>1</sup>	5
F	U	\$	4
G	V	£ <sup>2</sup>	3
H	W	>	2
I	X	=	1
J	Y	<	0
K	Z	ハ	
L		/	
M	\	-	
N	?	+	
O	,	※ <sup>3</sup>	

<sup>1</sup>Das Euro-Zeichen sieht auf der EMR4-Anzeige so aus: € .

<sup>2</sup>Das Pfund-Zeichen sieht auf der EMR4-Anzeige so aus: £

<sup>3</sup>Das Sternchen-Zeichen sieht auf der EMR4-Anzeige so aus: ※ .

## Anhang C: Externe Quellen für Systemgeräusche

### **DAS SYSTEM STARTET, ABER DER DISPLAY HEAD REAGIERT NICHT RICHTIG**

Elektrische Störungen oder sog. Rauschen können dieses Problem verursachen. Stellen Sie sicher, dass die IB und der Display Head gute Masseverbindung haben und dass die Leitung für Masse/Abschirmung zwischen der IB und dem Display Head angeschlossen ist. Versuchen Sie die Rauschquelle durch Ein- und Ausschalten von Motoren/Pumpen und anderen Anlagen in der Nähe zu finden. Stellen Sie sicher, dass diese anderen Geräte auch gut geerdet sind.

