


## Diagrama de fundação (planta baixa)

O diagrama de fundação abaixo aplica-se ao seguinte modelo:

PHX-1120-AV, PHX-1220-AV, PHX-1221-AV, PHX-1120-IAV, PHX-1220-IAV E PHX-1221-IAV



OBS: As Unidades Seladoras não são fornecidas com as bombas, devem ser montadas pelo instalador.