

TLS sustav za praćenje

Vodič za pripremu lokacije od strane izvođača

Obavijest

Obavijest: Ovo je prevedeni priručnik – originalni je priručnik na engleskom.

Veeder-Root ne daje nikakva jamstva glede ove publikacije uključujući, bez ograničenja, implicirana jamstva o podobnosti za prodaju i pogodnosti za određenu namjenu.

Veeder-Root neće biti odgovoran za načinjene greške ili za slučajne ili posljedične štete povezane s opremanjem, izvedbom ili korištenjem ove publikacije.

Informacije iz ove publikacije mogu podlijegati promjenama bez upozorenja.

Ova publikacija sadrži vlasničke informacije zaštićene autorskim pravom. Sva prava pridržana. Nijedan dio ove publikacije ne smije se fotokopirati, reproducirati ili prevoditi na druge jezike bez prethodnog pismenog pristanka tvrtke Veeder-Root.

Ilustracije primjera

Ilustracije korištene u ovoj publikaciji mogu sadržavati komponente koje isporučuje klijent i koje nisu uključene u uređaj tvrtke Veeder-Root. Potražite kod svog distributera za Veeder-Root preporučene dodatke za instalaciju.

Uvod

Uvod	1
Razine instalacije	1
Pripremne radove i radove nakon instalacije obično provodi Klijent/ Izvođač radova	1
Pripremni radovi i radovi nakon instalacije koje obavlja klijent/Izvođač radova ili montažer sustava za nadzor	2
Opis proizvoda	2
Sustavi.....	2
Sonde u spremniku	2
Senzori za detekciju curenja.....	2
Zdravlje i sigurnost	4
Sigurnosni simboli	4
Općenito.....	4
Područja opasnosti	4
Opći pregled Direktive ATEX	5
Povezana aparatura	5
Aparatura za opasna područja	5
Sustav kvalitete	6
Uređaji za zaštitu od izboja	6

Konzole sustava

Lokacija konzole	7
Dimenzije konzole	7
Zahtjevi glede napajanja	8
Primjeri instalacije konzole	9
Lokacija TLS kutije terminala, po potrebi	13

Aparatura za opasna područja

Instalacije sonde Mag	14
Instalacija sonde Mag upotrebom procesnog spoja.....	14
Instalacije podizne cijevi za sondu Mag	17
Instalacije sonde Mag-FLEX.....	20
Senzor sifona MAG	21
Senzor za vakuum	22
DPLL D pretvornik	23
Sifon cijevi s dvostrukim zidom	24
Međuprostorni senzori	25
Senzori za čelične spremnike	26
Senzori sifona	27
Senzori posude dispenzora	28
Senzori osjetljivi na položaj	29
Senzori zaustavnog sifona	30
Hidrostatski senzori	31
Otvori za praćenje	32
Senzori za podzemne vode	32
Senzori za paru.....	32
Diskriminirajuća posuda dispenzora i zaustavni sifon	35
Diskriminirajući senzor za međuprostor za spremnike od stakloplastike s dvostrukim zidom	36
Mikro senzor	37

Kanalica sa žicama

Vodovi kanalica s kabelima	38
Oprema spojena na ulaz RS-232	38
Vanjski ulazi (TLS-450PLUS ili TLS-XB)	39
Izlazni releji	39
TLS Alarm za visoku razinu	39
Specifikacije kabela	40
Kanalica sa žicama	43
Od sonde to TLS konzole.....	43
Maksimalne duljine kabela.....	43
Lokacija ulaza vodova na konzolu sustava	43
Žice izlaza releja	43

Dodatak A - Dokumenti o procjeni

Opis certifikata	A-1
Posebni uvjeti za sigurnu uporabu	A-1
Povezana aparatura - neopasno područje	A-1
Uvjeti za sigurno korištenje koji vrijede za Povezanu aparaturu	A-1
Aparatura za opasna područja	A-3
Uvjeti za sigurno korištenje koji vrijede za aparaturu za opasna područja	A-3

Dodatak B - Etikete proizvoda TLS

Dodatak C - Dijagrami kanalica za žice

Dodatak D - Tablica za programiranje senzora

Dodatak E - CCC certifikat

Slike

Slika 1.	Primjer konzole TLS-450PLUS/8600 sa instalacijom TLS-XB	9
Slika 2.	Primjer postavljanja TLS2, TLS-50 i TLS-IB	10
Slika 3.	Primjer 868 MHz bežičnog sustava Pojednostavljeni izgled mesta	11
Slika 4.	Primjer postavljanja konzole TLS4/8601	12
Slika 5.	TLS kutija terminala — Općenite i fiksne dimenzije	13
Slika 6.	Instalacija sonde Mag u Zoni 1 s procesnim spojem (spojnica)	15
Slika 7.	Primjer bežične instalacije s procesnom vezom i jednokanalnom zaštitom od izboja	16
Slika 8.	Čepovi podizača tvrtke Veeder-Root od 51 mm i 76 mm	18
Slika 9.	Primjer instalacije podizne cijevi sonde Mag sa zaštitom od izboja	18
Slika 10.	Primjer bežične instalacije s podiznom cijevi i jednokanalnom zaštitom od izboja	19
Slika 11.	Primjer bežične instalacije sonde Mag-FLEX	20
Slika 12.	Primjer žične instalacije sonde Mag-FLEX	20
Slika 13.	Primjer postavljanja Mag senzora spremnika	21
Slika 14.	Primjer postavljanja senzora za vakuum	22
Slika 15.	Primjer instalacije DPLLD	23
Slika 16.	Primjer instalacije sifona cijevi s dvostrukim zidom	24
Slika 17.	Primjer instalacije senzora za međuprostor u spremnik od stakloplastike	25
Slika 18.	Primjer instalacije Senzora za međuprostor čeličnog spremnika	26
Slika 19.	Primjer postavljanja senzora spremnika	27
Slika 20.	Primjer postavljanja senzora posude dispenzera	28
Slika 21.	Primjer senzora spremnika s detektiranjem položaja	29

Slika 22.	Primjer postavljanja senzora zaustavnog spremnika	30
Slika 23.	Primjer postavljanja hidrostatskog senzora	31
Slika 24.	Poprečni presjek kroz primjer instalacije senzora za podzemne vode	33
Slika 25.	Presjek kroz primjer instalacije senzora za pare	34
Slika 26.	Primjer instalacije senzora diskriminirajućeg zaustavnog sifona	35
Slika 27.	Primjer instalacije senzora za međuprostor - Spremnik od stakloplastike	36
Slika 28.	Primjer instalacije Micro senzora za međuprostor - čelični spremnik	37
Slika 29.	Primjer instalacije Micro senzora - podizna cijev	37

Tablice

Tablica 1.	Dimenzije konzole za sustav	7
Tablica 2.	Dimenzije čeličnih cijevi podizača i plovaka sonde Mag	17
Tablica 3.	Specifikacija kabela za sondu (GVR P/N 222-001-0029) - Maksimalno 305 metara po sondi	40
Tablica 4.	Specifikacija kabela senzora (GVR P/N 222-001-0030) - Maksimalno 305 metara po senzoru	40
Tablica 5.	Specifikacija kabela za prijenos podataka (GVR P/N 4034-0147)	41
Tablica 6.	Višefazni zaštićeni kabel - od TLS kutije terminala do konzole	42
Tablica A-1.	Tablica podataka o kabelima za Povezanu aparaturu	A-2
Tablica A-2.	Raspon radnih temperatura i dodatni uvjeti za uređaje za opasna područja	A-3

Uvod

Uvod

Ovaj dokument opisuje postupke potrebne za pripremu lokacije za instalaciju Sustava za praćenje spremnika za čuvanje tekućina serije TLS Veeder-Root.

Ovaj priručnik ne pokriva pripremu lokacije potrebnu za instaliranje Sustava za informacije o isporuci (DIS) tvrtke Veeder-Root. Za informacije o ovim proizvodima pogledajte relevantne priručnike za sustave DIS-500, DIS-200 i DIS-51.

Veeder-Root održava neprekidan proces razvoja proizvoda, pa tako specifikacije proizvoda možda nisu opisane u ovom priručniku. Obratite se najbližem uredu tvrtke Veeder-Root ili posjetite našu internetsku stranicu veeder.com za informacije o novim ili ažuriranim proizvodima. Promjene koje utječu na proizvode ili postupke opisane u ovom priručniku bit će objavljene u sljedećim revizijama. Veeder-Root je vrlo pažljivo sastavio ovaj priručnik; no odgovornost je montažera da poduzme sve mjere opreza kako bi zaštitio sebe i druge.

Svaka osoba koja radi s opremom tvrtke Veeder-Root mora poduzeti sve moguće mjere opreza i pročitati ovaj priručnik, osobito poglavija koja se odnose na zdravlje i sigurnost.

Inačice ovog priručnika na lokalnom jeziku namijenjene su za uporabu tamo gdje vrijedi ATEX direktiva **2014/34/EU**.



Odstupanja od specifikacija sadržanih u ovom priručniku mogu dovesti do potrebe za ponavljanjem rada, kašnjenja u instalaciji sustava i dodatnih troškova instalacije.

Izvođačima se savjetuje da se obrate najbližem uredu tvrtke Veeder-Root tamo gdje lokalni uvjeti mogu sprječavati korištenje specifikacija iz ovog priručnika.

Razine instalacije

Tvrtka Veeder-Root ili njezini ovlašteni montažeri mogu zahtijevati da određena postrojenja instaliraju izvođači koje predloži klijent, i to prije dolaska na mjesto instalacije sustava TLS. Ova postrojenja se razlikuju ovisno o instalacijskom ugovoru sklopljenom između tvrtke Veeder-Root ili ovlaštenih montažera i klijenta. Pripremni instalacijski radovi se dogovaraju između klijenta i dobavljača.

PRIPREMNE RADOVE I RADOVE NAKON INSTALACIJE OBIČNO PROVODI KLIJENT/ IZVOĐAČ RADOVA

Izvođač će instalirati sljedeće:

- Napajanje i uzemljenje konzole
- Alarm za visoku razinu i povezane žice na položaj TLS-a (dobavlja Veeder-Root)
- Napajanje i kabeli vanjskih uređaja
- Kabelski vodovi za sondu i senzor
- Otvor za senzore za podzemne vode
- Otvor za senzore za pare
- Izvođač će zabrtviti sve vodove nakon provedbe testiranja sustava.



Osim ako je navedeno drugačije, upute iz ovog priručnika odnose se na obje razine pripreme lokacije.

PRIPREMNI RADOVI I RADOVI NAKON INSTALACIJE KOJE OBAVLJA KLIJENT/IZVOĐAČ RADOVA ILI MONTAŽER SUSTAVA ZA NADZOR

Klijent ili njegov odabrani izvođač će pribaviti (osim ako je navedeno drugačije) i instalirati sljedeće:

- Napajanje i uzemljenje konzole.
- Alarm za visoku razinu i povezane žice na položaj TLS-a (dobavlja Veeder-Root)
- Napajanje i kabele za vanjske uređaje (npr. alarm za visoku razinu)
- Kabele za periferne uređaje (npr. podatkovne kabele za kontrolor pumpe i prodajni terminal)
- Kabelski vodovi za sondu i senzor
- Kanalice za kabele sonde
- Podizače za pumpu
- Otvori za senzore za podzemne vode
- Otvori za senzore za pare
- Izvođač će zabrtviti sve vodove nakon provedbe testiranja sustava.

Opis proizvoda

SUSTAVI

Veeder-Root nudi sveobuhvatan assortiman proizvoda dizajniranih za zadovoljavanje potreba velikih i malih prodavatelja. Od samostojecih sustava za mjerjenje i detekciju curenja do potpuno integriranih sustava koji mogu obavljati veliki broj funkcija uključujući: mjerjenje spremnika, automatsko poravnavanje zaliha, detekciju curenja za spremnike s dvostrukim zidom i testiranje preciznosti spremnika.

Svi sustavi tvrtke Veeder-Root dizajnirani su za jednostavan rad. Konzole sustava prikazuju podatke putem korisničkog sučelja ili daljinske veze kako bi korisnika vodile kroz sve radne funkcije. Status svih senzora za sonde unutar spremnika ili za detekciju curenja dostupan je odmah na korisničkom sučelju, na pisaču sustava ili, putem komunikacijskih kanala sustava, na prodajnom terminalu ili uredskom računalu.

SONDE U SPREMNIKU

Magnetostriktivne sonde u stanju su obavljati testiranje preciznosti spremnika (0,38 litara na sat i 0,76 litara na sat) kad se kombiniraju sa značajkama za testiranje curenja u spremniku na TLS konzoli.

SENZORI ZA DETEKCIJU CURENJA

- Senzor sifona - plovni senzor koji se koristi za detekciju tekućine u sifonima dispenzora, komorama za pristup poklopcu spremnika i sličnim lokacijama.
- Hidrostatski senzor - senzor plovka za visoku i nisku razinu koji se koristi za praćenje tekućine u međuprostoru spremnika za tekućine s dvostrukim zidom. Senzor se isporučuje kao sastavni dio spremnika za tekućinu u međuprostoru koji se nalazi u komori za pristup poklopcu spremnika.
- Senzor cijevi u međuprostoru s dvostrukim zidom - plovni senzor koji se koristi za detekciju tekućine unutar međuprostora na sustavima cijevi s dvostrukim zidom.
- Senzor za pare - koristi se za detekciju pare u otvorima za praćenje. Detektirana razina pare postavlja se na konzoli sustava, omogućavajući prilagođavanje pozadinske kontaminacije. Ovaj se senzor koristi kad je gornja granica podzemne vode nepouzdana.
- Senzor podzemne vode - detektira tekuće ugljikovodike na gornjoj granici podzemne vode u otvorima za praćenje. Senzor je u stanju detektirati 2,5 mm slobodnog ugljikovodika na vodi. Senzor također šalje alarm ako gornja granica podzemne vode padne ispod razine na kojoj senzor više ne može raditi.

- Senzor sifona Mag - detektira nazočnost i količinu vode i/ili goriva u zaustavnom sifonu ili posudi dispenzora. Koristeći dokazanu magnetostriktivnu tehniku za detekciju ugljikovodika u vodi, postaja (tamo gdje je to dopušteno) nastavlja raditi kad se detektira samo voda. Alarm se generira i ako se senzor pomakne iz svog pravilnog položaja na dnu sifona ili posude.
- Diskriminirajuća posuda dispenzora i senzori zaustavnog sifona - Ovi diskriminirajući senzori se instaliraju u posudu dispenzora ili u zaustavni sifon i detektirat će nazočnost ugljikovodika i razlikovati ih od drugih tekućina.
- Diskriminirajući međuprostorni senzor za spremnike od stakloplastike s dvostrukim zidom - Diskriminirajući međuprostorni senzor za spremnike od stakloplastike s dvostrukim zidom koristi tehnologiju detekcije razine tekućine u krutom stanju kako bi detektirao tekućinu u međuprostoru spremnika. Senzor može razlikovati ugljikovodike i ostale tekućine. Otvoreni senzor okida alarm Senzor isključen.
- Mikro senzor - Ne-diskriminirajući, mali Mikro senzor za čvrsto stanje koji se lako instalira dizajniran je kako bi detektirao tekućinu u međuprostoru čeličnog spremnika ili podizaču za ograničavanje punjenja. Otvoreni senzor okida alarm Senzor isključen.
- Sekundarni zaustavni vakuumski senzor - detektira curenje u spremnicima s dvostrukim zidom i sustavima cijevi pomažući u obuzdavanju otpuštanja proizvoda dok je u vakuumu. Vakuumski senzor, spojen na spremnik, sifon ili međuprostor cijevi i Potopna turbinska pumpa (STP) (izvor vakuma) povezani su s konzolom putem ožičenja za opasna područja. Okida alarm kad se vakuum ne može održati ili kad stopa obnavljanja prelazi 85 litara na sat ili ako se u sekundarnom prostoru detektira tekućina.
- Digitalna detekcija curenja u liniji pod tlakom (DPLLD) - sastoji se od tlačnog pretvornika i ventila SwiftCheck (nije nužan za sve tipove pumpi) instaliranih u otvor detektora za curenje na potopnoj turbinskoj pumpi, spaja se na modul USM na konzoli TLS-450PLUS/8600 i kutiji TLS-XB i koristi se s patentiranim softverom za mjerjenje za testiranje proizvodne linije pri punom tlaku pumpe za visoku preciznost od 0,38 l/h i bruto test od 11,3 l/h.

Zdravlje i sigurnost

SIGURNOSNI SIMBOLI

U ovom se priručniku koriste sljedeći sigurnosni simboli kako bi vas upozorili na važne opasnosti i mјere opreza.

Eksploziv  Goriva i njihove pare su iznimno opasni ako se zapale.	Zapaljivo  Goriva i njihove pare su iznimno zapaljivi.
UPOZORENJE  Obratite pozornost na navedene postupke i mјere opreza kako biste izbjegli navedene opasnosti.	OBAVIJEST  Važne informacije i/ili preporučene prakse.
Pročitajte sve povezane priručnike  Poznavanje svih relevantnih postupaka prije početka rada je važno. Temeljito pročitajte i shvatite sve priručnike. Ako ne razumijete postupak, pitajte nekoga tko razumije	

OPĆENITO

Pobrinite se da se poštuju svi zakoni i propisi lokalnog vijeća i EU-a. Također se pobrinite da se slijede svi priznati sigurnosni kodeksi.

 **Od osoba koje rade s opremom tvrtke Veeder-Root se očekuje da poduzmu sve sigurnosne mјere u instalaciji sustava TLS.**

Izvođači moraju osigurati da nadzorno osoblje na mjestu instalacije bude svjesno njihove nazočnosti i zahtjeva, osobito odredbi za sigurne radne okoline i izolaciju od izmjenične električne energije.

Curenje tekućine iz spremnika za pohranu mogu predstavljati ozbiljne posljedice za okoliš i zdravlje. Odgovornost je izvođača biti sukladan s uputama i upozorenjima iz ovog priručnika.

PODRUČJA OPASNOSTI

⚠️ UPOZORENJE	
 	<p>Sustavi TLS radit će u blizini okoline visoke zapaljivosti, spremnika za čuvanje goriva. NEPRIDRŽAVANJE SLJEDEĆIH UPOZORENJA I SIGURNOSNIH MJERA OPREZA MOŽE UZROKOVATI OŠTEĆENJE IMOVINE I OKOLIŠA, TE OZBILJNE OZLJEDE ILI SMRT.</p> <p>Ako se ovi proizvodi ne instaliraju u skladu s uputama iz ovog priručnika, može doći do eksplozije ili ozljeda.</p> <p>Ključno je da se upozorenja i upute iz ovog priručnika pažljivo pročitaju i slijede, kako bi se i montažer i drugi zaštitali od ozbiljnih ili smrtonosnih ozljeda.</p>

Ako spremnik za čuvanje tekućina kojeg će se opremiti sustavom TLS sadrži ili je ikad sadržavao proizvode na bazi benzina, komoru za pregled spremnika treba smatrati opasnom okolinom, kako je definirano normom IEC/EN 60079-10 Klasifikacija opasnih područja. Treba uzeti u obzir odgovarajuće radne prakse za ovu okolinu.

Opći pregled Direktive ATEX

POVEZANA APARATURA

TLS (Sustav za razinu u spremniku) konzole tvrtke Veeder-Root instaliraju se u zatvorenim, neopasnim područjima. Konzole imaju barijere koje štite povezanu aparaturu putem **[Exia]** načina zaštite za opasna područja i prikladne su za kontrolu aparature instalirane u područjima koja bi mogla postati opasna u nazočnosti koncentracija plinova, para i maglica nastalih iz opasnih tvari grupe IIA. Simboli na nazivnoj pločici imaju sljedeća značenja:

	Uredaj je prikladan za instalaciju u potencijalno eksplozivna područja
II	Grupa II: za ugradnju izvan rudnika i povezane opreme na površini
(1)	Kategorija 1: prikladna za kontrolnu aparatuру instaliranu u opasna područja Zone 0, Zone 1 ili Zone 2
G	Za potencijalno opasna područja koja karakterizira nazočnost plinova, para ili maglica

Svi ATEX modeli **TLS konzola** sukladni su s Direktivom ATEX **2014/34/EU**.

Uzorak konzole je procijenio i testirao **UL International Demko A/S** te ju je odobrio izdavanjem certifikata:

- DEMKO 11 ATEX 1111659X** za konzole TLS4/8601
- DEMKO 07 ATEX 16184X** za konzole TLS-450PLUS/8600
- DEMKO 06 ATEX 137485X** za konzole TLS-50, TLS2, TLS-IB
- DEMKO 12 ATEX 1204670X** za konzole TLS-XB/8603

APARATURA ZA OPASNA PODRUČJA

MAG sonde i senzori sifona tvrtke Veeder-Root, te senzori curenja u liniji pod tlakom su aparature za opasna područja označene kao **Ex ia**, prikladne za ugradnju na područjima koja bi mogla postati opasna u nazočnosti koncentracija plinova, para ili maglica koje stvaraju opasne tvari grupe IIA. Temperaturni razred uređaja je **T4** (temperatura površine ispod 135°C). Simboli na nazivnoj pločici imaju sljedeća značenja:

	Uredaj je prikladan za instalaciju u potencijalno eksplozivna područja
II	Grupa II: za ugradnju izvan rudnika i povezane opreme na površini
1	Kategorija 1: Instalacija aparature za opasna područja u opasna područja Zone 0, Zone 1 ili Zone 2
G	Za potencijalno opasna područja koja karakterizira nazočnost plinova, para ili maglica

Svi ATEX modeli **sondi i senzora za paru** i tlak sukladni su s Direktivom ATEX **2014/34/EU**.

Uzorak je procijenio i testirao **UL International Demko A/S** i odobrio izdavanje certifikata tipa:

- DEMKO 06 ATEX 0508841X** za MAG sonde i Mag senzore spremnika
- DEMKO 07 ATEX 141031X** za senzore za detekciju curenja tekućina iz DPLLD vodova
- DEMKO 07 ATEX 29144X** za vakuumske senzore
- DEMKO 06 ATEX 137478X** za TLS radijski predajnik
- DEMKO 13 ATEX 1306057X** za uredaj za zaštitu od izboja/IS kruga

Uzorak je procijenio i testirao TUV NORD CERT GmbH te odobrio izdavanjem certifikata EU tipa:

TUV 12 ATEX 105828 za MAG Flex sonde

Simbol X koji se koristi kao sufiks u svim gore navedenim testnim certifikatima EC tipa ukazuje na potrebu uzimanja u obzir posebnih uvjeta za sigurno korištenje. Dodatne informacije dane su u svakom certifikatu tipa EU pod odjeljkom 17.

Sustav kvalitete

	Označavanje opreme je sukladno sa zahtjevima Direktive CE za označavanje.
	Oprema je u skladu sa zahtjevima UKEx-a

Uređaji za zaštitu od izboja

U sustavu tvrtke Veeder-Root, svaki stvarno siguran (I.S.) uređaj može imati opciju zaštitu od izboja na mjestu razvodne kutije otporne na vremenske uvjete u Zoni 1. Zaštite od izboja sastoje se od ugrađenog certificiranog uređaja ili male aparature sukladne sa zahtjevima Norme br. IEC/EN 60079-14, Dizajn, odabiri i podizanje električnih instalacija. Pogledajte tablicu s podacima o ulaznoj struji u Dodatku A za oznake i ograničenja.

Zaštite od izboja su: Uređaji s certifikatom ATEX kao II 2 G Ex ia IIA T4 Gb po certifikatu br. DEMKO 13 ATEX 1306057X; IECEx certificirani uređaji s oznakom Ex ia IIA T4 Gb po certifikatu br. IECEx UL 13.0074X; a označene su IP68 jednostavne aparature.



Kod instalacije sondi MAG (unutar spremnika) pomoću procesnog spoja nije potrebna zaštita od izboja. Prije instalacije sonde MAG u spremnik pomoću cijevi za podizanje, obavite procjenu rizika kako biste utvrdili izloženost električnim izbojima. Ako je izloženost izbojima moguća, instalirajte odgovarajući uređaj za zaštitu od izboja. Zaštita od izboja je obvezna za instalaciju bežičnih (RF) sondi MAG.

Konzole sustava

Lokacija konzole

Konzola sustava trebala bi se nalaziti na unutarnjem zidu zgrade u dvorištu na visini od 1500 mm od poda. Slika 1 do Slika 4 prikazuju primjer uređenja instalacije konzole.

Oprema je dizajnirana za siguran rad pod sljedećim uvjetima:

- Visina do 2000 m.
- Temperaturni raspon - vidi Tablica 1.
- Maksimalna relativna vlažnost od 95% (bez kondenzacije) pri temperaturama prikazanima na Tablica 1.
- Fluktuacije u naponu dolazne struje ne prelaze $\pm 10\%$
- Kategorija 2 stupnja zagađenja, instalacijska kategorija 2



Konzole nisu prikladne za otvorene prostore i moraju se instalirati unutar zgrade.

Pobrinite se da se konzola nalazi negdje gdje vrata, namještaj, bačve i sl. neće oštetiti ni konzolu ni njezine kabele.

Razmislite o korištenju preusmjerenog ožičenja, provođenja i spajanja kabela sonde na konzolu.

Provjerite je li materijal površine za instalaciju dovoljno snažan da podrži konzolu.



Ako je potrebno očistiti jedinicu, nemojte koristiti nikakve tekuće materijale (npr. otapala za čišćenje). Preporuča se po potrebi obrisati jedinicu čistom suhom krpom.

Dimenziije konzole

Ukupne dimenziije i težina različitih konzola za sustav prikazane su u Tablica 1:

Tablica 1. Dimenziije konzole za sustav

Sustav	Raspon temperature	Visina	Širina	Dubina	Težina	Opisni dokument sustava ATEX	Opisni dokument sustava IECEx
TLS-450PLUS/8600	$0^\circ \leq Ta \leq 40^\circ C$	331 mm	510 mm	225 mm	15 kg	331940-006	331940-106
TLS-50, TLS-IB	$0^\circ \leq Ta \leq 40^\circ C$	163 mm	188 mm	55 mm	2.3 kg	331940-003	331940-103
TLS2	$0^\circ \leq Ta \leq 40^\circ C$	163 mm	188 mm	105 mm	2.3 kg	331940-003	331940-103
TLS4/8601	$0^\circ \leq Ta \leq 50^\circ C$	221 mm	331 mm	92 mm	2.9 kg	331940-017	331940-117
TLS-XB/8603	$0^\circ \leq Ta \leq 50^\circ C$	331 mm	248 mm	212 mm	10 kg	331940-020	331940-120

Kako bi se omogućilo održavanje, pobrinite se da je konzola u dostupnom području, čak i kad su vrata konzole otvorena. Pobrinite se da su svi važni podizvođači i drugo osoblje svjesni odabrane lokacije. Konzolu za sustav instaliraju ovlašteni inženjeri tvrtke Veeder-Root.

Zahtjevi glede napajanja

Preporuča se da napajanje konzole dolazi iz zasebnog kruga putem osiguranog, isključenog, neonskog prekidača u krugu od jednog metra od položaja konzole. Prekidač mora biti jasno označen kako bi ga se prepoznao kao sredstvo za odvajanje konzole.




Žice napajanja konzole moraju biti sukladne s električnim propisima.

Za svaki eksterni uređaj, poput dvorišnog alarma, mora biti osiguran zaseban isključen neonski prekidač osiguran na ispravnu oznaku.

Iz neovisnog 24-satnog dovoda na distribucijskoj ploči, izvucite tri žice standardno označene bojom od 2,0 mm² (minimalno), fazu, neutralnu i uzemljenje, na osigurani prekidač.

Povežite jednu žicu s poprečnim presjekom od 4 mm², označenu zelenom/žutom bojom, sa sabirnice za uzemljenje na distribucijskoj ploči direktno na lokaciju s konzolom. Ostavite barem 1 metar slobodnog kabela za spajanje na konzolu.


Primjeri instalacije konzole



Slika 1. Primjer konzole TLS-450PLUS/8600 sa instalacijom TLS-XB

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Sliku 1


- | | |
|---|---|
| 1. TLS-450PLUS | 7. Osigurani, isključeni neonski prekidači od 5 A |
| 2. TLS-XB kutija (opcija) - Do 3 kutije TLS-XB mogu se spojiti na TLS-450PLUS | 8. Obvezni za opcione vanjske uređaje |
| 3. Višefazni za konektore za pumpu | 9. Zasebno napajanje i uzemljenje |
| 4. Komunikacijski kabeli | 10. Uzemljenje |
| 5. Kabel za alarm za visoku razine | |
| 6. Kabeli za sondu/senzor u kanalici | |



Slika 2. Primjer postavljanja TLS2, TLS-50 i TLS-IB

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Slika 2


- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Konzola TLS | 5. Zasebno napajanje i uzemljenje |
| 2. Osigurani, isključeni neonski prekidač (obvezan za opciske vanjske uređaje) | 6. Kabeli za sondu/senzor u kanalici |
| 3. Komunikacijski kabel | |
| 4. Osigurani, isključeni neonski prekidač od 5 A | |



Slika 3. Primjer 868 MHz bežičnog sustava Pojednostavljeni izgled mesta

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Slika 3

- | | |
|---|--|
| 1. Posuda dispenzora Mag senzor spremnika | 9. Zasebno napajanje i uzemljenje |
| 2. Prikaz baterijskog modula ugrađenog na nosač 332295–001 | 10. Neopasno područje |
| 3. Prikaz predajnika ugrađenog na nosač 332295–001 | 11. Sifon |
| 4. Pristupnik (nije potreban poseban osigurač izvora napajanja) | 12. MAG PLUS SONDA |
| 5. Ethernet kabel | 13. Posuda dispenzera |
| 6. Konzola TLS-450PLUS | 14. Opasno područje, klasa I Div. 1, Grupa D, Zona 0, Grupa II A |
| 7. Osigurani, isključeni neonski prekidači od 5 A | 15. Opasno područje, klasa I Div. 1, Grupa D, Zona 1, Grupa II A |
| 8. Obvezni za opcione vanjske uređaje | |



Slika 4. Primjer postavljanja konzole TLS4/8601

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Slika 4

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Kabel za alarm za visoku razine | 5. Osigurani, isključeni neonski prekidač od 5 A |
| 2. Konzola TLS4/8601 | 6. Zasebno napajanje i uzemljenje |
| 3. Komunikacijski kabeli | |
| 4. Kabeli za sondu/senzor u kanalici | |

Lokacija TLS kutije terminala, po potrebi

Veeder-Root preporuča da se žice iz kanalice spoje izravno na TLS konzolu. No ako se koristi kutija terminala, treba je montirati na unutarnji zid dvorišne zgrade na praktičnoj visini, do ulaza u kabelsku kanalicu.

Spajanje na sistemske konzole moraju obaviti inženjeri tvrtke Veeder-Root.



Kabelska putanja s lokacije TLS kutije terminala do konzole za sustav ne smije prelaziti 15 metara.

Idealno bi kutiju terminala trebalo postaviti na isti zid i na udaljenosti manjoj od 2 metra od sistemske konzole.


Pobrinite se da kutija terminala bude zaštićena od vibracija, ekstremnih temperatura i vlažnosti, te kiše i drugih uvjeta koji bi mogli uzrokovati kvar opreme.

Pobrinite se da kutija terminala ne bude postavljena tamo gdje se konzola ili povezani kabeli mogu oštetiti vratima, namještajem, bačvama, i sl.

Ako će kutiju terminala instalirati izvođač, navedene će se jedinice isporučiti na lokaciju prije instalacije i puštanja u rad TLS sustava.

Provjerite je li materijal površine za instalaciju dovoljno snažan da nosi kutiju terminala.

Općenite i fiksne dimenzije dane su na Slika 5.



Slika 5. TLS kutija terminala — Općenite i fiksne dimenzije

Aparatura za opasna područja


Instalacije sonde Mag

INSTALACIJA SONDE MAG UPOTREBOM PROCESNOG SPOJA

Odgovarajući procesni spoj, minimalno IP67, je neophodan za brtvljenje cijevi za podizanje spremnika za stvaranje odgovarajućeg graničnog zida. Spojnicu za procesni spoj može isporučiti Gilbarco Veeder-Root i uključena je u certifikate za odobravanje proizvođačkog tipa DEMKO 06 ATEX 0508841X i IECEx UL 06.0001X. Procesni spoj 501-000-1206 osigurava izolaciju zone IP67 i dodatno je podvrgnut testiranju tlakom od 10 bara.

Određene instalacije mogu zahtijevati postavljanje izmijenjene sonde koja se sastoji od procesnog spoja (spojnice) montirane izravno na poklopac spremnika, kako je prikazano na Slika 6. Potrebno je osigurati ili zasebno suženje ili odgovarajuću prirubnicu, suženi od G2 inča s 11 navoja po inču do DIN 2999 (BS2779). Prije instalacije magnetostriktivne sonde, iskopčajte napajanje izmjeničnom strujom za TLS konzolu i potvrdite da je konzola isključena. Tijekom servisiranja, odvojite kabel sonde i uklonite sondu iz spremnika.


1. Referentna slika Slika 6 za identifikaciju hardvera potrebnog za obavljanje ove instalacije.
2. Instalirajte prirubnicu na poklopac spremnika, a zatim adapter spojnice. Za veličine plovka od 3 i 4 inča, instalirajte cjevastu spojnicu i povezani reduktor na adapter spojnice prije izvođenja Koraka 4.
3. Prije umetanja sonde Mag, instalirajte cjevastu spojnicu na osovinu sonde u blizini njezinog spremnika. Treba paziti da se osovina sonde ne ošteti.
4. Dodajte plovak za gorivo i plovak za vodu, a zatim instalirajte plastičnu priključnu stopicu na samo dno sonde.
5. Umetnite sklop sonde u spremnik i pričvrstite cjevastu spojnicu na adapter spojnice.
6. Gurnite sondu Mag prema dolje dok priključna stopica ne ostvari kontakt s dnom spremnika. Podignite sondu barem 10 mm (0,4 inča) sa dna spremnika kako biste ostavili prostora za toplinsko širenje sonde. Zategnjite cjevastu spojnicu kad je sonda na odgovarajućoj visini.
7. Spojite uvodni kabel sonde na ožičenje na terenu pomoću razvodne kutije otporne na vremenske uvjete ili opcione dvokanalne zaštite od izboja (P/N 848100-002), kao što je prikazano na Slika 6.
8. Vratite napajanje na TLS konzolu i potvrdite da sustav radi ispravno.



Slika 6. Instalacija sonde Mag u Zoni 1 s procesnim spojem (spojnica)

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Slika 6

- | | |
|---|---|
| 1. Uvodni kabel sonde | 7. Živa uzemljenja (poprečni presjek od 4 mm^2) od zaštite
od izboja do spremnika |
| 2. Spremnik sonde | 8. Prirubnica |
| 3. Opcijska dvokanalna zaštita od izboja (P/N 848100-002) | 9. Poklopac spremnika |
| 4. Kabel u kanalici do konzole | 10. Stopica |
| 5. BSP od jednog inča do BSP reduktora od 2 inča uključenih
u komplet 501-000-1207 | 11. Minimalni razmak 10 mm (0,4") |
| 6. Čelični adapter prirubnice | |



Slika 7. Primjer bežične instalacije s procesnom vezom i jednokanalnom zaštitom od izboja

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Sliku 7

- | | |
|--|--|
| 1. Prirubnica spremnika | 7. Baterijski modul (ova strana nosača baterije) |
| 2. Procesni veza (spojnica) | 8. Unaprijed instalirani cjevovod, npr. cijev za kapanje |
| 3. Vežite kabele vezicama | 9. Spojite žicu od 4 mm^2 lokalno na spremnik |
| 4. Kabel od uređaja za zaštitu od izboja | 10. S.P. priključak tipski detalj |
| 5. Kabel sonde | 11. Jednokanalna zaštita od izboja |
| 6. Odašiljač (dalja strana nosača) | 12. Crvene naljepnice za baterije – dva mesta |

INSTALACIJE PODIZNE CIJEVI ZA SONDU MAG

Podizači od 2 i 3 inča

Sklop podizača koji se sastoji od podizača (od 2 ili 3 inča [50,8 ili 76 mm] galvanizirane čelične cijevi s navojima i nominalnim promjerom od 2 ili 3 inča BSPT na svakom kraju) te čep podizača od 2 ili 3 inča, dizajniranog posebno za magnetostriktivne sonde tvrtke Veeder-Root, trebao bi se koristiti za instalaciju sondi Mag (vidi Slika 8).



Tamo gdje se isporučuju lokalno, podizači od 2 inča bi trebali biti neprimjetni, imati ID od 2 inča i nemati neravnina.

Spremnik sonde mora biti potpuno unutar podizača tako da osovina sonde leži na dnu spremnika. Podizači moraju biti najmanje 100 mm iznad spremnika sonde kad su instalirani.

Nestandardni ili lokalno isporučeni podizači mogu biti načinjeni od galvanizirane čelične cijevi s navojima i nominalnim promjerom od 2 ili 3 inča na svakom kraju (vidi Tablica 2 za dopuštene dimenzije podizača).

Izvadite utikač iz utičnice spremnika. Instalirajte podizač od 2 inča (50 mm nominalni promjer) ili 3 inča (80 mm nominalni promjer) koristeći odgovarajuću smjesu za brtvljenje navoja. Reduktori su dostupni za utičnice od 4 inča (102 mm nominalni promjer). Ako se sonde neće odmah instalirati, začepite podizač.

Podizači od 1 inča


Instalacije sonde Mag u podizačima od 1 inča bit će prilagođene instalacije jer je promjer spremnika sonde 51 mm. Korištenje podizača od 1 inča zahtijevat će posebne adapttere i procesne spojeve i podlijegati će odobrenju lokalnih regulatornih tijela.

Tablica 2. Dimenzije čeličnih cijevi podizača i plovaka sonde Mag

Cijev DN Nom (mm)	Cijev NPS Nom (inči)	Cijev ID Nom (mm)	Cijev ID Nom (inči)	Plovak OD Max (mm)	Plovak OD Max (inči)	Plovak OD Min (mm)	Cijev ID Max* (mm)
25	1	26,65	1,049	29,34	1,155	29,08	N/A
50	2	52,51	2,067	47,63	1,875	46,86	55
80	3	77,93	3,068	76,58	3,015	75,82	85
100	4	102,26	4,026	95,63	3,765	94,87	110

DN = Nominalni promjer, NPS = Nominalna veličina cijevi, Vrsta cijevi je željezna ili od čelika rasporeda 40 -


*Maksimalno dopušteni unutarnji promjer za instalaciju sonde Mag.



Slika 8. Čepovi podizača tvrtke Veeder-Root od 51 mm i 76 mm

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Slika 8


- | | |
|---|--|
| <p>1. Spojnica uvodnog kabela sonde Hummel P/N: HSK-M-Ex, veličina: M16X1,5 (IP68), vrijednosti: Ex 11 2G 10 IP68</p> <p>2. Galvanizirani čelični čep podizača od 51 mm (2 inča) s navojima</p> | <p>3. Štit (ako je potreban)</p> <p>4. BSP čep podizača od 76 mm (3 inča) (koristite alat za montiranje 705-100-3033 za instalaciju ili uklanjanje čepa)</p> |
|---|--|



Slika 9. Primjer instalacije podizne cijevi sonde Mag sa zaštitom od izboja

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Slika 9

- | | |
|---|--|
| <p>1. Živa uzemljenja (poprečni presjek od 4 mm²) od zaštite od izboja do spremnika</p> <p>2. BSP čep podizača od 76 mm BSP sa spojnicom uvodnog kabela sonde Hummel P/N: HSK-M-Ex, veličina: M16X1,5 (IP68), vrijednosti: Ex 11 2G 10 IP68</p> <p>3. Sonda Mag u podizaču</p> | <p>4. Dvokanalna zaštita od izboja (P/N 848100-002)</p> <p>5. Zabrvljeni vod sa kanalicom za kable na TLS konzolu</p> <p>6. Instalirajte zaštitu od izboja na udaljenosti od 1 m od ulaza u spremnik</p> |
|---|--|




Slika 10. Primjer bežične instalacije s podiznom cijevi i jednokanalnom zaštitom od izboja


LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Sliku 10

- | | |
|--|--|
| 1. Prirubnica spremnika | 7. Spojite žicu od 4 mm^2 lokalno na spremnik |
| 2. Kabel od uređaja za zaštitu od izboja | 8. S.P. priključak tipski detalj |
| 3. Odašiljač (dalja strana nosača) | 9. Jednokanalna zaštita od izboja – Instalirajte zaštitu od izboja na udaljenosti od 1 m od ulaza u spremnik |
| 4. Baterijski modul (ova strana nosača baterije) | 10. Crvene naljepnice za baterije – dva mesta |
| 5. Podizač | |
| 6. Vežite kabele vezicama (tip) | |

INSTALACIJE SONDE MAG-FLEX



Slika 11. Primjer bežične instalacije sonde Mag-FLEX



Slika 12. Primjer žične instalacije sonde Mag-FLEX

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Slika 11

1. TLS RF predajnik (pričvršćen na bočnu stranu podupirača)
2. Živa uzemljenja (poprečni presjek od 4 mm^2) od zaštite od izboja do spremnika
3. Pakiranje s baterijom (unutar podupirača)
4. Uzemljenje (poprečni presjek 4 mm^2) sa spremniku sonde do spremnika
5. Spremnik sonde Mag-FLEX
6. Jednokanalna zaštita od izboja (P/N 848100-001)
7. Cijev podizača

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Slika 12

1. Uzemljenje (poprečni presjek 4 mm^2) sa spremnika sonde do spremnika
2. Spremnik sonde Mag-FLEX
3. Živa uzemljenja (poprečni presjek od 4 mm^2) od zaštite od izboja do spremnika
4. Dvokanalna zaštita od izboja (P/N 848100-002)
5. Zabrtvljeni vod sa kanalicom za kabele na TLS konzolu

Senzor sifona MAG



Pobrinite se da u posudi/sifonu nema tekućine prije instalacije senzora


Senzor sifona Mag (obrazac br. 857080-XXX) mora ležati na najnižoj točki posude ili sifona i potpuno pritisnuti indikator za položaj kako bi se izbjeglo okidanje alarma 'Sensor Out' (vidi Slika 13). Senzor treba montirati tako da ga možete ravno izvući iz posude/sifona u slučaju servisa.

Pristupni otvori se preporučuju za sifone dispenzora i slične situacije u kojima bi pristup senzoru mogao biti ograničen.



Klijenti trebaju imati na umu kako korištenje pristupnih otvora smanjuje vrijeme održavanja, a time i trajanje prekida rada na lokaciji.

Točke ulaza vodova za sve zaustavne sifone i otvore za praćenje moraju biti zabrtvljene *nakon testiranja sustava* kako bi se spriječio izlazak ugljikovodične pare ili tekućine, te ulazak vode.




Slika 13. Primjer postavljanja Mag senzora spremnika

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Slika 13

1. Senzor
2. Drška za kabel
3. Razvodna kutija otporna na vremenske uvjete
4. U-kanal
5. Podupirači, stezaljka, itd., iz opcionskog kompletta univerzalnih senzora
6. Zabrtvleni vod sa kanalicom za kabele na TLS konzolu
7. Nepravilna montaža - kućište senzora izvan dna, stavljujući indikator položaja u poziciju alarm-a
8. Ispravna montaža - **VAŽNO!** Kućište senzora mora ležati na dnu sifona kako bi se spriječio alarm 'Sensor Out'.

Senzor za vakuum

Slika 14 prikazuje primjer instalacije senzora za vakuum (obrazac br. 332175-XXX) u potopnu turbinsku pumpu (STP) sa sifonom sa dvostrukim zidom.




Slika 14. Primjer postavljanja senzora za vakuum

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Slika 14

- | | |
|--|---|
| 1. STP | 7. Vakuumski priključak za liniju povrata pare |
| 2. Bodljikavi priključak u ulazu za sifon za izvor vakuma | 8. Spremnik s dvostrukim zidom |
| 3. Zabrtvleni vod sa kanalicom za kable na TLS konzolu | 9. Žice od senzora u međuprostoru spremnika spajaju se sa senzorom za vakuum u razvodnoj kutiji |
| 4. Dvostrukе razvodne kutije otporne na vremenske uvjete ručka za w/kabel ulazi žica koji sadrže spojeve zabrtvljene epoksidnom smolom | 10. Vakuumski priključak senzora za međuprostor spremnika |
| 5. Vakuumski priključak proizvodne linije | 11. Sklop od četiri kućišta senzora za vakuum - poduprти do podizača |
| 6. Vakuumski priključak sifona s dvostrukim zidom - Ako na zidu sifona postoji više ulaza, instalirajte vakuumski priključak na najniži. | |

DPLL D pretvornik

Slika 15 prikazuje primjer pretvornika digitalnog detektora za curenje tekućine u liniji pod tlakom (DPLL D) (obrazac br. 8590XX-XXX) instaliranog u potopnu turbinsku pumpu (STP).




Slika 15. Primjer instalacije DPLL D

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Slika 15

- | | |
|--|--|
| 1. DPLL D pretvornik | 4. Zabrtvijeni vod do kontrolne kutije pumpe |
| 2. Zabrtvijeni vod sa kanalicom za kabele na TLS konzolu | 5. Cijevi proizvoda do dispenzora |
| 3. STP | |

Sifon cijevi s dvostrukim zidom

Sifon s unutarnjim promjerom ne manjim od 50 mm mora se nalaziti na najnižoj točki vanjske cijevi. Sifon mora biti konstruiran tako da sva tekućina iz međuprostora cijevi istječe direktno u sifon. Slika 16 prikazuje primjer sifona načinjenog od standardnih priključaka za cijevi. Podizač sifona mora imati vanjski BSP navoj od 2 inča (51 mm) BSP za postavljanje čepa spojnica Veeder-Root.




Slika 16. Primjer instalacije sifona cijevi s dvostrukim zidom

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Slika 16

- | | |
|--|---|
| 1. Cijev s dvostrukim zidom | 3. Podizač sifona kojem treba načiniti navoj koji odgovara standardnom BSP čepu od 2" |
| 2. Čep i kabelska spojница koje isporučuje Veeder-Root | 4. Utikač ili čep |

Međuprostorni senzori

Slika 17 prikazan je primjer postavljanja senzora za opasna područja (br. obr. 794380-40X).




Slika 17. Primjer instalacije senzora za međuprostor u spremnik od stakloplastike

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Sliku 17

- | | |
|--|---|
| 1. Odgovarajući reduktor s NPT otvorom od 1/2 inča za dršku kabela | 4. Podizač promjera 100 mm |
| 2. Razvodna kutija otporna na vremenske uvjete s drškama za kabele | 5. Spremnik od stakloplastike |
| 3. Zabrtvijeni vod sa kanalicom za kabele na TLS konzolu | 6. Prekidač senzora mora počivati na dnu međuprostora spremnika |

Senzori za čelične spremnike

Slika 18 prikazuje primjer instalacije Senzora za međuprostor čeličnog spremnika osjetljivog na položaj (od br. 794380-X3X).




Slika 18. Primjer instalacije Senzora za međuprostor čeličnog spremnika

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Slika 18

- | | |
|--|---|
| 1. Razvodna kutija otporna na vremenske uvjete s drškama za kabele | 4. Cijev podizača za međuprostor s minimalnim promjerom od 50 mm |
| 2. Zabrtvijeni vod sa kanalicom za kabele na TLS konzolu | 5. Uvodni kabel senzora |
| 3. Odgovarajući reduktor s NPT otvorom od 1/2 inča za dršku kabela | 6. Prekidač senzora mora počivati na dnu cijevi podizača za međuprostor |

Senzori sifona

Slika 19 prikazan je primjer postavljanja senzora spremnika (br. obr. 794380-208).




Slika 19. Primjer postavljanja senzora spremnika

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Slika 19

1. Postojeće cijevi u sifonu
2. Odgovarajući dijelovi iz opcionskog kompletta za montažu univerzalnih senzora
3. Razvodna kutija otporna na vremenske uvjete i drške za kable
4. Zabrtvijeni vod sa kanalicom za kabele na TLS konzolu
5. Senzor za sifon treba:
 - Ležati na dnu sifona
 - Biti postavljen što je moguće bliže vanjskom zidu
 - Biti montiran u okomitom položaju
 - Biti instaliran isključivo u suhi sifon

Senzori posude dispenzora

Slika 20 prikazan je primjer postavljanja senzora posude dispenzera (br. obr. 794380-3XX).




Slika 20. Primjer postavljanja senzora posude dispenzera

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Slika 20

1. U-kanal sifona
2. Podupirači, stezaljka, itd., iz opciskog kompleta univerzalnih senzora
3. Razvodna kutija otporna na vremenske uvjete s drškama za kabele
4. Zabrtvljeni vod sa kanalicom za kabele na TLS konzolu
5. Senzor posude dispenzora treba:
 - Ležati na šalici ili na najnižoj točki posude dispenzora
 - Biti postavljen tako da ga je moguće ukloniti povlačenjem senzora iz posude ravno prema gore
 - Biti montiran u okomitom položaju

Senzori osjetljivi na položaj

Slika 21 prikazan je primjer postavljanja senzora spremnika s detektiranjem položaja (br. obr. 794380-323).




Slika 21. Primjer senzora spremnika s detektiranjem položaja

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Slika 21

- | | |
|---|--|
| 1. Potopna turbinska pumpa | 6. Proizvodna linija do dispenzora |
| 2. Senzor - VAŽNO! nemojte montirati senzor na fleksibilnu proizvodnu liniju | 7. Nepravilna montaža - kućište senzora izvan dna, stavljujući indikator položaja u poziciju alarmra |
| 3. Razvodna kutija otporna na vremenske uvjete s drškama za kabele | 8. Ispravna montaža - VAŽNO! Kućište senzora mora ležati na dnu sifona kako bi se spriječio alarm 'Sensor Out'. |
| 4. Zabrtvijeni vod sa kanalicom za kabele na TLS konzolu | |
| 5. Podupirači, stezaljka, itd., iz opcionskog kompleta univerzalnih senzora | |

Senzori zaustavnog sifona

Slika 22 prikazan je primjer postavljanja senzora zaustavnog sifona (br. obr. 794380-3X1).




Slika 22. Primjer postavljanja senzora zaustavnog spremnika

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Slika 22

- | | |
|--|---|
| 1. Fleksibilna proizvodna linija - OPREZ! Nemojte montirati senzor na fleksibilnu proizvodnu liniju.
2. Sifon
3. U-kanal sifona
4. Razvodna kutija otporna na vremenske uvjete s drškama za kabele
5. Zabrtvijeni vod sa kanalicom za kabele na TLS konzolu
6. Podupirači, stezaljka, itd., iz opcionskog kompleta univerzalnih senzora | 7. Senzor zaustavnog sifona treba: <ul style="list-style-type: none"> • Ležati u šalici ili na najnižoj točki zaustavnog sifona • Biti postavljen tako da ga je moguće ukloniti povlačenjem senzora iz posude ravno prema gore • Biti montiran u okomitom položaju |
|--|---|

Hidrostatski senzori

Slika 23 prikazan je primjer postavljanja hidrostatskog senzora (br. obr. 794380-30X).



Slika 23. Primjer postavljanja hidrostatskog senzora

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Slika 23

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Cijev za ventilaciju - OBAVIJEST! Cijev mora ostati prohodna | 5. Rezervoar za praćenje tekućine |
| 2. Čep podizne cijevi s drškom za kabel | 6. Prilagodljivi uvodni kabel |
| 3. Razvodna kutija otporna na vremenske uvjete s drškama za kabele | 7. Hidrostatski senzor u jednoj točki |
| 4. Zabrtvijeni vod sa kanalicom za kabele na TLS konzolu | 8. Spremnik s dvostrukim zidom |

Otvori za praćenje

Kako bi se osigurala maksimalna učinkovitost senzora za podzemne vode i senzora za paru tvrtke Veeder- Root, tvrtka preporuča da se otvori za instalaciju senzora za podzemne vode i senzora za paru konstruiraju u skladu sa sljedećim specifikacijama.

Svi su materijali vlasnički i dostupni spremni za korištenje.



Ovo su samo preporuke. Izvođači bi se trebali pobrinuti da su svi otvori sukladni sa svim važećim propisima i kodeksima za lokalitet instalacije.

Svi bi se otvori za praćenje trebali protezati do 1000 mm ispod razine najnižeg spremnika ili cjevovoda.

Otvor mora biti začepljjen i zaštićen od prometa s odgovarajućom pristupnom komorom i poklopcom. Gornji dio komore treba biti malo uzdignut u odnosu na površinu dvorišta kako bi se spriječila akumulacija vode na poklopцу. Poklopac mora osiguravati ograničeni pristup i treba biti jasno označen kako bi se izbjegla zamjena s drugim otvorima.

Svi otvori moraju biti uokvireni tvornički izbušenom ili prorezanom galvaniziranim metalnom cijevi od PVC-a unutarnjeg promjera 100 mm uz maksimalnu širinu otvora od 0,5 mm. Prorezi se moraju pružati od dna otvora to 600 mm na površini.

Prazna cijev promjera 100 mm treba ići od 300 do 100 mm na površini. Kućište otvora mora na dnu biti začepljeno.

Na gornjoj strani perforiranog područja treba koristiti propusni materijal za zatrpanjanje s minimalnom veličinom zrna od 7 mm; iznad toga, od pristupne komore, treba postaviti nepropusnu barijeru kako bi se spriječio ulaz površinske vode.

Točke ulaza vodova na sve otvore za praćenje treba zabrtviti kako bi se spriječio ulaz vode i ugljikovodičnih para *nakon testiranja sustava*.

SENZORI ZA PODZEMNE VODE

Otvori za praćenje podzemnih voda trebali bi se protezati barem 1,5 metar ispod gornje granice podzemne vode, do maksimalne dubine od 6 metara. Senzore za podzemne vode tvrtke Veeder-Root bi trebalo instalirati samo u mokrim otvorima gdje je testiranjem utvrđeno da otvor nije kontaminiran iznad dopuštenih granica. Senzor za podzemne vode ne smije se instalirati u otvore u kojima preliminarni testovi pokažu kako ugljikovodični film na površini podzemne vode prelazi 0,75 mm ili da bi gornja granica podzemne vode mogla pasti ispod dna otvora.

Slika 24 prikazan je primjer postavljanja senzora za podzemne vode (br. obr. 794380-62X).

SENZORI ZA PARU


Senzore za paru tvrtke Veeder-Root trebalo bi instalirati samo u otvore u kojima tlo nije kontaminirano više od prihvativljivih granica definiranih lokalnim kodeksima.

Senzor za pare ne bi trebalo instalirati u otvore na lokacijama na kojima je došlo do proljevanja ili na kojima postoji drugi izvor kontaminacije, odnosno gdje bi se senzori mogli uroniti u podzemnu vodu.



Senzori za pare tvrtke Veeder-Root ne bi trebali raditi u otvorima za praćenje u kojima inicijalni otpor senzora za pare prelazi 25 k/ohma. Ako sumnjate na kontaminaciju, обратите се свом administratoru tvrtke Veeder-Root na adresu navedenu na unutarnjoj strani poklopca.


Slika 24 prikazan je primjer postavljanja senzora za pare (br. obr. 794380-70X).



Slika 24. Poprečni presjek kroz primjer instalacije senzora za podzemne vode

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Slika 24

- | | |
|--|--|
| 1. Senzor za podzemne vode (spušten u kućište otvora [1 stavka 11] dok se senzor ne uroni) | 10. Vodootporni cement (barijera za površinsku vodu) |
| 2. Kabel na TLS konzolu | 11. Tvornički perforirano kućište otvora - maksimalna dubina 6 m |
| 3. Min. 100 mm ispod poklopca, maksimalno 100 mm iznad cementa | 12. Punjenje od krupnog šljunka |
| 4. Jasno označen, zabrtvlijen poklopac otvora s ograničenim pristupom | 13. Gornja granica vode (1,5 m iznad dna otvora) |
| 5. Povišena pristupna komora | 14. Razina najnižeg spremnika ili cjevovoda za proizvod |
| 6. Površina dvorišta | 15. Čep za dno otvora |
| 7. Čep za vješanje | |
| 8. Kabelski vod zabrtvlijen za pristupnu komoru | |
| 9. Prazno kućište za otvor unutarnje komore od 100 mm | |




Slika 25. Presjek kroz primjer instalacije senzora za pare

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Slika 25

- | | |
|--|--|
| 1. Senzor za pare (spušten u kućište otvora [stavka 11] do najmanje 305 mm iznad razine vode u otvoru) | 10. Vodootporni cement (barijera za površinsku vodu) |
| 2. Kabel na TLS konzolu | 11. Tvornički perforirano kućište otvora - maksimalna dubina 5,4 m |
| 3. Min. 100 mm ispod poklopca, maksimalno 100 mm iznad cementa | 12. Razina najnižeg spremnika ili cjevovoda za proizvod |
| 4. Jasno označen, zabrtvlijen poklopac otvora s ograničenim pristupom | 13. Punjenje od krupnog šljunka |
| 5. Povišena pristupna komora | 14. Gornja granica vode ili voda u otvoru |
| 6. Površina dvorišta | 15. Čep za dno otvora |
| 7. Čep za vješanje s drškom za kabele | |
| 8. Kabelski vod zabrtvlijen za pristupnu komoru | |
| 9. Prazno kućište za otvor unutarnje komore od 100 mm | |

Diskriminirajuća posuda dispenzora i zaustavni sifon

Slika 26 prikazan je primjer instalacije senzora za međuprostor (br. obr. 794380-3XX).




Slika 26. Primjer instalacije senzora diskriminirajućeg zaustavnog sifona

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Slika 26

- | | |
|--|--|
| 1. Zaustavni sifon | 6. Zabrtvleni vod sa kanalicom za kabele na TLS konzolu |
| 2. Potopna pumpa | 7. Proizvodna linija do dispenzora |
| 3. Diskriminirajući senzor sifona. VAŽNO: Nemojte montirati senzor na fleksibilnu proizvodnu liniju! | 8. Podupirači, stezaljka, itd., iz opcijskog kompleta univerzalnih senzora |
| 4. Kabel senzora s NPT ručkom za kabel od 1/2" | |
| 5. Razvodna kutija otporna na vremenske uvjete s drškama za kabele | |

Diskriminirajući senzor za međuprostor za spremnike od stakloplastike s dvostrukim zidom

Slika 27 prikazan je primjer postavljanja senzora za opasna područja (br. obr. 7943XX-40X).




Slika 27. Primjer instalacije senzora za međuprostor - Spremnik od stakloplastike

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Slika 27


- | | |
|--|--|
| 1. Šahta | 5. Cijev podizača |
| 2. Odgovarajući reduktor s NPT otvorom od 1/2 inča za dršku kabela | 6. Spremnik od stakloplastike s dvostrukim zidom |
| 3. Razvodna kutija otporna na vremenske uvjete s drškama za kabele | 7. Senzor - Mora se postaviti na dno spremnika! |
| 4. Zabrtvljeni vod sa kanalicom za kabele na TLS konzolu | |

Mikro senzor

Slika 28 i Slika 29 prikazuju primjer instalacija Mikro senzora (obrazac br. 794380-344).



Slika 28. Primjer instalacije Micro senzora za međuprostor - čelični spremnik



Slika 29. Primjer instalacije Micro senzora - podizna cijev

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Slika 28

1. Šahta
2. Razvodna kutija otporna na vremenske uvjete s drškama za kabele
3. Zabrtvijeni vod sa kanalicom za kabele na TLS konzolu
4. Odgovarajući reduktor s NPT otvorom od 1/2 inča za dršku kabela
5. Kabel senzora
6. Minimalni promjer međuprostorne podizne cijevi 1 inč (2,54 cm)
7. Micro senzor - Mora ležati na dnu međuprostorne podizne cijevi!

LEGENDA ZA KUTIJE OZNAČENE BROJEM NA Slika 29

1. Šahta
2. Zabrtvijeni vod sa kanalicom za kabele na TLS konzolu
3. Razvodna kutija otporna na vremenske uvjete s drškama za kabele
4. Cijev podizača
5. Mikro senzor
6. Spremnik
7. Zadržavanje podizača s minimalnim promjerom pristupa od 1" (2,54 cm).

Kanalica sa žicama

Vodovi kanalica s kabelima



Ako druge žice dijele vodove sa krugovima za opasna područja, može doći do eksplozije. Vodovi sa sondi ili senzora ne smiju sadržavati nikakve druge žice. Nesukladnost s ovim upozorenjem može dovesti do eksplozije, smrti, ozbiljnih ozljeda, gubitka imovine ili oštećenja opreme.



Neodgovarajući rad sustava može dovesti do neprecizne kontrole inventara ili neotkrivenih mogućih ekoloških i zdravstvenih opasnosti ako duljina žice od sonde do konzole prelazi 305 metara.

Minimalni promjer za vodove sonde i senzora je:

- Do 20 kabela – promjer 100 mm
- Do 50 kabela – promjer 150 mm

Provedite vod odgovarajućeg promjera od svih sondi i senzora do lokacije konzole. Točke ulaza vodova na sve zaustavne sifone i otvore za praćenje moraju biti zabrtvljene kako bi se spriječio izlaz ugljikovodičnih para i tekućina i spriječio ulaz vode.

Planovi vodova moraju biti dizajnirani tako da udovoljavaju lokalnim zahtjevima lokacije i moraju udovoljavati svim lokalnim, nacionalnim, EC i industrijskim standardima.



Za brojne instalacije mjerača spremnika, žice sonde i senzora s različitim mjerača spremnika moraju se odvojiti u zasebne vodove. Do nepravilnog rada sustava će doći ako se žice sa senzora i sonde s više od jednog mjerača nalaze u zajedničkom vodu.

Osim ako je navedeno drugačije, jame za izvlačenje treba postaviti u razmacima od 10 metara ili tamo gdje su akutni kutovi vodova neizbjegni.

Pobrinite se da su svi vodovi opremljeni užadi za povlačenje kabela i da su svi vidljivi vodovi ispravno učvršćeni na uredan način.

Oprema spojena na ulaz RS-232

Sva oprema, poput upravljača pumpe ili prodajnog terminala, spojena na ulaz RS-232 mora zadovoljavati sljedeće kriterije:

- Oprema mora imati komunikacijski protokol EIA standarda RS-232C ili RS-232D.
- Oprema se *NE* smije instalirati preko ili na opasnim lokacijama

Sučelje RS-232 se ne smije koristiti za lokalno spajanje terminala ako je kabel kraći od 15 metara. Veeder-Root ne jamči ispravan rad opreme ako kabel za RS-232 prelazi 15 metara.



Kabel za RS-232 dulji od 15 metara može dovesti do grešaka u podacima.

Provedite kabel od lokacije periferne opreme do lokacije konzole sustava. Treba ostaviti barem 1 metar slobodnog kabela za naknadna spajanja na oba kraja.

Vanjski ulazi (TLS-450PLUS ili TLS-XB)

TLS konzole mogu primiti unose (normalno zatvorene ili normalno otvorene) s vanjskog prekidača koji nije namijenjen za opasna područja.



Oprema za opasna područja ne smije se spajati na vanjske module za unos na TLS konzoli. Nesukladnost s ovim upozorenjem može dovesti do eksplozije, smrti, ozbiljnih ozljeda, gubitka imovine ili oštećenja opreme.

Žica s vanjskog uređaja do ulaznog konektora sistemske konzole mora biti dvofazni zaštićeni kabel od 2 mm². Provedite kabel od vanjskog uređaja do lokacije konzole sustava. Treba ostaviti barem 2 metra kabela za naknadna spajanja.

Izlazni releji

Kontakt izlaznog releja, omskog opterećenja, 240 Vac, 2 A maksimalno (ili 24 Vdc, 2 A maksimalno). Za konzole TLS4/8601 i TLS-450PLUS/8600: Kontakt izlaznog releja, omskog opterećenja, 120/240 Vac, 5 A maksimalno (ili 30 Vdc, 5 A maksimalno).



Nemojte spajati izlazne releje na sustave ili uređaje koji imaju više ampera od navedenog broja.



Releji alarma moraju ostati aktivirani tijekom trajanja stanja koje je uzrokovalo alarm. Mogu se koristiti za isključivanje pumpi tijekom curenja, te uvjeta visoke ili niske razine vode. Releji alarma ne mogu pokrenuti uređaje za kontrolu protoka.

Žice od vanjskih alarma do izlaznog konektora releja TLS konzole moraju biti u trofaznom kabelu od 2 mm² u standardnim bojama.

Provedite kabel od vanjskog alarma do lokacije konzole sustava. Treba ostaviti barem 1 metar slobodnog kabela za naknadna spajanja.



Vanjski alarmi se ne mogu napajati sa TLS konzole. Treba osigurati zasebno napajanje s osiguračima.

TLS Alarm za visoku razinu

Po potrebi se TLS Alarm za visoku razinu može isporučiti na lokaciju prije instalacije komponenti TLS sustava. Ako imate posebne zahtjeve glede isporuke, obratite se svom predstavniku tvrtke Veeder-Root.

TLS Alarm za visoku razinu ima napajanje od 240 Vac i zahtijeva izravno napajanje putem a osiguranog isključenog neonskog prekidača od 5 A na udaljenosti od 1 metra od konzole za sustav. (Pogledajte sliku 2 na stranici 10.)

TLS Alarm za visoku razinu mora se nalaziti izvan svih opasnih područja, kako je definirano u IEC/EN 60079-10 Klasifikacija opasnih područja. Specifikacije odabrane lokacije i pratećih kabela moraju biti sukladne sa svim EU, nacionalnim i lokalnim propisima.



Klijentima i izvođačima se savjetuje da provjere kod lokalnih tijela za licence prije dovršenja lokacije alarma i kabliranja.

Specifikacije kabela



Sljedeće se vrste kabela smatraju dijelom odobrene instalacije. Zamjena kabela može ugroziti sigurnost i poništiti odobrenje za sustav. Pogledajte popratne opisne dokumente za sustav i/ili Dodatak A za ograničenja glede kabela.

Sve su specifikacije na slobodnom zraku pri +30°C:

Tablica 3. Specifikacija kabela za sondu (GVR P/N 222-001-0029) - Maksimalno 305 metara po sondi

Broj faza	2
Provodnici	Čisti bakar, 24/0,20 mm, promjer 1,1 mm
Izolacija	PVC R2 do CEI 20-11, boja crna 1/crna 2, radijalna debljina 0,54 mm, uvijanje 1x 2, nagib pri polaganju 76 mm
Zaštita	Aluminijkska poliesterska traka, pokositrena bakrena odvodna žica 7/0,30 mm
Korice	PVC RZ FR otporan na ugljikovodik, plave boje, radijalna debljina 0,80 mm
Promjer	6.10 mm
Otpor vodiča	25 ohm/km
Otpor odvodne žice	15 ohm/km
Kapacitet	0,14 mF/km (140 pF/m)
Provodljivost	0,65 mH/km (0,65 mH/m)
Omjer LR	17 mH/ohm
Otpor izolacije	1050 Mohm/km
Napon faza prema fazi	500
Napon faza prema nuli	500
Napon uzemljenje prema nuli	500
Testiranje napona	1 kV/1 minutu
Standard	IEC 60227: Kabel izoliran u polivinil-klorid

Tablica 4. Specifikacija kabela senzora (GVR P/N 222-001-0030) - Maksimalno 305 metara po senzoru

Broj faza	3
Provodnici	Čisti bakar, 24/0,20 mm, promjer 1,1 mm
Izolacija	PVC R2 do CEI 20-11, boja crna 1/crna 2/crna 3, radijalna debljina 0,54 mm, uvijanje 1x 32, nagib pri polaganju 76 mm
Zaštita	Aluminijkska polesterska traka, pokositrena bakrena odvodna žica 7/0,30 mm
Korice	PVC RZ FR otporan na ugljikovodik, plave boje, radijalna debljina 0,80 mm
Promjer	6.380 mm
Otpor vodiča	25 ohm/km

Tablica 4. Specifikacija kabela senzora (GVR P/N 222-001-0030) - Maksimalno 305 metara po senzoru

Otpor odvodne žice	15 ohm/km
Kapacitet	0,13 µF/km (130 pF/m)
Provodljivost	0,65 mH/km (0,65 µH/m)
Omjer LR	17 µH/ohm
Otpor izolacije	1400 Mohm/km
Napon faza prema fazi	500
Napon faza prema nuli	500
Napon uzemljenje prema nuli	500
Testiranje napona	1 kV/1 minutu
Standard	IEC 60227: Kabel izoliran u polivinil-klorid

Tablica 5. Specifikacija kabela za prijenos podataka (GVR P/N 4034-0147)

Vrsta kabela	2 x uvijeni par, izoliran u PVC, umotan u foliju, obični izlaz
Splet vodiča	7/0,25 mm
Karakteristični otpor	58 ohma
Kapacitet	203 pF po metru
Slabljenje	5,6 dB na 100 m
Radna temperatura Raspon	-30°C do +70°C
Izolacija	PVC
Korice	Polietilen
Boja korica	Siva
Boje faza	Crna, crvena, zelena, bijela
Nominalni vanjski promjer	4,2 mm

Tablica 6. Višefazni zaštićeni kabel - od TLS kutije terminala do konzole

Vrsta kabela	Višefazni zaštićeni
Broj faza	18
Splet vodiča	16/0,2 mm
Strujna opteretivost	2,5 A po fazi
Otpor	40 ohm/km
Maks. Radni napon	440 V r.m.s.
Oklopljena	Pletena bakrena žica
Kapacitet faze/zaštite	200 pF/m (nominalno)
Izolacija	0,45 mm PVC
Korice	PVC
Boja korica	Siva
Boje faza	Crvena, plava, zelena, žuta, bijela, crna, smeđa, ljubičasta, narančasta, roza, tirkizna, siva, crvena/plava, zelena/crvena, žuta/crvena, bijela/crvena, crna/plava, crvena/smeđa
Nominalni vanjski promjer	12.0 mm

Kanalica sa žicama

OD SONDE TO TLS KONZOLE

Povucite odgovarajući kabel od lokacije svake sonde/senzora do TLS konzole.



Ako druge, nesigurne žice dijele iste vodove ili kanalice sa žicama TLS sustava za opasna područja, može doći do eksplozije. Vodovi i kanalice od sondi i senzora do konzole ne smiju sadržavati druge žice.



Treba ostaviti najmanje 2 metra slobodnog kabela za spajanje na lokacije TLS konzole i sonde.

Pobrinite se da su **svi** kabeli točno identificirani. Sve kanalice sonde **moraju** biti čitko i trajno označene brojem spremnika.



Nepravilno označavanje kanalica sonde može dovesti do potrebe za ponovnim radovima, kašnjenja u instalaciju sustava i dodatnih troškova.

MAKSIMALNE DULJINE KABELA

Treba poštivati maksimalnu duljinu kabela po senzoru ili sondi od 305 metara. Pojedinosti za ukupno dopuštenje po sustavu dane su u Dodatku A.

LOKACIJA ULAZA VODOVA NA KONZOLU SUSTAVA

Spajanje na TLS konzolu smije obaviti isključivo inženjer tvrtke Veeder-Root.

Putanja kabela od ulaza do konzole sustava mora biti jasno definirana, te obavljeni svi preliminarni radovi. Treba probiti sve potrebne otvore kroz zidove, pultove, itd.; pričvrstiti podloške za kabele, instalirati vodove s izlaznim kabelima i osigurati odgovarajući pristup za instalaciju kabela.



Za sve vodove ožičenja moraju se koristiti predviđeni otvori za izbjivanje u konzoli. Otvori za izbjivanje od 1,90 cm i 2,54 cm nalaze se i na vrhu i na dnu konzole za ožičenje sonde i senzora. Bušenje rupa, modificiranje konzole, rad konzole bez postavljenih zaštitnih poklopaca ili barijera predstavlja kršenje UL certifikata i može dovesti do požara ili eksplozije, što može dovesti do teških ozljeda ili smrti.

ŽICE IZLAZA RELEJA

TLS konzole mogu se spojiti na vanjske sustave ili uređaje pod uvjetom da ne povlače više od 2 ampera (5A za konzole TLS4/8601 i TLS-450PLUS/8600).



Spajanje na TLS konzolu smije obaviti isključivo inženjer tvrtke Veeder-Root.

Spajanje na kontakte pumpe treba obaviti pomoću višefaznog kabela označenog za 240 Vac uz maksimum od 2 ampera i mora biti prikladno za planiranu putanju kabela. Treba ostaviti najmanje 1 metar slobodnog kabela za naknadna spajanja na konzolu sustava.



Releji alarma moraju ostati aktivirani tijekom trajanja stanja koje je uzrokovalo alarm. Mogu se koristiti za isključivanje pumpi tijekom curenja, te uvjeta visoke ili niske razine vode. Releji alarma ne mogu pokrenuti uređaje za kontrolu protoka.

Dodatak A - Dokumenti o procjeni

Ovaj dodatak uključuje dokumente o procjeni za sustave za opasna područja instalirane na lokacijama Grupe IIA, vrste zaštite "i".

Opis certifikata

POSEBNI UVJETI ZA SIGURNU UPORABU

Uređaje treba instalirati kao dio sustava za opasna područja kako je definirano u opisnoj dokumentaciji sustava uključenoj u ovaj certifikat.

Potrebno je obaviti analizu rizika kako bi se utvrdilo je li lokacija za instalaciju osjetljiva na munje i druge električne izboje. Ako je potrebno, treba osigurati zaštitu od munje i drugih električnih izboja, u skladu s normom IEC/EN 60079-25.

Sustav mjerača za spremnik TLS za opasna područja

ATEX certifikat: **DEMKO 06 ATEX 137480X**

IECEx certifikat sukladnosti: **IECEx ULD 08.0002X**

Sustav za opasna područja se sastoji od kombinacije Povezane aparature i aparature za opasna područja opisane u odgovarajućim Certifikatima vrste za pregled.

Instalacijski zahtjevi za Sustav TLS pojavljuju se u Opisnim dokumentima sustava navedenima dolje:

Povezana aparatura	ATEX Dokument br.	IECEx Dokument br.
TLS-50 ili TLS2 ili TLS-IB	331940-003	331940-103
Dodaci za mjerač spremnika	331940-005	331940-105
TLS-450PLUS/8600	331940-006	331940-106
TLS4/8601	331940-017	331940-117
TLS-XB/8603	331940-020	331940-120

Povezana aparatura - neopasno područje

UVJETI ZA SIGURNO KORIŠTENJE KOJI VRIJEDE ZA POVEZANU APARATURU

Maksimalni napon izvora za povezanu aparaturu je: Um = 250 V.

Ova će Aparatura biti sukladna s električnim testom dielektrične snage, kako je navedeno u Klauzuli 6.4.12 norme EN 60079-11, Električne aparature za atmosferu s eksplozivnim plinom.

Ovaj se uređaj mora instalirati kao dio stvarno sigurnog sustava definiranog u DEMKO 06 ATEX 137480X. Opisni dokumenti sustava uključeni u gore navedeni certifikat moraju se slijediti tijekom instalacije.

Maksimalna duljina kabela između povezane aparature i senzora za opasna područja je 305 metara. Maksimalna duljina kabela između povezane aparature, npr. TLS-XB i TLS-450PLUS jest 25 metara.

Kako bi se osigurao siguran rad konzola TLS-XB, TLS-450PLUS/8600, TLS-50, TLS4/8601, TLS2 i TLS-IB, svi poklopci moraju biti čvrsto na svom mjestu i u odjeljku za opasna područja i u odjeljku nespecificiranih kanalica za žice.

Kako bi se osigurao siguran rad konzola TLS-XB i TLS-450PLUS/8600, svi moduli i/ili poklopci modula moraju biti čvrsto na svom mjestu i u stvarno sigurnom odjeljku i u odjeljku nespecificiranih kanalica za žice.

Podaci o kabelima za povezanu aparaturu prikazani su u Tablica A-1.

Tablica A-1. Tablica podataka o kabelima za Povezanu aparaturu

Opis konzole	Brojevi certifikata	Maksimalne duljine i kapaciteti kabela (Ukupno po TLS sustavu)
TLS-450PLUS/8600 s dvožilnim I.S. uređajima	DEMKO 07 ATEX 16184X IECEx UL 07.0012X	5,0 µF 15.240 m (vrijedi za sve kombinacije I.S. uređaja)
TLS-450PLUS/8600 s trožilnim I.S. uređajima		
TLS4/8601 s dvožilnim I.S. uređajima	DEMKO 11 ATEX 1111659X IECEx UL 11.0049X	5,0 µF 15.240 m (vrijedi za sve kombinacije I.S. uređaja)
TLS4/8601 s trožilnim I.S. uređajima		
TLS-XB/8603 dvožilnim I.S. uređajima	DEMKO 12 ATEX 1204670X IECEx UL 12.0022X	5,0 µF 15.240 m (vrijedi za sve kombinacije I.S. uređaja)
TLS-XB/8603 s trožilnim I.S. uređajima		
TLS-50 8469 TLS2 8560 TLS-IB 8466	DEMKO 06 ATEX 137485X IECEx UL 09.0032X	0,8 µF 2438 m

Kabli i žice koji se koriste za spajanje Povezane aparature na uređaje za opasna područja imat će maksimalni omjer L/R od 200 uH/oma. Prihvatljiv raspon temperature za Povezanu aparaturu je:

- Za TLS4/8601 i TLS-XB/8603 - $0^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq 50^{\circ}\text{C}$
- Za sve druge Povezane aparature - $0^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq 40^{\circ}\text{C}$

Aparatura za opasna područja

UVJETI ZA SIGURNO KORIŠTENJE KOJI VRIJEDE ZA APARATURU ZA OPASNA PODRUČJA

Prije instalacije u opasna područja uzemljite jedinicu u SIGURNOM PODRUČJU kako biste uklonili sav statički elektricitet. Zatim odmah premjestite jedinicu na mjesto instalacije; nemojte trljati niti čistiti jedinicu prije instalacije. Čišćenje nije potrebno u uvjetima normalnog servisa; nemojte trljati niti čistiti jedinicu nakon instalacije. Ako jedinica nije učvršćena na poznatu točku uzemljenja prilikom instalacije, pobrinite se da se načini zasebno uzemljenje kako bi se spriječilo moguće statičko pražnjenje. Tijekom postavljanja ili uklanjanja jedinice potrebno je koristiti anti-statičku obuću i odjeću.

Prihvatljivi raspon radne temperature za stvarno sigurne uređaje naveden je u Tablica A-2: Temperaturna klasifikacija za uređaje za opasna područja je T4.

Ovi uređaji za opasna područja su sukladni s električnim testom dielektrične snage, kako je navedeno u Klauzuli 6.4.12 norme EN 60079-11, Električne aparature za atmosferu s eksplozivnim plinom.

Ovaj se uređaj mora instalirati kao dio stvarno sigurnog sustava definiranog u DEMKO 06 ATEX 137480X. Opisni dokumenti sustava uključeni u gore navedeni certifikat moraju se slijediti tijekom instalacije.

Svaka aparatura unutar sustava može imati individualne uvjete za sigurno korištenje. Svaki certifikat za aparaturu mora se pregledati kako bi se utvrdila prikladnost svake od njih.

Osim certificiranih aparatura za opasna područja, Veeder-Root nudi i jednostavne aparature sukladne sa zahtjevima norme IEC/EN 60079-11, Klauzula 5.7, koja uključuje TLS senzore 7943. Slike koje prikazuju ove uređaje su primjeri instalacije i sadržavaju komponente koje su izvan djelokruga ovog ATEX certifikata za sustav.

Raspon radne temperature i dodatni uvjeti za uređaje za opasna područja prikazani su u Tablica A-2.

Tablica A-2. Raspon radnih temperatura i dodatni uvjeti za uređaje za opasna područja

Opis proizvoda	Brojevi certifikata	Raspon radne temperature	Dodatni uvjeti
Mag Plus Probe 8462, 8463, 8563	DEMKO 06 ATEX 0508841X IECEx UL 06.0001X UL21UKEX2174X	-40°C ≤ Ta ≤ +60°C	1, 3, 6, 7, 8
Mag senzor spremnika 8570	DEMKO 06 ATEX 0508841X IECEx UL 06.0001X UL21UKEX2174X	-40°C ≤ Ta ≤ +60°C	1, 2, 3, 6, 7
DPLL 332681 za curenje u liniji	DEMKO 07 ATEX 141031X IECEx UL 07.0011X	-40°C ≤ Ta ≤ +60°C	2, 3
Senzor za vakuum 332175-xxx	DEMKO 07 ATEX 29144X IECEx UL 09.0033X	-40°C ≤ Ta ≤ +60°C	2, 3
Mjerač protoka pare 331847	IECEx UL 10.0027X	-40°C ≤ Ta ≤ +60°C	2, 3
Senzor 333255 za tlak pare	IECEx UL 10.0043X	-40°C ≤ Ta ≤ +60°C	2
Mag Plus 1 sonda	TUV 12 ATEX 105828 IECEx TUN 12.0027	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C	1, 6, 7, 8
Uredaji za zaštitu od izboja 848100-00X	DEMKO 13 ATEX 1306057X IECEx UL 13.0074X UL22UKEX2390X	-40°C ≤ Ta ≤ +60°C	9, 10


Tablica A-2. Raspon radnih temperatura i dodatni uvjeti za uređaje za opasna područja

Opis proizvoda	Brojevi certifikata	Raspon radne temperature	Dodatni uvjeti
Optički senzori 7943XX-343, 7943XX-344, 7943XX-320, 7943XX-350	DEMKO 06 ATEX 137479X IECEx UL 19.0044X	-40°C ≤ Ta ≤ +60°C	1, 9
Senzori TLS 7943XX-XXX	ExTR US/UL/ExTR20.0123/00	-40°C ≤ Ta ≤ +60°C	1
Radijski predajnik TLS 332235	DEMKO 06 ATEX 137478X IECEx UL 06.0003X UL22UKEX2274X	-40°C ≤ Ta ≤ +60°C	1, 4, 5
Baterijski modul 332425	DEMKO 06 ATEX 137478X IECEx UL 06.0003X UL22UKEX2274X	-40°C ≤ Ta ≤ +60°C	1, 4, 5



Objašnjenje dodatnih uvjeta u Tablica A-2:

- Prije instalacije u opasna područja uzemljite jedinicu u SIGURNOM PODRUČJU kako biste uklonili sav staticki elektricitet. Zatim odmah premjestite jedinicu na mjesto instalacije; nemojte trljati niti čistiti jedinicu prije instalacije. Čišćenje nije potrebno u uvjetima normalnog servisa; nemojte trljati niti čistiti jedinicu nakon instalacije. Ako jedinica nije učvršćena na poznatu točku uzemljenja prilikom instalacije, pobrinite se da se načini zasebno uzemljenje kako bi se sprječilo moguće staticko pražnjenje. Tijekom postavljanja ili uklanjanja jedinice potrebno je koristiti anti-staticku obuću i odjeću.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za instalaciju na graničnom zidu.
- Kućište sadrži aluminij. Treba paziti kako bi se izbjegle opasnosti od zapaljenja zbog udarca ili trenja.
- Fiksni uređaj koji se ne može servisirati. Mora se unositi i iznositi s opasne lokacije kao sklop.
- Maksimalna duljina kabela između radio predajnika i pakiranja s baterijom ne bi trebala prelaziti 7,62 m (25 stopa).
- Nužno je obaviti analizu rizika kako bi se utvrdilo je li lokacija instalacije podložna munjama i drugim izbojima. Po potrebi dodajte zaštitu od munje i drugih električnih izboja u skladu s normom IEC/EN 60079-25, odjeljak 10.
- Spojite pregradno uzemljenje na uzemljenje u jednoj točki na ploči za distribuciju energije pomoću vodiča od 4 mm² (10 AWG) (ili većeg). Uzemljenje mora biti sukladno s normom IEC/EN 60079-14, Klauzula 6.3.
- Uredaji su procijenjeni zajedno sa sustavom za opasne okoline definiranim u DEMKO 06 ATEX 137480X. Opisni dokumenti za sustav i priručnici priloženi gore navedenom certifikatu moraju se slijediti tijekom instalacije, a moraju se koristiti i odgovarajući dodaci tvrtke Veeder-Root. Priručnik 577014-031 detaljno opisuje relevantne procesne spojeve u skladu sa IEC/EN 60079-26.
- Ovaj uređaj nije sukladan sa dielektričnim zahtjevima norme IEC/EN 60079-11 između kruga i vodiča za uzemljenje. Između kruga i vodiča uzemljenja je prijelazna zaštita od previsokog napona od 75 V. Kako bi se utvrdila prikladnost za određene instalacije u skladu sa IEC/EN 60079-14:2013 klauzula 16.3, potrebno je stručno vodstvo.
- Uredaji su procijenjeni zajedno sa sustavom za opasna područja definiranim u IECEx ULD 08.0002X. Opisni dokument za sustav i priručnici priloženi gore navedenom certifikatu moraju se slijediti tijekom instalacije, a moraju se koristiti i odgovarajući dodaci tvrtke Veeder-Root.


Dodatak B - Etikete proizvoda TLS





TLS-450PLUS LABEL



TLS4 LABEL



TLS-XB LABEL



TLS2 LABEL


TLS2 LABEL



MAG PROBE (0.1 GPH BLACK, 0.2 GPH RED)
MAG SUMP SENSOR (NON LEAK DEDECT)
LABEL





MAG PROBE (0.1 GPH BLACK, 0.2 GPH RED)
MAG SUMP SENSOR (NON LEAK DEDECT)
LABEL



W4 TRANSMITTER LABEL




W4 BATTERY PACK LABEL



SURGE PROTECTOR



(For 848100-012 - Dual channel)



SURGE PROTECTOR


(For 848100-011 - Single channel)

SURGE PROTECTOR SPLICE KIT



DPLLD

DPLLD




VACUUM SENSOR



MICROSENSOR

(Form # 794360-344)



DISCRIMINATING INTERSTITIAL SENSOR

(Form # 794360-343)




DISCRIMINATING PAN/SUMP SENSOR



(Form # 794360-320, -350)



Dodatak C - Dijagrami kanalica za žice


Primjeri dijagrama ožičenja u kanalici prikazani su na nekoliko sljedećih stranica, a slijedi ih tablica programiranja senzora za različite konzole TLS.



Dodatak C - Dijagrami kanalica za žice







Dodatak D - Tablica za programiranje senzora

Senzor	Broj obrasca	Senzor Kategorija (Lokacija)	Serija TLS4/8601 TLS-450PLUS/8600 Model senzora
Diskriminirajuća posuda dispenzora i senzori sifona - Standardni	794380-322 (DPS), 794380-352 (CSS)	Spremnik/posuda	Postavljanje uređaja senzora za tekućine: Model - Dvostruki plovni diskriminirajući
Diskriminirajuća posuda dispenzora i senzori sifona - Optički	794380-320 (DPO), 794380-350 (CSO)	Spremnik/posuda	Postavljanje uređaja Senzor tipa B: Model - Ultra/Z-1 (Standardni)
Senzor sifona MAG	857080-XXX	Spremnik/posuda	Postavljanje uređaja senzor MAG
Posuda dispenzora za čvrsto stanje i zaustavni sifon	794380-321 (DP); 794380-351 (CS)	Spremnik/posuda	Postavljanje uređaja Senzor tipa A: Model - Diskriminirajući Spojni
Sifon za cijevi	794380-208	Spremnik/posuda	Postavljanje uređaja senzora za tekućine: Model - u tri stanja
Senzor osjetljiv na položaj	794380-323	Spremnik/posuda	Postavljanje uređaja senzora za tekućine: Model - u tri stanja
Diskriminirajući međuprostorni senzor za spremnike s dvostrukim zidom od stakloplastike	794380-343	Prstenasti prostor	Postavljanje uređaja Senzor tipa A: Model - Diskriminirajući Spojni
Međuprostorni senzori za spremnike s dvostrukim zidom od stakloplastike	794380-409	Prstenasti prostor	Postavljanje uređaja senzora za tekućine: Model - u tri stanja
Međuprostorni senzori za visoku koncentraciju alkohola za spremnike s dvostrukim zidom od stakloplastike	794380-345	Prstenasti prostor	Postavljanje uređaja Senzor tipa A: Model - Ultra 2
Međuprostorni senzori za čelične spremnike	794380-4X0	Prstenasti prostor	Postavljanje uređaja senzora za tekućine: Model - u tri stanja
Međuprostorni senzor za čelične spremnike osjetljiv na položaj	794380-333	Prstenasti prostor	Postavljanje uređaja senzora za tekućine: Model - u tri stanja
Međuprostorni senzori za visoku koncentraciju alkohola za čelične spremnike	794380-430	Prstenasti prostor	Postavljanje uređaja senzora za tekućine: Model - u tri stanja
Mikro senzor	794380-344	Prstenasti prostor	Postavljanje uređaja Senzor tipa A: Model - Diskriminirajući međuprostorni
Hidrostatski rezervoar	794380-301 (1 plovni)	Prstenasti prostor	Postavljanje uređaja senzora za tekućine: Model - u tri stanja
	794380-303 (2 plovni)	Prstenasti prostor	Postavljanje uređaja senzora za tekućine: Model - Dvostruki plovni hidrostatski
Mini hidrostatski senzor s jednom točkom za sifone s dvostrukim zidom	794380-304	Prstenasti prostor	Postavljanje uređaja senzora za tekućine: Model - u tri stanja
Para	794390-700	Otvor za praćenje	Postavljanje uređaja Senzor za pare
Podzemna voda	794380-62X	Otvor za praćenje	Postavljanje uređaja Senzor za podzemne vode

Dodatak E - CCC certifikat

本产品经认证符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求。

The product(s) is verified and certified according to CNCA-C23-01: 2019 China Compulsory Certification Implementation Rule on Explosion Protected Electrical Product.



#	产 品 名 称 Product	防爆标志 Ex Marking	3C 证书编号 CCC Certificate No.
型号 Type			
1	液位控制器 8601	Ex ia IIA T4 Ga/Gb, 关联设备: [Ex ia Ga] IIA	2020312304000806

依据标准

Series standards GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.4-2021

安全使用条件 <i>Specific conditions of safety use:</i>	-该设备必须作为已认证的液位控制器的本质安全系统的一部分进行安装。在安装过程中，必须遵循随附的描述性系统文件。 - 为确保安全工作，本质安全和未指定的电路中现场接线腔的所有盖子必须安装到位。 - 对磁致伸缩液位计和真空传感器，在安装前或进入危险场所前，应在非危险区域通过对其接地以消除静电，然后立即转移至待安装场所。安装前禁止擦拭或清洁设备。正常工作状态下不需要对设备进行清洁。安装后禁止擦拭或清洁设备。安装时如果设备没有固定到已知的接地点，应确保对设备进行单独的接地连接以防止潜在静电危险。安装或拆卸设备时，应穿戴防静电服和防静电鞋。 - 设备未针对穿过边界墙的使用情况进行评估。 - 磁致伸缩液位计和压力在线侧漏传感器含有铝。应注意防止撞击或摩擦以免引起点燃危险。 - 本描述性系统文件包括对简单设备的引用。本系统所用的简单设备一定不能具有电感和电容，并且须符合本描述性系统文件所列的所有要求。
---	--

	<ul style="list-style-type: none">- 应对安装场所进行风险分析，以确定没有闪电或其它电涌出现的可能。如果必须，应针对可能出现的闪电和电涌的情况对设备进行保护。- 真空传感器至浮子开关的最大接线长度必须小于 3 米或 10 英尺。- The device must be installed as part of the intrinsic safety system. The descriptive system documents included with the aforementioned certificate must be followed during installation.- To ensure safe operation all convers must be in place in both the intrinsically safe and unspecified circuit field wiring compartments.- For the Magnetostrictive probes and vacuum sensor: Before installing or taking into a hazardous area, earth the unit in a safe area to remove any static charge. Then immediately transport the unit to the installation site; do not rub or clean the unit prior to installation. Cleaning is not required under normal service conditions; do not rub or clean the device after installation. If the unit is not fixed to a known earth point when installed, ensure that a separate earth connection is made to prevent the potential of static discharge. When fitting or removing the unit, use of anti-static footwear and clothing is required.- The devices have not been evaluated for use across a boundary wall.- The Magnetostrictive probes and DPLLD devices contain aluminum. Care must be taken to avoid ignition hazards due to impact or friction.- The descriptive system documents include references to simple apparatus. Simple apparatus used with these systems must not contain any inductance or capacitance and must also comply with all requirements indicated in the system descriptive document.- A risk analysis must be performed to determine if the installation location is susceptible to lightning or other electric surges. If necessary, protection against lightning and other electric surges must be provided.- The maximum wire length connecting the Vacuum sensor to the float switch must be less than 3 m or 10 ft.
--	--



VEEDER-ROOT



For technical support, sales or
other assistance, please visit:
veeder.com